

Введение:

Philips постоянно пытается улучшить свою продукцию и она хочет, чтобы вы прибыли, что даже после покупки.

Поэтому он позволяет обновить программные продукты самостоятельно.

Этот продукт имеет две версии прошивки: **1.xx.xxxx** и **2.xx.xxxx**. Пожалуйста, проверьте устройстве перед обновлением.

Как узнать номер текущей версии встроенной программы устройства?

1. В активном режиме нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ.
2. Пресс ▲/▼ Выберите пункт Информация, нажмите ОК.
3. Пресс ▲/▼ Выберите пункт **Система** и нажмите **ОК**. Версия ПО будет отображена в формате **x.xx.xxxx**.

Как только вы получите версию прошивки, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям соответствующих версия прошивки.

Установка прошивки (для прошивки версии 1.xx.xxxx)

Что я должен подготовить для обновления программного обеспечения?

- архиватор, который поддерживает ZIP-формат (например, WinZip для Windows).
 - USB-устройства памяти с достаточным количеством свободного пространства.
- Новое программное обеспечение можно загрузить с **www.philips.com /support**.

Предупреждение:

- Вы не можете удалить устройство USB памяти во время процедуры обновления программного обеспечения.
- Если ошибка появляется во время процесса обновления вы должны повторить процедуру или если вам необходима дальнейшая помощь или в случае возникновения проблем, пожалуйста, обращайтесь к Вашему местному Philips Consumer Care Center.

Процедура обновления

Обновление устройства с ПК:

Перед проведением обновления убедитесь, что на компьютере установлено ПО WADM. Если ПО еще не установлено, с текущей страницы перейдите в раздел "Программное обеспечение и драйверы" и нажмите кнопку "Загрузка" рядом с **Device/Firmware Manager**.

1. Нажмите кнопку "**Загрузка**", чтобы загрузить последнюю версию ПО на компьютер.
2. Распакуйте загруженный архив.
Примечание. НЕ переименовывайте файл, чтобы избежать сбоя при проведении обновления.
3. Включите беспроводную микросистему и подключите ее к домашней сети.
4. Запустите ПО WADM на компьютере и установите соединение с устройством.
5. На экране WADM выберите пункт **Настройка устройства**.
6. На экране Настройка устройства выберите **Обновление встроенной программы** и нажмите **ОК**.
7. Нажмите **Просмотр**, выберите сохраненный на компьютере файл обновления.

8. Нажмите **Начать**, чтобы начать обновление.
9. По окончании обновления на экране появится всплывающее сообщение " Обновление проведено успешно ", произойдет перезагрузка устройства.

Обновление устройства из интернет:

1. Нажмите кнопку **HOME**.
2. нажимать ▲ or ▼ для выбора [**Интернет-радио**].
3. Получить автоматизированных строке "новой версии программного обеспечения. Согласны ли Вы, чтобы скачать?
Примечание: Если вы не можете получить строку в шаге 2, перейдите в меню **Настройки / Интернет-РАДИО MGT. / Обновление микропрограммы.** строке будет найден после выбранного обновления микропрограмм.
4. Выберите **Yes**.
5. Устройство будет автоматически обновления.
6. Когда завершено обновление программного обеспечения, вы увидите всплывающее сообщение: "**Обновление программного обеспечения успеха**" и устройство будет перезапустить себя.

Установка прошивки (для прошивки версии 2.xx.xxxx)

Что я должен подготовить для обновления программного обеспечения?

- Подключите ваш продукт к интернету через локальную сеть кабельной или беспроводной сети.

Процедура обновления

Обновление устройства из интернет:

1. Нажмите кнопку **HOME**.
2. нажимать ▲ or ▼ для выбора [**Интернет-радио**].
3. Получить автоматизированных строке "новой версии программного обеспечения. Согласны ли Вы, чтобы скачать?
Примечание: Если вы не можете получить строку в шаге 2, перейдите в меню **Настройки / Интернет-РАДИО MGT. / Обновление микропрограммы.** строке будет найден после выбранного обновления микропрограмм.
4. Выберите **Yes**.
5. Устройство будет автоматически обновления.
6. Когда завершено обновление программного обеспечения, вы увидите всплывающее сообщение: "**Обновление программного обеспечения успеха**" и устройство будет перезапустить себя.