

## Introducción:

En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos. Para que la reproducción sea óptima y disfrutar de las últimas características, le recomendamos que actualice el firmware de su reproductor.

### Preparación para la actualización del firmware:

- Conecte su reproductor a Internet con un cable de LAN o mediante una red inalámbrica.

### Procedimiento de actualización:



#### Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware

1. Encienda el reproductor.
2. Pulse el botón **[SETTINGS]** en el control remoto, seleccione **[Information]** (Información) > **[Software version]** (Versión de software) en la pantalla del reproductor pulsando ▲ o ▼ (teclas hacia arriba/hacia abajo).
3. La versión del firmware aparecerá en la pantalla.
4. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de su reproductor es una versión anterior a la actual, continúe con el **Paso 2**.

De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización.

#### Paso 2: Actualización del firmware del reproductor

1. Encienda el reproductor.
2. Pulse el botón **[SETTINGS]** en el control remoto.
3. Pulse ▲ o ▼ (teclas hacia arriba/hacia abajo) para seleccionar **[Check for software upgrades]** (Comprobar actualizaciones de software) y, a continuación, pulse **OK**.
4. Se mostrará el siguiente mensaje en la pantalla si se detecta un nuevo firmware:

**New software is available for your product. Do you wish to install the software (see manual for conditions)? (Hay un nuevo software disponible para el producto. ¿Desea instalarlo? Consulte el manual para ver las condiciones).**

5. Haga clic en **Yes** (Sí) para iniciar la descarga del firmware.
6. El proceso de actualización comenzará automáticamente tras la descarga.
7. Una vez que la actualización del firmware finalice, el reproductor se reiniciará automáticamente.

#### Paso 3: Confirmación de actualización correcta

1. Siga el **"Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware"** para comprobar si el nuevo firmware se ha actualizado correctamente.
2. Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el "Paso 2: Actualización del firmware del reproductor" y **"Paso 3: Confirmación de actualización correcta"**.