

Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die optimale Leistung und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Players aktualisieren.

Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:

- Verbinden Sie Ihren Player über ein LAN-Kabel oder ein kabelloses Netzwerk mit dem Internet.

Aktualisierungsverfahren:



Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Drücken Sie die Taste **[SETTINGS]** auf der Fernbedienung, wählen Sie auf dem Bildschirm Ihres Players mit den Tasten ▲ oder ▼ (nach oben/nach unten) **[Device ID and information]** (Geräte-ID und Daten) > **[Software version]** (Softwareversion) aus.
3. Die Firmware-Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware auf Ihrem Player eine ältere Version ist als die neu verfügbare, fahren Sie mit **Schritt 2** fort.

Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **[SETTINGS]**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ (nach oben/nach unten) **[Check for software upgrades]** (Nach Software-Aktualisierungen suchen) aus, und drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Bildschirm wird eine Meldung angezeigt, wenn eine neue Firmware entdeckt wird:

**New software is available for your product (Neue Software für Ihr Produkt verfügbar).
Möchten Sie die Software installieren (Voraussetzungen siehe Benutzerhandbuch)?**

5. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um mit dem Herunterladen der Firmware zu beginnen.
6. Die Aktualisierung startet automatisch nach dem Download.
7. Nachdem die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, startet Ihr Player automatisch neu.

Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung

1. Gehen Sie "**Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version**" erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie "**Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players**" und "**Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung**".