

Inleiding:

Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikerservaring. Voor een optimale prestatie en de nieuwste functies raden we u aan een upgrade uit te voeren van de firmware van uw speler.

De firmware-upgrade voorbereiden:

- Verbind uw speler met internet via een LAN-kabel of een draadloos netwerk.

Upgradeprocedures:



Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren

1. Zet de speler aan.
2. Druk op de knop **[SETTINGS]** op de afstandsbediening, selecteer **[Device ID and Information]** (Apparaat-ID en informatie) > **[Software version]** (Softwareversie) op het scherm van uw speler door te drukken op ▲ of ▼ (toetsen omhoog/omlaag).
3. De firmwareversie wordt weergegeven op het scherm.
4. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw speler ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar **stap 2**.

Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.

Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler

1. Schakel de speler in.
2. Druk op de knop **[SETTINGS]** op de afstandsbediening.
3. Druk op ▲ of ▼ (toetsen omhoog/omlaag) om **[Check for software upgrades]** (Controleren op software-upgrades) te kiezen, druk dan op **OK**.
4. Als er nieuwe firmware is gedetecteerd, zal er een bericht op het scherm worden weergegeven:

New software is available for your product. Do you wish to install the software (see manual for conditions)? (Er is nieuwe software beschikbaar voor uw product. Wilt u de software installeren (zie de handleiding voor de voorwaarden)?)

5. Klik op **Yes** (Ja) om de firmware te downloaden.
6. Na het downloaden zal het upgradeproces automatisch beginnen.
7. Zodra de firmware-upgrade is voltooid, zal uw speler automatisch opnieuw opstarten.

Stap 3: de upgrade controleren

1. Herhaal 'stap 1: uw huidige firmwareversie controleren' om te controleren of de nieuwe firmware is geïnstalleerd.
2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u 'stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler' en 'stap 3: de upgrade controleren'.