

**Version: v039**

**Vorteile der Software-Aktualisierung:** **Behebung des Problems, dass der Wecker im ECOPower-Modus nicht funktioniert.**

**Durchführung der Software-Aktualisierung:**

**WICHTIG:**

**Trennen Sie das Gerät während der Firmware-Aktualisierung NICHT von der Stromversorgung.**

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Herunterladen**, um das Firmware-Paket auf Ihren PC herunterzuladen..
2. Extrahieren Sie das Firmware-Paket. Sie erhalten 2 Dateien.
3. Kopieren Sie diese beiden Dateien auf einen **leeren** USB-Stick. **Hinweis: Benennen Sie die beiden Dateien NICHT um, um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden.**
4. Schließen Sie den USB-Stick an das Gerät an.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Wählen Sie als Quelle **USB**. Die Meldung "**wird gelesen**" wird auf dem Bildschirm Ihres Gerätes angezeigt, und die Aktualisierung startet nach einem viermal ertönenden Signalton. Nach ca. 2 Minuten ertönt ein ununterbrochener Signalton, und die Aktualisierung ist abgeschlossen.
7. Ziehen Sie den USB-Stick vom Gerät ab.

**Software-Aktualisierungsverlauf:**

**Nicht zutreffend**