

**Versión: v039**

**Beneficios de la actualización de software:** [soluciona el problema de funcionamiento del reloj en el modo de bajo consumo.](#)

**Procedimiento de actualización de software:**

**IMPORTANTE:**

**NO desconecte el aparato de la fuente de alimentación durante la actualización del firmware.**

1. Haga clic en el botón **Descargar** para descargar el paquete de firmware en el ordenador.
2. Descomprima el paquete de firmware; obtendrá dos archivos.
3. Copie estos dos archivos en un **dispositivo USB** vacío. **Nota: NO cambie el nombre de los archivos para evitar errores en la actualización.**
4. Conecte el dispositivo USB a su dispositivo.
5. Encienda el dispositivo.
6. Seleccione **USB** como fuente. El mensaje "**READING**" aparecerá en la pantalla del dispositivo y la actualización comenzará cuando se escuchen cuatro pitidos. Transcurridos unos dos minutos, escuchará un pitido continuo cuando se complete la actualización.
7. Desconecte el dispositivo USB del dispositivo.

**Historial de la actualización de software:**

**N/A**