

**Version:** Ver1.2

---

---

**Avantages de la mise à niveau:** Améliorer le problème du bruit CD.

---

---

**Procédure de mise à jour logicielle:**

1. Décompressez (avec le logiciel **WINZIP**) le logiciel joint et copiez les **2** fichiers décompressés dans une clé **USB**. Assurez-vous qu'aucun autre fichier **EXE** (application en **.exe**) ne se trouve dans la clé **USB**.
2. Sélectionnez la source **USB** (**touche USB** de la télécommande) et insérez la clé **USB** contenant les **2** fichiers.
3. L'appareil va commencer la lecture **USB**. Au moment où vous entendez un son de type « **BI-BI** », déconnectez la clé **USB**.
4. Sélectionnez la source **CD** (sans aucun disque à l'intérieur), puis appuyez sur la **touche DISPLAY** de la télécommande **4** fois de suite. Si vous voyez s'afficher sur l'écran la date du **5 Novembre 2008**, alors cela signifie que la mise à jour s'est effectuée avec succès. »

**IMPORTANT:**

**NE PAS débrancher l'appareil de l'alimentation pendant la mise à jour du firmware.**

---

---

**Mise à jour logicielle Histoire:**

- **Ver1.1** – Améliorer le problème du bruit CD.