

Introduction



Media Browser optimisé par TwonkyMedia™ et développé spécialement pour Philips
Mise à niveau du logiciel - version 1.1.1.12

Avantages de Media Browser:


Cette version du logiciel fonctionne sous Windows XP et Windows Vista. Avec Media Browser, vous pouvez diffuser votre musique au format MP3, WMA, iTunes non protégé*, FLAC et Ogg Vorbis, ainsi que vos images au format JPEG, BMP, GIF et PNG de votre ordinateur à votre récepteur audio sans fil.
Par ailleurs, Media Browser peut vous aider à gérer votre musique et vos images, modifier vos métadonnées et rechercher des fichiers multimédias plus facilement. Vous pouvez également l'utiliser comme télécommande : il vous permet de contrôler et diffuser votre musique de votre ordinateur à votre récepteur audio sans fil lorsqu'ils sont connectés au même réseau domestique.

Procédure de vérification de la version du logiciel

Vous devez disposer d'une clé de licence avant de commencer à installer le logiciel. Elle se trouve sur la jaquette du CD-ROM fourni avec votre NP2500/NP2900.

1. Téléchargez le logiciel nommé **PhilipsMediaBrowserSetup.exe** sur votre ordinateur.
2. Avant d'installer Media Browser, le cas échéant, désinstallez votre version de TwonkyMedia™ Server.
 - Allez dans **Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes** et mettez **TwonkyMedia™ Server** en surbrillance. Cliquez sur le bouton Supprimer et attendez la fin de la désinstallation.
3. Double-cliquez sur le fichier PhilipsMediaBrowserSetup.exe pour lancer l'installation.
4. Suivez les instructions des fenêtres contextuelles pour procéder à l'installation.
 - Sélectionnez une langue.
 - Acceptez le contrat de licence utilisateur final.
 - Choisissez de **conserver les paramètres de l'installation précédente** ou de **procéder à une nouvelle installation**. Nous vous recommandons de **procéder à une nouvelle installation**.
 - Saisissez la clé de licence.
 - Pour le nom du serveur, indiquez un nom pour votre ordinateur (serveur UPnP) qui apparaîtra sur votre réseau domestique.
 - Sélectionnez Express Install (Installation rapide) pour que les paramètres par défaut s'appliquent. Vous avez aussi la possibilité de choisir Custom Install (Installation personnalisée) pour indiquer plus de dossiers contenant vos musiques et vos images, ainsi que d'autres paramètres.
5. Pour lancer Media Browser, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > TwonkyMedia > Media Browser**.
6. Pour modifier un paramètre, cliquez sur l'icône  dans Media Browser.
7. Pour afficher le menu d'aide, cliquez sur l'icône  dans Media Browser.

Remarque : une fois l'installation terminée, il se peut que vous souhaitiez ajouter des dossiers supplémentaires contenant de la musique ou des photos, si vous ne l'avez pas déjà fait au cours de l'installation. Pour ajouter un dossier:

- Dans le menu **Settings** (Paramètres) () , sélectionnez **Server Settings** (Paramètres du serveur) et cliquez sur le bouton **Browse** (Parcourir) dans la section **Content Paths** (Chemins de contenu). Naviguez vers le dossier où sont situées vos données multimédias.
 - Une fois que vous avez sélectionné le chemin adéquat (dossier), appuyez sur le bouton **OK** pour valider.
 - Redémarrez le serveur.
-

Historique du logiciel

Publication initiale

* iTunes est une marque commerciale d'Apple Inc, déposée aux États-Unis ainsi que dans d'autres pays.