

Inleiding

Media Browser powered by TwonkyMedia™ is speciaal ontwikkeld voor Philips
Software-upgrade - versie 1.1.1.12

Voordelen van de Media Browser;


Deze softwareversie werkt op Windows XP en Vista. Met Media Browser kunt u muziek met de indelingen MP3, WMA, DRM-Free iTunes*, FLAC en Ogg Vorbis en afbeeldingen met de indelingen JPEG, BMP, GIF en PNG van uw PC naar uw Network Music Player streamen.
Daarnaast kunt u met behulp van de Media Browser uw muziek en afbeeldingen beheren, uw metadata bewerken en uw mediabestanden eenvoudig doorzoeken. De Media Browser kan ook als afstandsbediening worden gebruikt: u kunt muziek bedienen en draadloos van uw PC naar uw Network Music Player streamen als deze zich in hetzelfde netwerk bevinden.

Verificatieprocedure van de softwareversie

U hebt een licentiesleutel nodig. Zorg ervoor dat u deze bij de hand hebt voordat u met de installatie van de software begint. De licentiesleutel vindt u op het hoesje van de CD-ROM die bij uw NP2500/NP2900-pakket is geleverd.

1. Download de software met de naam **PhilipsMediaBrowserSetup.exe**.
2. Als u al een eerdere versie van TwonkyMedia™ Server hebt geïnstalleerd, dient u deze te verwijderen voordat u Media Browser installeert.
 - Ga naar **Start / Configuratiescherm / Software** en markeer **TwonkyMedia™ Server**. Klik op de knop Verwijderen en wacht tot de software is verwijderd.
3. Dubbelklik op het bestand PhilipsMediaBrowserSetup.exe om de installatie te starten.
4. Volg de instructies in het pop-upvenster op om de installatie uit te voeren.
 - Selecteer uw voorkeurtaal.
 - Accepteer de gebruikersovereenkomst.
 - Kies **Preserve settings from previous install (Instellingen van vorige installatie gebruiken)** of **Perform a clean installation (Een schone installatie uitvoeren)**. **Perform a clean installation (Een schone installatie uitvoeren)** wordt aanbevolen.
 - Voer de licentiesleutel in.
 - Voer een servernaam in voor uw PC (UPnP-server) die op uw thuisnetwerk zal verschijnen.
 - Selecteer "Express Install" (Express-installatie) als u wilt dat de Media Browser de standaardinstellingen toepast. U kunt ook "Custom Install" (Aangepaste installatie) selecteren om meerdere mappen met muziek en afbeeldingen te selecteren en andere instellingen te configureren.
5. Als u Media Browser wilt starten, klikt u op **Start / Alle programma's / TwonkyMedia / Media Browser**.
6. Klik op het pictogram  in de Media Browser om willekeurige instellingen te wijzigen.
7. Klik op het pictogram  in de Media Browser voor een Help-menu.

Opmerking: na de installatie wilt u wellicht meer mappen met muziek en fotobestanden toevoegen als u dit niet tijdens de installatie hebt gedaan. Als u een map wilt toevoegen::

- Ga naar het menu **Settings** () (Instellingen), selecteer **Server Settings** (Instellingen server) en druk op de knop **Browse** (Bladeren) in het gedeelte **Content Paths** (Inhoudspaden). Navigeer naar de map waar uw media is opgeslagen.
- Nadat u het juiste pad (de juiste map) hebt ingesteld, drukt u op de knop **OK** om te bevestigen.
- Start de server opnieuw op.

Softwaregeschiedenis

NIL

* iTunes is een handelsmerk van Apple Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.