

Istruzioni per l'aggiornamento del firmware

Preparazione per l'aggiornamento del firmware:

- Un computer con un'utilità di archiviazione che supporti il formato Zip (ad esempio WinZip per Windows).
- Un'unità flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file del firmware. Si consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file.
(È possibile controllare le dimensioni del file del firmware sulla parte superiore dello schermo).



Procedura di aggiornamento:



Passaggio 1: verifica della versione corrente del firmware

1. Accendere il dispositivo.
2. Se nella slot USB sono inseriti dispositivi USB, rimuoverli..
3. Tenere premuto il pulsante per almeno 3 secondi. ■
4. Sarà visualizzata la versione firmware del dispositivo corrente.
5. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware installato sul dispositivo è precedente alla nuova versione, andare al **Passaggio 2**.

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun aggiornamento.

Passaggio 2: aggiornamento del firmware

1. Fare clic sull'icona di **Download** sulla parte superiore dello schermo per scaricare il pacchetto del nuovo firmware sul computer.



2. Sul computer, estrarre/decomprimere la cartella di aggiornamento del firmware dal pacchetto firmware scaricato. Sono presenti 2 file.

Nota: NON rinominare i file.

3. Copiare i 2 file estratti/decompressi nella directory principale dell'unità flash USB.
4. Accertarsi che il dispositivo sia collegato all'alimentazione.
Nota: non utilizzare la batteria per alimentare il dispositivo per l'aggiornamento del firmware.
5. Accendere il dispositivo.
6. Impostare il selettore di sorgente sulla posizione **USB**.
7. Premere ▲ per aprire il vano.
8. Inserire l'unità flash USB nella presa USB del vano.
9. Il dispositivo cercherà i file di aggiornamento nell'unità flash USB. Quando si avvia l'aggiornamento, si udirà un segnale audio (4 segnali acustici brevi e 1 segnale acustico lungo). Viene visualizzato "UPG".
Importante:
NON rimuovere l'unità flash USB durante l'aggiornamento.
NON premere alcun pulsante durante l'aggiornamento.
NON interrompere l'alimentazione durante l'aggiornamento.
10. Quando l'aggiornamento è completo, si udirà un segnale acustico continuo.
Nota: il segnale acustico è forte e non si ferma fino a quando il dispositivo verrà spento.
11. Spegnerne il dispositivo.
12. Rimuovere l'unità flash USB.

Passaggio 3: verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento

1. Ripetere il "**Passaggio 1: verifica della versione corrente del firmware**" per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.
2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il "**Passaggio 2: aggiornamento del firmware**" e il "**Passaggio 3: verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento**".