

Instructies voor firmware-upgrade

De firmware-upgrade voorbereiden:

- Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. WinZip voor Windows).
- Een USB-stick met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand. Een leeg exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te vermijden. (De grootte van het firmwarebestand staat boven in het scherm.)



Upgradeprocedure:



Stap 1: de huidige firmwareversie controleren

1. Schakel het apparaat in.
2. Als er een USB-apparaat is aangesloten op de USB-aansluiting, verwijdert u het USB-apparaat.
3. Houd de knop ten minste 3 seconden ingedrukt. ■
4. De huidige firmwareversie van het apparaat wordt weergegeven.
5. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de huidige firmware van het apparaat ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar **stap 2**.

Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.

Stap 2: een upgrade van de firmware uitvoeren

1. Klik op het pictogram **Downloaden** boven in het scherm om de nieuwe firmware te downloaden naar uw computer.



2. Pak op de computer het gedownloade firmwarepakket met de map voor de firmware-upgrade uit. U hebt nu 2 bestanden.

Opmerking: geef de uitgepakte bestanden GEEN andere naam.

3. Kopieer de 2 uitgepakte bestanden naar de hoofdmap van de USB-stick.
4. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.
Opmerking: maak geen gebruik van de accu tijdens de firmware-upgrade.
5. Schakel het apparaat in.
6. Draai de bronschakelaar naar **USB**.
7. Druk op ▲ om het compartiment te openen.
8. Sluit de USB-stick aan op de USB-aansluiting in het compartiment.
9. Het apparaat zoekt naar upgradebestanden op de USB-stick. Wanneer de upgrade start, is er een audiosignaal hoorbaar (4 korte pieptonen en 1 lange pieptoon). "UPG" wordt weergegeven.
Belangrijk:
verwijder de USB-stick NIET tijdens de upgrade.
Druk NIET op knoppen tijdens de upgrade.
Haal de stekker van het apparaat NIET uit het stopcontact tijdens de upgrade.
10. Wanneer upgrade is voltooid, hoort u een pieptoon.
Opmerking: de pieptoon is luid en stopt pas wanneer u het apparaat uitschakelt.
11. Schakel het apparaat uit.
12. Verwijder de USB-stick.

Stap 3: de upgrade controleren

1. Herhaal "**stap 1: de huidige firmwareversie controleren**" om te controleren of de nieuwe firmware is geïnstalleerd.
2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u '**stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware**' en '**stap 3: de upgrade controleren**'.