


**Note: Charge your battery**

This portable DVD player is designed with a built-in lithium battery to supply power to the player when you are on travel.

- 1** Slide the **POWER** switch to the **OFF** position (charging of the DVD player only possible in the power-off mode).
- 2** Connect the supplied power adaptor cord to the player and AC mains to start charging.
  - ➔ The **CHG** indicator turns red.
  - ➔ When the battery is fully charged, the indicator turns off.
- 3** Disconnect the power adaptor cord when the CHG indicator turns off.



**Notes:**

- You can also connect the supplied power adaptor cord to the player and AC mains directly wherever possible.
- Before using the DVD player for the first time, make sure to charge the battery for 8 hours at least

**Remarque: Charge de la batterie**

Ce lecteur de DVD portable est conçu pour fonctionner avec une batterie au lithium intégrée afin d'alimenter le lecteur lorsque vous êtes en voyage.

- 1** Réglez l'interrupteur **POWER** sur **OFF** (le lecteur de DVD peut être chargé en mode hors tension uniquement).
- 2** Pour démarrer la charge, utilisez le cordon de l'adaptateur secteur fourni pour brancher:
  - ➔ Le voyant **CHG** devient rouge.
  - ➔ Lorsque que la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint. Lorsque que la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint.
- 3** Débranchez le cordon de l'adaptateur secteur.

**Remarque:**

- Vous pouvez également utiliser le cordon de l'adaptateur secteur fourni pour brancher le lecteur sur une prise secteur directement dans la mesure du possible.
- Avant d'employer le joueur de DVD pour la première fois, veillez à charger la batterie pendant 8 heures au moins.

**Примечание: Зарядите аккумулятор**

Этот портативный DVD проигрыватель создан специально для просмотра в дороге.

- 1** Переместите выключатель **POWER** в позицию **OFF** (заряжать аккумулятор DVD проигрывателя можно только в режиме отключения питания).
- 2** Чтобы начать зарядку, подсоедините входящий в комплект шнур адаптера питания к проигрывателю и сети электропитания.
  - ➔ Индикатор CHG загорится красным цветом.
  - ➔ После полной зарядки аккумулятора индикатор выключается.
- 3** После выключения индикатора CHG отсоедините шнур адаптера питания.

**Примечания.**

- Кроме того, вы можете подсоединять входящий в комплект шнур адаптера питания непосредственно к проигрывателю и сети электропитания в любом месте.
- Перед первым использованием DVD проигрывателя заряджайте аккумулятор в течение как минимум 8 часов.

