



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandbok



PHILIPS





Svenska

Innehåll

1 Reglage och funktionsskomponenter

1.1 Enhetens reglage

1.2 Fjärrkontroll

2 Inledning

2.1 Bärbar DVD-spelare

2.2 Packa upp

2.3 Placering

2.4 Spelbara skivformat

2.5 Zero Bright Dot™

3 Allmän information

4 Laddning av enheterna

4.1 Laddning av DVD-spelaren

4.2 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

5 Starta

5.1 Inställningar

5.2 Uppspelning DVD

5.3 Uppspelning VCD

5.4 Uppspelning Super (S)-VCD

5.5 Uppspelning Musik-CD

5.6 Uppspelning MP3/WMA musik-CD

5.7 Uppspelning Bild-CD

5.8 Uppspelning från SD MMC-kor

6 Ytterligare funktioner

6.1 Menyn DISPLAY (BILDSKÄRM)

6.2 Anslutning

6.2.1 Hörlurar

6.2.2 TV

6.2.3 Component Video(YPbPr/YCbCr)

6.2.4 SD/MMC-kortplats

6.2.5 Coaxial

7 Felsökning

8 Tekniska data

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!
För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på: www.philips.com/welcome.

1.1 Enhetens reglage (se bild 1)

- | | |
|---------------------|---|
| 1 POWER | Sätt på och stäng av spelaren |
| 2 ■ | Tryck en gång för att stoppa uppspelningen och spara läget. Tryck två gånger för att avsluta uppspelningen. |
| 3 ► | Startar / pausar / återupptar uppspelning |
| 4 ◀◀ / ▶▶ | förra/nästa spår eller snabbsökning framåt/bakåt |
| 5 -VOL + | Justerar ljudstyrkan |
| 6 OPTIONS | Öppnar fler funktioner |
| 7 MENU | Öppnar sidan MENU (MENY) |
| 8 ▲, ▼, ◀, ▶ | Pekare upp / ner / vänster / höger |
| OK | Bekräftar dit val |
| 9 OPEN | Öppna spelarens lucka för att stoppa i eller ta ur en skiva |

10 POWER•IR•CHG

Indikator för ström, laddning och fjärrkontroll

11 SD/MMC CARD

SD(MMC)-anslutning

12 COAXIAL

Digitalt audiouttag

13 DC IN 12V

Anslutning för strömadapter

14 COMP.OUT

Komponentvideoutgång

15 AV OUT

Audio-/Videouttag

16 1 2

Hörlursuttag

17 RESET

Återställer spelaren när den har hängt sig

18 Skruvhål för montering i bil

1.2 Fjärrkontroll (se bild 2)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 MENU | Visar sidan MENU (MENY) |
| 2 ▲, ▼, ◀, ▶
OK | Navigationsknapp upp / ner / vänster / höger
Bekräftar dit val |
| VOL+ / - | Justerar ljudstyrkan |
| 3 DISPLAY | Justerar systemets bildskärm |
| 4 ◀◀ | Hoppar till nästa kapitel, spår eller titel |
| 5 ▶▶ | Börjar / pausar / återupptar uppspelning |
| 6 ■ | Tryck två gånger för att stoppa uppspelningen |
| 7 0 - 9 | Numerisk knappsats |
| 8 SUBTITLE | Välj språk för textning |
| 9 RETURN | För menysidan för VCD |
| 10 A - B | För att upprepa eller ständigt upprepa en sekvens i en titel |
| 11 SETUP | Öppnar menyn SETUP (INSTÄLLNINGAR) |
| 12 OPTION | Ger tillträde till vidare funktioner |
| 13 ▶▶ | Hoppar till nästa kapitel, spår eller titel |
| 14 🔇 | Stänger av spelarens högtalare |
| 15 AUDIO | Väljer språk på ljudet |
| 16 ZOOM | Förstorar videobilden |

2.1 Bärbar DVD-spelare

Den bärbara DVD-spelaren spelar upp digitala videaskivor som uppfyller den universella DVD-videostandarden. Du kan njuta av fullängdsfilmer med verklig biobildskvalitet och stereo- eller flerkanaligt ljud (beroende på skivan och uppspelningsinställningarna). Alla unika funktioner för DVD-video, som val av språk för ljudspår och undertext, och av olika kameravinklar (återigen beroende på skivan), ingår. Dessutom kan du med hjälp av föräldralåset bestämma vilka skivor barnen kan titta på. Du kommer att märka att spelaren är häpnadsväckande enkel att använda med skärmen och teckenfönstret tillsammans med fjärrkontrollen.

2.2 Packa upp

Först kontrollerar och identifierar du innehållet i förpackningen enligt listan nedan:

- Bärbar DVD-spelare
- Biladapter
- Nackstödssats för montering i bil
- Ljud-/videokabel
- Fjärrkontroll
- Nätadapter
- Bruksanvisning
- Komponentkabel

2.3 Placering

- Placera spelaren på en stadig, plan yta.
- Håll den borta från värmekällor och direkt solljus.
- Om du får problem med att spela upp CD-/DVD-skivor på spelaren kan du försöka använda en rengörings-CD-/DVD-skiva som finns i handeln till att rengöra linsen innan du lämnar in spelaren för reparation. Andra rengöringsmetoder kan förstöra linsen.
- Håll alltid skivluckan stängd så att inte linsen blir dammig.

- Linsen kan bli immig om spelaren plötsligt flyttas från en kall till en varm miljö. Det går då inte att spela upp CD-/DVD-skivor. Låt spelaren stå på ett varmt ställe tills fukten avdunstar.

2.4 Spelbara skivformat

Förutom DVD-videoskivor kan du även spela upp alla sorters video-CD- och ljud-CD-skivor (inklusive CDR, CDRW, DVD±R och DVD±RW).

2.4.1 DVD-Video

Beroende på materialet på skivan (en film, videoklipp, en dramaserie osv.) kan skivorna ha en eller flera titlar och varje titel kan ha ett eller flera kapitel. Med den här spelaren kan du enkelt och bekvämt flytta mellan titlar och även mellan kapitel.

2.4.2 Video CD

Beroende på materialet på skivan (en film, videoklipp, en dramaserie osv.) kan skivorna ha ett eller flera spår, och spåren kan ha ett eller flera index, som visas på skivfodralet. Med den här spelaren kan du enkelt och bekvämt flytta mellan spår och mellan index.

2.4.3 Ljud-CD / WMA / MP3-CD

Ljud-CD / WMA / MP3-CD-skivor innehåller bara musikspår. Du kan spela upp dem på vanligt sätt på en stereoanläggning genom att använda knapparna på fjärrkontrollen eller huvudenheten eller via TV:n genom att använda skärmmenyn (OSD).

2.4.4 CD-skiva med JPEG-filer

Du kan även visa JPEG-stillbilder på spelaren.

2.4.5 DivX video discs

DivX Ultra erbjuder förhöjd avspelningsavancerade media komponenter såsom interaktiva menyer, undertitlar, och alternerande audio spår stödda av DivX Media Formatet.

2.4.6 Om SD-minneskort

SD-minneskort är en tunn och kompakt mediebrygga som länkar olika typer av digitala enheter via sina okomplicerade anslutningar. Kortets kontrollkretsar gör att data endast kan läsas och skrivas (i ett skyddat område) när rätt extern utrustning har identifierats. Med hjälp av avkodningsprogramvara kan en SD-minneskortkompatibel enhet spela upp musik, videoklipp och annat utan den rörliga mekanik som finns i exempelvis CD- och DVD-spelare.

2.5 Zero Bright Dot™

För att njuta av bilder av högsta kvalitet, krävs att det inte finns irriterande ljusa punkter på skärmen. LCD-skärmar visar sig ofta ha småfel, s.k. döda pixlar som visar sig som ljusa punkter. Förr ansågs det oundvikligt att ha ett litet antal döda pixlar när man massproducerade LCD-skärmar. Med Philips strikta kvalitetskontroll som används vid produktionen av våra Bärbara DVD-spelare, kan LCD-skärmar tillverkas med nolltolerans mot döda pixlar. Utvalda Bärbara DVD-spelare har Philips Zero Bright Dot™ Försäkran för att garantera optimal skärmkvalitet.

Garantiservicen varierar från område till område. Kontakta din lokala Philips-representant för mera information.

Strömkällor

Enheten fungerar med den medföljande nätadaptern, en bildadapter eller ett uppladdningsbart batteri.

- Se till att nätadapterns ingående spänning stämmer överens med spänningen i uttaget. Annars kan nätadaptern och enheten skadas.
- Rör inte vid nätadaptern med våta händer eftersom du då riskerar att få en elektrisk stöt.
- När du ansluter enheten med biladaptern (cigarettändaren), måste du se till att den ingående spänningen är identisk med spänningen i bilen.
- Ta ur nätadaptern från eluttaget eller ta bort batteriet när enheten inte används under lång tid.
- Håll i kontakten när du ska koppla bort nätadaptern. Dra inte i sladden.

Använd alltid den medleverade strömadaptern (AY4195)

Säkerhet och underhåll

- Montera inte isär enheten eftersom laserstrålar är farliga för ögonen.
Eventuell service ska utföras av kvalificerad servicepersonal.
- Koppla bort nätadaptern så att strömmen bryts om vätska eller föremål hamnar inuti enheten.
- Var försiktig så du inte tappar enheten eller utsätter den för kraftiga stötar eftersom det kan störa funktionen.
- Utsätt inte enheten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.

- Produkten är inte vattentät: spelaren får inte komma i kontakt med vatten. Spelaren kan skadas om det tränger in vatten i den.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller lösningsmedel då dessa kan skada enheten.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten. Placera into någon källa av farlig natur på apparaturen (eg. saker fyllda med vatten, tända ljus)
- Rör inte linsen!

Skydda din hörsel

Lyssna med lagom volym.

- Om du har hög ljudvolym när du använder hörlurar, kan du skada hörseln. Denna produkt kan avge ljud i sådana decibelnivåer att en person normalt skadas, även vid exponering under en minut. Dom högre decibelnivåerna finns till för dom som redan har vissa hörselskador.
- Ljud kan vara förrädiskt. Med tiden anpassar sig din hörsels "bekvämlighetsnivå" till högre ljudvolym. Efter en längre tids lyssnande, kan det som uppfattas som "normalt" i själva verket vara för högt och skadligt för din hörsel. För att förebygga detta, ställ in ljudvolymen på en säker nivå innan din hörsel har anpassat sig, och låt den vara där.
- För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselska

För att ställa in en säker nivå:

- Ställ in ljudvolymen på en låg nivå.
- Öka långsamt ljudet tills dess att du kan höra det bekvämt och klart, utan förvrängning.

Lyssna i rimliga tidslängder:

- Lång exponering för ljud, även vid normalt "säkra" nivåer kan orsaka hörselskador.
- Se till att använda din utrustning med förnuft och ta rimliga pauser.

Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar.

- Lyssna på lagom ljudvolym och under rimliga tidsrymder.
- Skruva inte upp ljudvolymen efterhand som hörseln anpassar sig.
- Skruva inte upp ljudvolymen så mycket att du inte kan höra ljud runt omkring dig.
- Du bör vara försiktig och inte använda dom vid potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurar när du framför ett motorfordon, cyklar, skejtar, etc.; det kan orsaka trafikfaror och är förbjudet i många områden.
- Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar): Philips garanterar överensstämmelse med den maximala ljudstyrkan i sina ljudspelare i enlighet med relevanta regelverk endast om originalmodellen av de medföljande hörlurarna används. Om den behöver ersättas rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare och beställa en modell som är identisk med originalet som tillhandahölls av Philips.
- Trafik-sikkerhed: Brug ikke hovedtelefoner, mens du kører bil eller cykler, da du kan være skyld i uheld.

När spelaren används under lång tid kan ytan bli varm. Det är helt normalt.

WARNING! Att använda kontroller eller inställningar eeler att utföra funktioner på ett annat sätt ät här nämns kan förosaka, att man utsätts fö farlig strålning eller annan farlig påverkan.

Hantera skivor

- Fäst inte papper eller tejp på skivan.
- Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor.
- Förvara skivan i ett skivfodral efter uppspelningen.
- Rengör skivan genom att torka från mitten och utåt med en mjuk, luddfri ren trasa.



Om hantering av LCD-skärmen

LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknologi. Det kan emellertid hända att små svarta prickar syns på LCD-skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen, och betyder inte att något är fel.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har uteslutits. Förpackningen kan lätt delas upp i material: papp, polystyren, PET och plast. Din enhet består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

Copyrightinformation

“DivX, DivX” Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används under licens.


Alla omnämnda varumärkesnamn är respektive tillverkarens servicenamn, varumärke eller registrerade varumärke. Lcke godkänd kopiering och distribution av Internet- cd- vcd- och dvd- inspelningar bryter mot copyrightlagar och internationella avtal.

Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder

4.1 Laddning av DVD-spelaren

Plugga i strömadaptorn

- Den **RED** (RÖDA) lysdioden visar att laddning pågår.



- Om man inte använder

enheten under tiden, tar det ca. 4 timmar att ladda den.

Den **RED** (RÖDA) lysdioden släcks när enheten är fullt laddad.

Tips:

- * Du kan använda DVD-spelaren under laddningen. Det tar dock längre tid att ladda batteriet helt.
- * När ikonen för låg batterinivå visas på skärmen, skall spelaren laddas

4.2 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

1 Öppna batterifacket. Ta bort den skyddande plastfiken (gäller endast första gången).

2 Sätt i ett 3 volts litiumbatteri av typ CR2025 och stäng sedan facket.



VARNING!

- Batterier innehåller kemiska ämnen. Kassera dem på lämpligt sätt.
- Batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
- Explosionsrisk om batteriet sätts i på felaktigt sätt. Ersätt batteriet bara med ett av samma eller liknande typ.
- Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket eller så kan batterierna explodera.
- Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- innehåller perklorerade material - speciell hantering kan gälla. Se vidare på www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5.1 Inställningar

- 1 Tryck **SETUP**. En lista med egenskaper visas.



- 2 Använd ▲ / ▼ för att markera ditt val.
- 3 Använd ◀ eller ▶ för att öppna en undermeny.
- 4 Använd navigationsknapparna för att markera din önskade inställning, och tryck **OK** för att bekräfta.
- 5 Menyn **SETUP** (INSTÄLLNINGAR) innehåller:

Allmänt

Language (Språk) Ändra språket på bildskärmens texter

PBC settings (Inställningar för uppspelning)

Välj ON/OFF (PÅ/AV) för funktionen uppspelningskontroll. Denna egenskap finns bara för Super VCD.

Power save (Energispar)

Välj Energisparläge ON/OFF (PÅ/AV)

DivX (VOD) Hämta DivX (Video-Ön-Demand) kod

Parental (Barn) Välj barninställningar

Set password (Välj lösenord)

Ändra lösenord (standard: 9999)

Factory settings (Fabriksinställningar)

Återställ fabriksinställningar

Video

TV Display Välj höjd/breddförhållande på bilden

TV standard Välj videoutgångsformat för TV-system

Textning Mpeg 4 Välj textningsspråk för Mpeg 4-video, exempelvis DivX-video

Audio

Dolby Välj Dolby ljud

Digital (SPDIF) Välj digitalt ljud

5.2 Uppspelning DVD



- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Öppna skivluckan och stoppa i skivan.
 - Spelaren börjar automatiskt spela skivan.
- 3 Använd navigeringsknapparna ◀, ▶, ▲, ▼ för att välja en post ur DVD-skivans meny, såsom spela nu, välj språk och textning.

Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

Pausa Tryck ▶|| för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka ▶||

Förra / Nästa Tryck helt kort på |◀◀ eller ▶▶ en gång eller flera för att välja ett önskat kapitel

Snabbspolning bakåt / framåt

Fortsätt att trycka på |◀◀ eller ▶▶ för att starta snabbspolning bakåt/framåt. När 2x visas på skärmen trycker du på |◀◀ eller ▶▶ snabbt för att ändra hastigheten till 4x, 8x, 16x, 32x eller återuppta normal uppspelning. Du kan även trycka på ▶|| när du vill återuppta normal uppspelning

Justerar ljudstyrkan

Tryck helt kort eller flera gånger på **+** eller **-** för att öka eller minska ljudstyrkan

Stopp

Tryck snabbt på **■** om du vill avbryta uppspelningen.

Textning

Byt textning. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen **SUBTITLE** eller på knappen **OPTIONS**

Språk

Byt språk. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen **AUDIO** eller på knappen **OPTIONS**

Vinkel)

Byte betraktelsevinkeln som finns på DVD-skivan. Funktionen finns tillgänglig när man trycker på knappen **ANGLE**

Zoom

Zoomar in bilden, använd sedan navigeringsknapparna för att flytta runt i bilden. Funktionen är tillgänglig om du trycker på knappen **OPTIONS** och väljer **ZOOM**-läge.

A-B Repeat (Upprepning)

Väljer ständig upprepning av uppspelningen. Tryck **A-B** för att välja startpunkt och tryck sedan **A-B** igen för att välja slutpunkten. Sedan upprepar spelaren uppspelning mellan dessa punkter. Tryck **A-B** för att avbryta upprepningen

5.3 Uppspelning VCD



- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
 - 2 Öppna skivluckan och stoppa i skivan.
- Spelaren börjar automatiskt spela skivan.
- Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

Pausa	Tryck ► för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka ►
Förra / Nästa	Tryck helt kort på ◀◀ eller ▶▶ en gång eller flera för att välja ett önskat spår
Snabbspolning bakåt / framåt	Fortsätt att trycka på ◀◀ eller ▶▶ för att starta snabbspolning bakåt/framåt. När 2x visas på skärmen trycker du på ◀◀ eller ▶▶ snabbt för att ändra hastigheten till 4x, 8x, 16x, 32x eller återuppta normal uppspelning. Du kan även trycka på ► när du vill återuppta normal uppspelning
Justerar ljudstyrkan	Tryck helt kort eller flera gånger på + eller - för att öka eller minska ljudstyrkan
Stopp	Tryck helt kort på ■ på höger sida för att avbryta uppspelningen
Audio	Vissa VCD innehåller bara två språkspår. Du kan byta språk med denna funktion. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen AUDIO eller på knappen OPTIONS
Zoom	Zoomar in bilden, använd sedan navigeringsknapparna för att flytta runt i bilden. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen ZOOM eller på knappen OPTIONS
A-B Repeat (Upprepning)	Välj ständig upprepning av uppspelningen. Tryck A-B för att välja startpunkt och tryck sedan A-B igen för att välja slutpunkten. Sedan upprepar spelaren uppspelning mellan dessa punkter. Tryck A-B för att avbryta upprepningen

5.4 Uppspelning Super (S)-VCD

(Super) Video CD kan ha PBC (Play Back Control). Detta låter dig spela video CD:n interaktivt, följande en meny på skärmen.

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Stoppa i (S)VCD:n i skivspringan på höger sida på spelaren. Om **PBC** är på, visas skivans innehålls meny på skärmen.
- 3 Använd den numeriska knappsatsen (0-9) för att knappa in ditt val eller välj ett uppspelningalternativ.
- 4 Tryck **RETURN** på fjärrkontrollen för att återgå till tidigare meny.
- 5 För att slå på och stänga av PBC, gå till **SETUP** och välj **PBC settings** (Inställningar för uppspelning).

5.5 Uppspelning Musik-CD

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Öppna skivluckan och stoppa i skivan.
 - Spelaren börjar automatiskt spela skivan.

Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

Pausa Tryck ►|| för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka ►||

Förra / Nästa Tryck helt kort på |◀◀ eller ▶▶ en gång eller flera för att välja ett önskat spår

Snabbspolning bakåt / framåt

Fortsätt att trycka på |◀◀ eller ▶▶ för att starta snabbspolning bakåt/framåt. När 2x visas på skärmen trycker du på |◀◀ eller ▶▶ snabbt för att ändra hastigheten till 4x, 8x, 16x, 32x eller återuppta normal uppspelning. Du kan även trycka på ►|| när du vill återuppta normal uppspelning.

Justerar ljudstyrkan

Tryck helt kort eller flera gånger på **+** eller **-** för att öka eller minska ljudstyrkan

Upprepa Tryck **OPTIONS** knappen för att välja Repeat 1 track (Upprepa 1 spår) eller Repeat all tracks (Upprepa alla spår)

Blanda Tryck knappen **OPTIONS** för att slå på eller stänga av blandningsuppspelningen

Stopp Tryck helt kort på **■** på höger sida för att avbryta uppspelningen


A-B Repeat (Upprepning)

Välj ständig upprepning av uppspelningen. Tryck **A-B** för att välja startpunkt och tryck sedan **A-B** igen för att välja slutpunkten. Sedan upprepar spelaren uppspelning mellan dessa punkter. Tryck **A-B** för att avbryta upprepningen

5.6 Uppspelning MP3/WMA musik-CD



- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Öppna skivluckan och stoppa i skivan.
 - Spelaren börjar automatiskt spela skivan.
- 3 Använd navigationsknapparna för att välja mapp och MP3/WMA-fil som skall spelas.



Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

Pausa Tryck ►|| för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka ►||

Förra/Nästa Tryck helt kort på ◀◀ eller ▶▶ en gång eller flera för att välja ett önskat spår

Snabbspolning bakåt / framåt

Fortsätt att trycka på ◀◀ eller ▶▶ för att starta snabbspolning bakåt/framåt. När 2x visas på skärmen trycker du på ◀◀ eller ▶▶ snabbt för att ändra hastigheten till 4x, 8x, 16x, 32x eller återuppta normal uppspelning. Du kan även trycka på ►|| när du vill återuppta normal uppspelning

Justerar ljudstyrkan

Tryck helt kort eller flera gånger på + eller - för att öka eller minska ljudstyrkan

Upprepa Tryck **OPTIONS** knappen för att välja Repeat 1 track (Upprepa 1 spår) eller Repeat all tracks (Upprepa alla spår)

Blanda Tryck knappen **OPTIONS** för att slå på eller stänga av blandningsuppspelningen

Stopp Tryck helt kort på ■ på höger sida för att avbryta uppspelningen

5.7 Uppspelning Bild-CD



Spelaren kan bara läsa bilder i JPEG-format.

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Öppna skivluckan och stoppa i skivan.
 - Spelaren börjar automatiskt spela skivan.
- 3 Använd navigationsknapparna för att välja mapp och JPEG-fil som skall spelas.




Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

-
- Pausa** Tryck ►|| för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka ►||
-
- Förra / Nästa** Tryck helt kort på ◀◀ eller ▶▶ en gång eller flera för att välja ett önskat spår
-
- Rotera** Tryck knappen **OPTIONS** för att öppna roteringsläget. Där kan du trycka ◀ för att rotera bilderna medurs. Du kan trycka ▶ för att rotera bilderna moturs. Tryck knappen **OPTIONS** för att lämna roteringsläget.
-
- Bildspel** Tryck på knappen **OPTIONS** och välj Slide Show (bildspel). Bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
-
- Zoom** Zoomar in bilden, använd sedan navigeringsknapparna för att flytta runt i bilden. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen **ZOOM** eller på knappen **OPTIONS**
-
- Stopp** Tryck helt kort på ■ på höger sida för att avbryta uppspelningen
-

5.8 Uppspelning från SD MMC-kor

SD/MMC-kortplatsen i DVD-spelaren har funktioner för uppspelning av JPEG-/MP3-/WMA-/DivX-/MPG-4-filer.

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Sätt i ett SD/MMC-minneskort i SD/MMC-kortplatsen
 - Spelaren bläddrar och visar innehållet på SD/MMC-kortet automatiskt.
- 3 Använd ▲, ▼, ◀, ▶ navigationsknapparna för att välja en fil, och tryck sedan på **OK** för att spela den.



- 4 I slutet av uppspelningen tar du ut SD/MMC-minneskortet ur DVD-spelaren.

- Det går inte att överföra och spela in data från DVD-spelaren till SD/MMC-kortet.
- DVD-spelaren har inte funktioner för SDHC (SD-minneskort med hög kapacitet).
- Bläddringstiden varierar beroende på minneskapaciteten för SD/MMC-kortet.

6 Ytterligare funktioner

6.1 Menyn **DISPLAY (BILDSKÄRM)**

När du under uppspelning trycker på **DISPLAY**, visas följande meny och du kan öppna motsvarande funktion och information:



Brightness (Ljustyrka)

Detta tillåter dig att justera skärmens ljustyrka

Contrast (Kontrast)

Detta tillåter dig att justera skärmens kontrast

Color (Färg)

Detta tillåter dig att justera färgen på bildskärmen mellan cool (sval), warm (varm) och normal.

Turn off LCD (Stäng av LCD-skärmen)

Du kan i vissa lägen stänga av skärmen, exempelvis när du är ansluten till TV eller spelar musikskivor. Detta sparar batteriet

Battery level (Batteriladdning)

Visar typ av strömkälla vid användning


6.2 Connection

6.2.1 Hörlurar

Anslut hörlurar till det ena av de två hörlursjacken eller till videouttaget som sitter på spelarens sida..


6.2.2 TV

Du kan ansluta din spelare till TV för att njuta din DVD.



6.2.3 Component Video(YPbPr/YCbCr)


Komponentvideoanslutning ger högre bildkvalitet. Alternativet måste vara tillgängligt på TV:n.



- 1 Tryck på **OPTION**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** och välj **SOURCE**. Tryck sedan på **►** för att öppna undermeny.
- 3 Tryck på **▲** eller **▼** och välj **YPbPr** eller **YCbCr** i enlighet med TV-inställninge.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
Om du vill stänga komponentvideoläget fortsätt att trycka på **RETURN**.

6.2.4 SD/MMC-kortplats


Du kan spela upp filer med video/ljud/bild som är sparade på ett SD/MMC-kort genom att sätta kortet i platsen SD/MMC CARD



Kontrollera att metallkontaktarna på kortet är riktade nedåt när kortet sätts i..

6.2.5 Coaxial

Denna ger en digital audiosignal som du kan använda när du ansluter till hemmabioutrustning med möjlighet att avkoda digitala audiosignaler.



7 Felsökning

Använd först den här checklisten om det verkar vara fel på DVD videospelaren. Det kan bero på att något har förbisetts.

WARNING Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand, därför att detta upphäver din garanti. Vid eventuella fel rekommenderar vi att du går igenom punkterna i listan här nedan innan du lämnar in apparaten till reparation. Skulle du ej kunna lösa problemet med hjälp av dessa instruktioner kontakta din försäljare eller kundtjänst.

Symtom	Åtgärd
Ingen ström	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna.• Kontrollera att det finns ström i eluttaget genom att ansluta en annan apparat.• Kontrollera att batteriet är rätt isatt.• Kontrollera att biladaptorn är korrekt ansluten.
Förvrängd bild	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om det finns fingeravtryck på skivan och rengör den med en mjuk trasa genom att torka från mitten och utåt.• Ibland kan bilden förvrängas något. Det är inte ett fel.
TV-bilden helt förvriden / utan färg	NTSC/PAL-inställningen kan ha fel status. Anpassa inställningarna för TV:n och spelaren till varandra.
Inget ljud	Kontrollera ljudanslutningarna. Försök med en annan ljudkälla om du använder en HiFi förstärkare.

Symtom	Åtgärd
Skivan kan inte spelas upp	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att etiketten är vänd uppåt. • Rengör skivan. • Kontrollera om det är fel på skivan genom att försöka med en annan skiva.
Ingen reaktion på spelaren när du skickar kommandon från fjärrkontrollen	Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av spelaren. Undvik alla hinder som kan störa signalvägen. Kontrollera eller byt ut batterierna.
Förvrängd eller svartvit bild med DVD- eller video-CD-skiva	Använd endast skivor som är formaterade i enlighet med den TV-apparat som används (PAL/NTSC)
Inget ljud i den digitala utgången	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera de digitala anslutningarna
Det går inte att använda alla kommandon på spelaren under uppspelningen	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionerna kan inte utföras av skivan. • Mer information finns i anvisningarna för uppspelning på skivinlägget.
Det går inte att identifiera SD/MMC-kortet	<ul style="list-style-type: none"> • Ta ut SD/MMC-kortet och sätt in det igen • DVD-spelaren har inte funktioner för SDHC (SD-minneskort med hög kapacitet).
Spelaren är varm	När spelaren används under lång tid blir ytan varm. Det är helt normalt.
Skärmbelysningen blir svagare när stickkontakten dras ur	Enheten sparar ström för att få längre speltid ur batteriet. Detta är normalt. Réglez la luminosité en appuyant sur le bouton DISPLAY button.

8 Technical data

Mått	20.4 x 16.8 x 3.3 cm 8.0 x 6.6 x 1.3 lb
Strömförsörjning	1.0 kg / 2.19 lb
Strömförsörjning	DC 12V 1.0A
Strömförbrukning	≤20W
Driftstemperatur	0 - 50°C (32 - 122°F)
Laservåglängd	650nm
Videosystem	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design och specifikationer utan föregående meddelande. Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda enheten. Med ensamrätt.

Copyrightinformation

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.