

Portable DVD player

PET940

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Instrukcja użytkownika

Návod na použitie

Návod na používanie

Használati útmutató



PHILIPS

Polski - - - - - **6**

Česky - - - - - **37**

Slovensky - - - - - **66**


Magyar - - - - - **96**


Polski

Česky

Slovensky

Magyar





Obsah

1 Ovládací prvky a funkční součásti

- 1.1 Vrchní část přístroje
- 1.2 Podstavec přístroje

2 Představení

- 2.1 Přenosný přehrávač DVD
- 2.2 Rozbalení
- 2.3 Umístění
- 2.4 Dostupné formáty disku
- 2.5 Kompatibilita USB spojení tohoto přenosného DVD přehrávače

3 Obecné informace

4 Nabíjení přístroje

- 4.1 Nabíjení DVD přehrávače
- 4.2 Napájení dálkového ovládání

5 Spuštění

- 5.1 Setup (Nastavení)
- 5.2 Přehrávání DVD
- 5.3 Přehrávání VCD
- 5.4 Přehrávání Super (S)-VCD
- 5.5 Přehrávání hudebního CD
- 5.6 Přehrávání hudebního MP3/CD
- 5.7 Přehrávání obrázkového CD

5.8 Přehrávání z USB

6 Přídavné funkce

6.1 Nabídka DISPLAY (DISPLEJ)

6.2 Přípojky

6.2.1 Sluchátka

6.2.2 TV

6.2.3 USB

7 Odstraňování problémů

8 Technické parametry


Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!

Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.

1 Ovládací prvky a funkční součásti (zobrazení hlavního systému je na straně 4-5)


1.1 Ovladače hlavního přístroje (viz obrázek 1)

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | POWER | Zapne / vypne přehrávač |
| 2 | ■ | Jednou stisknete pro zastavení přehrávání a uložení pozice zastavení. Stisknete dvakrát pro celkové ukončení přehrávání. |
| 3 | ▶ | Spustit / pozastavit / obnovit přehrávání |
| 4 | ◀◀ / ▶▶ | Vyhledávat dozadu (◀◀) nebo dopředu (▶▶) |

- 5 - **VOL +** Ovládání hlasitosti
- 6 **OPTIONS** Přístup k dalším funkcím
- 7 **MENU** Zobrazí stránku **MENU** (NABÍDKY)
- 8 ▲, ▼, ◀, ▶
OK Kurzor nahoru / dolů / doleva / doprava
Potvrdí výběr
- 9 **POWER/IR/CHG**
Napájení / dálkový senzor / ukazatel nabíjení
- 10 **OPEN** Otevře prostor disku pro vsunutí nebo vyjmutí disku
- 11 1  2 Konektory sluchátek
- 12 **AV OUT** Výstup Audio/Video
- 13 **DC IN 9-12V** Zdiřka napájení
- 14 **USB port** USB konektor
- 15 **Reset** Resetuje přehrávač, dojde-li k jeho zaseknutí

1.2 Dálkové ovládání (viz obrázek 2)

- 1 **MENU** Zobrazí stránku **MENU** (NABÍDKA)
- 2 ▲, ▼, ◀, ▶
OK Navigační klávesy nahoru / dolů / vlevo / vpravo
Potvrdit výběr
- VOL+ / -** Ovládání hlasitosti
- 3 **DISPLAY** Nastaví hodnotu displeje systému
- 4 ◀◀ Přeskočí na předchozí kapitolu, stopu nebo titul
- 5 ▶▶ Spustit / pozastavit / obnovit přehrávání
- 6 ■ Stiskněte dvakrát pro ukončení přehrávání
- 7 0 - 9 Numerická klávesnice
- 8 **SUBTITLE** Výběr jazyka titulků
- 9 **RETURN** Pro stránku nabídky VCD
- 10 **A - B** Pro zopakování nebo přehrávání části titulu ve smyčce
- 11 **SETUP** Zadejte menu **SETUP** (NASTAVENÍ)
- 12 **OPTION** Funkce přidání přístupu
- 13 ▶▶ Přechod na další kapitolu, stopu nebo titul

- 14**  Ztlumení hlasitosti přehrávače
15 AUDIO Výběr jazyka zvuku
16 ZOOM Zvětší video záběru

2 Představení

2.1 Přenosný přehrávač DVD

Přenosný přehrávač DVD přehrává digitální video disky, které vyhovují univerzálním standardům DVD Video.

Přehrávač umožňuje sledovat celovečerní filmy s kvalitou jako ve skutečném kině se stereofonním nebo vícekanálovým zvukem (podle disku a nastavení přehrávače).

Jedinečné funkce DVD-Video, jako volba zvukové stopy a jazyka titulků a různé úhly pohledu kamery (opět podle disku) jsou všechny součástí přístroje.

Navíc, rodičovský zámek umožňuje rozhodovat, na které disky se děti smí dívat. Uvidíte, že přehrávač se dá velmi jednoduše ovládat pomocí nabídky na obrazovce a displeje na přehrávači ve spojení s dálkovým ovládáním.

2.2 Rozbalení

Nejprve zkontrolujte a ověřte obsah balení podle následujícího seznamu:

- Přenosný přehrávač DVD
- Návod na použití
- Napájecí AC adaptér
- Adaptér do auta
- Audio/Video kabel
- Cestovní kabel

2.3 Umístění

- Umístěte přehrávač na pevný a rovný podklad.
- Neinstalujte do blízkosti topných těles a na místa vystavená přímému slunečnímu záření.
- Jestliže přehrávač nečte disky CD/DVD správně, zkuste vyčistit čočku běžně dostupným čisticím diskem CD/DVD,

než jej dáte do opravy. Jiné čisticí postupy by mohly čočku zničit.

- Ponechávejte dvířka mechaniky zavřená, zabráníte tak zaprášení čočky.
- Čočka se může zamlít, když se přehrávač náhle přemístí z chladného do teplého prostředí. Přehrávat CD/DVD pak není možné. Ponechte přehrávač v teplém prostředí, dokud se vlhkost nevypaří.

2.4 Dostupné formáty disku

Vedle disku DVD Video je možno přehrávat také všechny disky Video CD a Audio CD (včetně CDR, CDRW, DVDĀR a DVDĀRW).

2.4.1 DVD-Video

Podle obsahu disku (film, video klipy, hrané seriály atd.) mohou disky obsahovat jeden nebo více titulů a každý titul jednu nebo více kapitol. Pro snadný a pohodlný přístup přehrávač umožňuje výběr titulů i kapitol.



2.4.2 Video CD

Podle obsahu disku (film, video klipy, hrané seriály atd.) mohou disky obsahovat jednu nebo více stop a stopy mohou mít jeden nebo více indexů, jak je vyznačeno na obalu disku. Pro snadný a pohodlný přístup přehrávač umožňuje výběr stop i indexů.



2.4.3 Zvukový disk CD / MP3 CD

Disky Audio CD a MP3 CD obsahují pouze hudební stopy. Můžete je přehrávat obvyklým způsobem prostřednictvím stereo systému a tlačítek na dálkovém ovládní anebo na zařízení nebo přes TV pomocí nabídky na obrazovce (OSD).



2.4.4 CD se soubory JPEG

Na tomto přehrávači lze prohlížet i fotografie JPEG.



2.4.5 O DivX

DivX je oblíbená mediální technologie od společnosti DivX Inc. Mediální soubory DivX obsahují vysoce komprimované video s vysokou vizuální kvalitou, jež udržuje poměrně nízkou velikost souboru. Soubory DivX mohou také obsahovat pokročilé mediální funkce jako nabídky, titulky a alternativní zvukové stopy. Mnoho mediálních souborů DivX je k dispozici ke stažení on-line a vy můžete vytvořit své vlastní s pomocí osobního obsahu a snadno použitelných nástrojů na DivX.com.

2.5 Kompatibilita USB spojení tohoto přenosného DVD přehrávače:



Tento přenosný DVD přehrávač podporuje většinu USB paměťových zařízení (MSD) pracujících na standardu USB MSD.

- Nejobvyklejší paměťová zařízení jsou flash disky, paměťové klíče, mechaniky atd.
- Pokud uvidíte, že se na monitoru objeví "Vyjimatelný disk" po zapojení zařízení do počítače, je pravděpodobné, že odpovídá normě MSD a bude fungovat i s tímto přenosným DVD přehrávačem.

Pokud by vaše paměťové zařízení potřebovalo baterii / zdroj napájení. Ujistěte se, že máte nové baterie nebo dobijte USB zařízení a až poté je zapojte do přenosného DVD přehrávače.

2.5.1 Hudba:

- Toto zařízení podporuje jen nechráněné hudební soubory s následujícími příponami:
.mp3
- Hudba zakoupená z on-line hudebních obchodů není podporována, protože ji chrání Správa digitálních práv (DRM).

2.5.2 Obrázky:

- Toto zařízení podporuje jen obrazové soubory s následujícími příponami:
.jpg

2.5.3 Videá (liší se podle modelu):

- Toto zařízení podporuje video soubory DivX. Následující přípona je:
.dixv, .dix

Z portu USB počítače nelze provést žádné přímé spojení s přenosným DVD přehrávačem, i když máte mp3 nebo soubory v počítači.

3 Obecné informace

Zdroje napětí

Tento přístroj se používá s dodaným AC adaptérem, adaptérem do auta nebo s dobíjecími bateriemi.

- Ujistěte se, že vstupní napětí AC adaptéru souhlasí s místním napětím místního. Pokud tomu tak není, AC adaptér a přístroj se mohou poškodit.
- Nedotýkejte se AC adaptéru vlhkými rukama, zabráníte tak úrazu el. proudem.
- Při zapojování adaptéru do vozidla (cigaretový zapalovač) se ujistěte, že vstupní napětí adaptéru je stejné jako napětí ve vozidle.
- Jestliže se přístroj delší dobu nepoužívá., odpojte AC adaptér ze zásuvky nebo vyjměte baterie.
- Při odpojení AC adaptéru uchopte zástrčku. Netahejte za přívodní kabel.

Vždy používejte dodávaný AC/DC adaptér (AY4117)

Bezpečnost a údržba

- Přístroj nerozebírejte, laserové paprsky jsou nebezpečné pro oči. Všechny opravy by měli provádět zaměstnanci odborného servisu.
- Jestliže se do přístroje dostanou předměty nebo tekutina, přerušte dodávku el. proudu odpojením AC adaptéru.
- Dbejte na to, abyste přístroj neupustili a nevystavovali silným nárazům, které by mohly způsobit závadu.
- Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci.
- Tento výrobek není vodotěsný: zabraňte ponoření zařízení přehrávače do vody. Voda, která by pronikla do přehrávače, může způsobit rozsáhlé poškození a korozi.
- Zařízení přehrávače čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, čpavku, benzénu nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu zařízení přehrávače.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě. Na zařízení nepokládejte potenciálně nebezpečné předměty (např. Nádoby s tekutinami nebo zapálené svíčky).
- Nikdy se nedotýkejte optiky přístroje, na obrázku označené.

Bezpečný poslech

Poslouchejte na střední hlasitost.

- Při používání sluchátek na vysokou hlasitost může dojít k poškození sluchu. Tento výrobek může vydávat zvuky v řádech decibelů, které mohou poškodit sluch u normálních osob, a to i při vystavení do 1 minuty. Vyšší řády decibelů



- jsou nabízeny pro ty, kteří již prošli určitou ztrátou sluchu.
- Zvuky mohou mást. Během doby se váš sluch přizpůsobí "pohodlné hladině" i vyšších hlasitostí. Po delším poslechu tedy to, co zní "normálně", může být hlasitě a škodlivě pro váš sluch. Jako ochrana proti tomu nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň, než si na ni váš sluch přivykne, a nechte ji tam.
 - Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Ustavení bezpečné hlasitosti:

- Nastavte ovladač hlasitosti na nízkou úroveň.
- Pomalu zvyšujte hlasitost, dokud neuslyšíte pohodlně a jasně bez deformací.

Poslouchejte rozumně dlouhou dobu:

- Prodlužované vystavení hluku i na normálně "bezpečných" úrovních může způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte toto zařízení rozumně a dodržujte příslušné přestávky.

Dávejte pozor a dodržujte následující pokyny při používání sluchátek.

- Poslouchejte rozumnou hlasitost rozumně dlouho.
- Dávejte pozor, abyste nenastavovali hlasitost po přivyknutí sluchu.
- Nezvyšujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- Doporučujeme postupovat opatrně nebo dočasně přerušit používání v případně nebezpečných situacích.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, cyklistice, skateboardingu, atd.; může dojít k dopravní nehodě a v mnoha oblastech je toto počínání protiprávní.
- Důležité (pro modely s přibalenými sluchátky): Společnost Společnost Philips zaručuje soulad maximálního zvukového

výkonu svých audio přehrávačů stanoveného příslušnými regulačními úřady jen v případě použití s originálním modelem dodaných sluchátek. Pokud je třeba sluchátka vyměnit, doporučujeme Vám obrátit se na prodejce a objednat model totožný s originálními sluchátky dodanými společností Philips.

- Bezpečnost v dopravě: Nepoužívejte zařízení při řízení nebo jízdě na kole, abyste nezpůsobili nehodu.

Při používání přehrávače delší dobu se povrch zahřeje. To je normální.

Manipulace s disky

- Nelepte na disky papír nebo lepicí pásku.
- Chraňte disky před přímým slunečním zářením nebo zdroji tepla.
- Uchovávejte disky po přehraní v obalu.
- Při čištění disk stírejte od středu k okraji čistým jemným hadříkem bez žmolků.



Obsluha displeje LCD

LCD je vyrobeno pomocí vysoce přesné technologie. Můžete nicméně zjistit malé černé tečky, které se průběžně objevují

na LCD. Toto je normální výsledek výrobního procesu a nejedná se o závadu.

Ochrana životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl být rozdělen na čtyři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén. Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu zpracovat, jestliže demontáž vykonává speciálně vybavená odborná

firma. Obalové materiály, vyčerpané baterie a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do vhodných nádob na odpadky.

Informace o autorských právech

"DivX, DivX" Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity licenčně.

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím majitelů těchto známek.

Neautorizovaným kopírováním a distribucí nahrávek z Internetu nebo disku CD / VCD / DVD dochází k porušení autorských práv a mezinárodních dohod.

Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.

4.1 Nabíjení DVD přehrávače


Zapojte AC/DC (ss./stř.) adaptér

- **ČERVENÁ**

LED značí, že probíhá nabíjení. Pokud se sestava

nepoužívá, je plně nabita za asi 4 hodiny.

- **ČERVENÁ** LED zhasne, pokud je sestava zcela nabita.



Tipy:


* Během nabíjení můžete DVD přehrávač používat. Bude však bude trvat déle, než se baterie plně nabije.

* Pokud je slabá baterie, objeví se na obrazovce ikona, nabijte prosím přehrávač.

4.2 Napájení dálkového ovládání

1 Otevřete přihrádku na baterie. Sejměte ochranný plastický štítek (pouze při prvním použití).

2 Vložte 1 lithiovou baterii (3 V), typ CR2025 a přihrádku zavřete.




POZOR!

- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
- Při nesprávném umístění baterie hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte jen za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Nesprávné používání baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi přihrádky nebo výbuch baterií.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte napájecí články z přístroje.
- Chloristanový materiál - je nutné zvláštní zacházení. Viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Baterie by neměla být vystavována nadměrnému teplu, např. slunečního svitu, ohni a podobně.

5 Spuštění**5.1 Setup (Nastavení)**

1 Stiskněte **SETUP**. Zobrazí se seznam vlastností.



2 Použijte **▲ / ▼** pro označení Vašeho výběru.

3 Použijte **▶** pro vstup do podnabídky.

4 Použijte **▲, ▼, ◀, ▶** pro označení Vámi požadovaného nastavení a stiskněte **OK** pro potvrzení.

- Nabídka **SETUP** (NASTAVENÍ) obsahuje:

General (Obecné)

Language (Jazyk) Zvolí jazyky obrazovkového menu (OSD)

PBC setting (Nastavení PBC)

Nastaví funkci ovládání přehrávání na ON/OFF (ZAP./VYP.). This feature is available for Super VCD. Tato vlastnost je dostupná pro VCD.

Power save (Úspora energie)

Nastaví režim úspory energie na ON/OFF (ZAP./VYP.).

DivX (VOD) Získat kód DivX videa (Video-na-vyžádání).

Parental (Dětský zámek)

Nastaví možnosti dětského zámku

Set password (Nastavit heslo)

Změní heslo

Factory settings (Tovární nastavení)

Obnoví tovární nastavení

Video

TV Display (Zobrazení TV)

Nastaví poměr stran TV obrazovky

TV Standard (Standardní TV)

Zvolí výstupní formát videa na TV systém

Mpeg 4 titulek Zvolte jazyk pro titulky pro Mpeg4 video, např. DivX video

Audio

Dolby Zvolí možnosti dekódování Dolby

Digital (SPDIF) Nastaví digitální výstupní formát

5.2 Přehrávání DVD



- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládači přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Otevřete dvířka disku a vložte disk.
 - Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
- 3 Použijte navigační klávesy 1, 2, 3, 4 pro výběr položky v menu DVD disku, například play now (přehrávat nyní), select languages (výběr jazyků) a subtitle (titulků).

Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:

Pozastavit Stiskněte ►|| pro pozastavení přehrávání. Přehrávání můžete obnovit opětovným stisknutím ►||

Předchozí/Další

Krátce stiskněte ◀◀ nebo ▶▶, jednou nebo vícekrát, pro výběr Vámi požadované kapitoly

Rychle vpřed / Rychle nazad

Podržením tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zahájíte rychlý posun vzad/vpřed. Jakmile se na obrazovce objeví nápis 2x, krátkým stisknutím tlačítka nebo ◀◀ nebo ▶▶ změníte rychlost na 4x, 8x, 16x, 32x nebo obnovíte normální přehrávání. Stisknutím tlačítka ►|| můžete také pokračovat v normálním přehrávání

Ovládání Hlasitosti

Stiskněte krátce + nebo - nebo opakovaně pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku

Zastavit Stiskněte krátce ■ na pravé straně přehrávače pro zastavení přehrávání

Titulky	Změní zobrazení titulků. Funkce je dostupná stisknutím klávesy buď SUBTITLE nebo OPTIONS
Jazyk	Změní jazyk. Funkce je dostupná stisknutím klávesy buď AUDIO nebo OPTIONS
Úhel	Změní úhel pohledu, pokud je na disku DVD. Funkce je dostupná stisknutím klávesy OPTIONS
Zaostřit	Zvětšete na obrazovce a pak použijte navigační klávesy pro sledování obrazovky. Funkce je dostupná stisknutím klávesy ZOOM
Opakovat A-B	Nastaví opakované přehrávání smyčky. Stiskněte A-B pro nastavení počátečního bodu a opět stiskněte A-B pro nastavení koncového bodu. Pak bude přehrávač opakovat smyčku k přehrávání. Stiskněte A-B pro ukončení přehrávání smyčky

5.3 Přehrávání VCD



- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládací přehrávače pro zapnutí soupravy.
 - 2 Otevřete dvířka disku a vložte disk.
- Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.

Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:

Pozastavit Stiskněte ►|| pro pozastavení přehrávání. Přehrávání můžete obnovit opětovným stisknutím ►||

Předchozí/Další

Krátce stiskněte ◀◀ nebo ▶▶, jednou nebo

vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy

Rychle vpřed / Rychle nazad

Podržením tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zahájíte rychlý posun vzad/vpřed. Jakmile se na obrazovce objeví nápis 2x, krátkým stisknutím tlačítka nebo ◀◀ nebo ▶▶ změňte rychlost na 4x, 8x, 16x, 32x nebo obnovíte normální přehrávání. Stisknutím tlačítka ▶▶ můžete také pokračovat v normálním přehrávání

Ovládání Hlasitosti

Stiskněte krátce + nebo - nebo opakovaně pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku

Zastavit

Stiskněte krátce ■ na pravé straně přehrávače pro zastavení přehrávání

Audio

Některá VCD obsahují jen 2 jazyky pro výběr. Použitím této funkce můžete změnit jazyky. Funkce je dostupná stisknutím klávesy buď **AUDIO** nebo **OPTIONS**

Zaostřit

Zvětšete na obrazovce a pak použijte navigační klávesy pro sledování obrazovky. Funkce je dostupná stisknutím klávesy **ZOOM** nebo **OPTIONS**

Opakovat A-B

Nastaví opakované přehrávání smyčky. Stiskněte **A-B** pro nastavení počátečního bodu a opět stiskněte **A-B** pro nastavení koncového bodu. Pak bude přehrávač opakovat smyčku k přehrávání. Stiskněte **A-B** pro ukončení přehrávání smyčky



5.4 Přehrávání Super (S)-VCD

(Super) Video CD mohou mít **PBC (Play Back Control)** (Ovládání přehrávání). To Vám umožňuje dialogově přehrávat video CD následováním nabídek na displeji.

- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládači přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Vložte (S)-VCD do štěrbinu pro disk na pravé straně přehrávače. Pokud je **PBC** on (zapnuta), nabídka obsahu disku se objeví na obrazovce.
- 3 Použijte číselnou klávesnici 0-9 pro zadání Vašeho výběru nebo zvolte play option (možnost přehrávání).
- 4 Stiskněte **RETURN** na dálkovém ovládacím přístroji pro návrat do předchozí nabídky.
- 5 Pro zapnutí/vypnutí režimu Ovládání přehrávání, přejděte prosím do **SETUP** a zvolte **PBC settings** (PBC nastavení).



5.5 Přehrávání hudebního CD

- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládači přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Otevřete dvířka disku a vložte disk.
- Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.

Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:

Pozastavit Stiskněte **▶||** pro pozastavení přehrávání. Přehrávání můžete obnovit opětovným stisknutím **▶||**

Předchozí/Další

Krátce stiskněte **◀◀** nebo **▶▶**, jednou nebo vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy

Rychle vpřed / Rychle nazad

Podržením tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zahájíte rychlý posun vzad/vpřed. Jakmile se na obrazovce objeví nápis 2x, krátkým stisknutím tlačítka nebo ◀◀ nebo ▶▶ změňte rychlost na 4x, 8x, 16x, 32x nebo obnovíte normální přehrávání. Stisknutím tlačítka ▶|| můžete také pokračovat v normálním přehrávání

Ovládání Hlasitosti

Stiskněte krátce + nebo - nebo opakovaně pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku

Opakování

Stiskněte klávesu **OPTIONS** pro výběr Repeat 1 track (Opakování 1 stopy) nebo Repeat all tracks (Opakování všech stop).

Náhodně

Stiskněte klávesu **OPTIONS** pro zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání

Zastavit

Stiskněte krátce ■ na pravé straně přehrávače pro zastavení přehrávání

Opakovat A-B


Nastaví opakované přehrávání smyčky. Stiskněte A-B pro nastavení počátečního bodu a opět stiskněte A-B pro nastavení koncového bodu. Pak bude přehrávač opakovat smyčku k přehrávání. Stiskněte A-B pro ukončení přehrávání smyčky

5.6 Přehrávání hudebních disků MP3 CD



- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládači přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Otevřete dvířka disku a vložte disk.
 - Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.

- 3 Pomocí tlačítek ◀, ▶, ▲, ▼ vyberte složku a soubor MP3, který chcete přehrát.



Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:

Pozastavit Stiskněte ▶|| pro pozastavení přehrávání. Přehrávání můžete obnovit opětovným stisknutím ▶||

Předchozí/Další

Krátce stiskněte ◀◀ nebo ▶▶, jednou nebo vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy

Rychle vpřed / Rychle nazad

Podržením tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zahájíte rychlý posun vzad/vpřed. Jakmile se na obrazovce objeví nápis 2x, krátkým stisknutím tlačítka nebo ◀◀ nebo ▶▶ změňte rychlost na 4x, 8x, 16x, 32x nebo obnovíte normální přehrávání. Stisknutím tlačítka ▶|| můžete také pokračovat v normálním přehrávání

Ovládání Hlasitosti

Stiskněte krátce + nebo - nebo opakovaně pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku

Opakování Stiskněte klávesu **OPTIONS** pro výběr


Repeat 1 track (Opakování 1 stopy) nebo Repeat all tracks (Opakování všech stop).

Náhodně	Stiskněte klávesu OPTIONS pro zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání
Zastavit	Stiskněte krátce ■ na pravé straně přehrávače pro zastavení přehrávání

5.7 Přehrávání obrázkového CD

Přehrávač může číst pouze obrázky v JPEG formátu.

- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládači přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Otevřete dvířka disku a vložte disk.
 - Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
- 3 Použijte navigační klávesy pro výběr složky a souboru JPEG, který má být přehrán.



Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:

- Pozastavit** Stiskněte **▶||** pro pozastavení přehrávání. Přehrávání můžete obnovit opětovným stisknutím **▶||**

Předchozí/Další


Krátce stiskněte **◀◀** nebo **▶▶**, jednou nebo vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy

Otočit	Stiskněte klávesu OPTIONS pro výběr rotačního režimu. Poté použijte ◀ pro rotaci obrázků ve směru hodinových ručiček. Použijte ▶ pro rotaci obrázků proti směru hodinových ručiček. Stiskněte klávesu OPTIONS pro ukončení rotačního režimu.
Zaostřit	Zvětšete na obrazovce a pak použijte navigační klávesy pro sledování obrazovky. Funkce je dostupná stisknutím klávesy OPTIONS nebo ZOOM
Zastavit	Stiskněte krátce ■ na pravé straně přehrávače pro zastavení přehrávání
Prezentace	Stiskněte tlačítko OPTIONS pro výběr možnosti Prezentace , poté potvrďte stiskem tlačítka OK .

5.8 Přehrávání z USB

Port rozhraní USB tohoto DVD přehrávače podporuje přehrávání souborů JPEG / MP3 / DivX/ MPG-4.

- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládací přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Vložte jednotku USB Flash do portu rozhraní USB.
 - Přehrávač začne kartu procházet a automaticky zobrazí obsah jednotky USB Flash.
- 3 Použijte ▲, ▼, ◀, ▶ pro výběr souboru, který chcete zpřístupnit, poté stiskněte **OK** pro jeho přehrávání.



4 Na konci přehrávání odpojte jednotku USB Flash od DVD přehrávače.

- Přenos a nahrávání dat z disku DVD na port USB není možné.
- Zásuvné úložiště USB podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení (MSC). Nepodporuje paměťová zařízení USB s pevným diskem a ukládání ve formátu MTP (Music Transfer Protocol)
- Doba procházení závisí na kapacitě paměti a množství obsahu na jednotce USB.

6 Přídavné funkce

6.1 Nabídka **DISPLAY (DISPLEJ)**

Pokud stisknete během přehrávání **DISPLAY**, objeví se následující nabídka a vy můžete zpřístupnit odpovídající funkci a informaci:



Brightness (Jas)

Toto Vám umožňuje nastavit jas obrazovky

Kontrast (Kontrast)

Toto Vám umožňuje nastavit kontrast obrazovky

Color (Barva) Toto Vám umožňuje nastavit barvy obrazovky na chladnou, teplou nebo normální.

Turn off LCD (Vypnutí LCD)

V některých situacích můžete vypnout obrazovku, například když jste připojeni k TV nebo přehráváte hudební disk. Toto může ušetřit energii baterie


Battery level (Stav baterie)

Zobrazuje typ používaného napájecího zdroje.

6.2 Přípojky


6.2.1 Sluchátka

Zapojte sluchátka do jednoho z konektorů nebo zesilovače videa na boku přehrávače.



6.2.2 TV


Přehrávač můžete připojit k TV a užívat si Vašeho DVD.



6.2.3 USB

Můžete zapojit USB flash disk pro zobrazení uložených snímků a videa.

- 1 Po zapojení USB flash disku začne DVD přehrávač procházet automaticky obsah vašeho USB flash disku.



- 2 Viz oddíl 5.8 Přehrávání z USB/SD(MMC) pro podrobnosti o přehrávání.
- 3 Odpojte USB disk po přehrávání. Tím se také vypne funkce prohledávání USB.

7 Odstraňování problémů

Pokud zjistíte u přehrávače DVD Video závadu, podívejte se nejdříve do tohoto seznamu. Něco mohlo být opominuto.

UPOZORNĚNÍ: Za žádných okolností se nepokoušejte opravit zařízení sami, záruční list by pozbyl platnosti. V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

Problém	Řešení
Bez napětí	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky síťového kabelu správně zapojeny. • Připojením jiného přístroje zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím. • Zkontrolujte, zda je správně vloženy baterie. • Zkontrolujte, zda je adaptér do auta správně připojen.
Zkreslený obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda nejsou na disku otisky prstů a případně je vyčistěte jemným hadříkem, stírejte od středu k okraji disku. • Někdy může dojít k mírnému zkreslení obrazu. To není závada.
Obraz na televizoru zcela zkreslený / bez barvy	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavení normy NTSC/PAL může být chybně určeno. Sladte nastavení televizoru s nastavením přehrávače.
Bez zvuku	Zkontrolujte připojení zvuku. Jestliže používáte zesilovač HiFi, vyzkoušejte jiný zdroj zvuku.

Problém	Řešení
Disk nelze přehrát	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že potisk disku je nahoře. • Vyčistěte disk. • Zkontrolujte, zda disk není vadný vyzkoušením jiného disku.
Přehrávač nereaguje na dálkové ovládání	Dálkové ovládání namířte přímo na senzor na čele přehrávače. Odstraňte všechny překážky, které by bránily přenosu signálu. Prohlédněte a příp. vyměňte baterie.
Zkreslený nebo černobílý obraz na disku DVD	Používejte pouze disky formátované podle používaného televizoru (PAL/NTSC).
Přehrávač nereaguje na všechny ovládací povely	<ul style="list-style-type: none"> • Disk neumožňuje provádět dané funkce. • Pokyny k přehrávání naleznete v příloženém letáku k disku.
Nelze zjistit zapojení USB	<ul style="list-style-type: none"> • Odpojte USB spoj a znovu jej zapojte. Detekce může nějakou dobu trvat v závislosti na kapacitě vašeho USB zařízení. • DVD přehrávač podporuje jen formát velkokapacitního ukládání (MSC) z USB flash disku. • DVD přehrávač nepodporuje ukládání na pevný disk nebo formát Media Transfer Protocol (MTP).

Problém	Řešení
Přehrávač je teplý na dotyk	Při používání přehrávače delší dobu se povrch zahřeje. To je normální.
Displej ztmavne, když se AC odpojí	Přístroj šetří energii pro delší dobu přehrávání na baterii. Je to normální. Nastavte jas stisknutím tlačítka DISPLAY (DISPLEJ).

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství vztahujícím se na poruchy v rádiové frekvenci.

8 Technické parametry

Rozměry	26 x 19.8 x 4 cm 10.2 x 7.8 x 1.6 inches
Hmotnost	1.98kg/4.37lb
Napájení	DC 9-12V 1.8A
Spotřeba energie	≤ 20W
Rozsah provozní teploty	0 - 50°C (32 - 122°F)
Vlnová délka laseru	650nm
Video system	NTSC / PAL / AUTO

Společnost PHILIPS si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny v provedení a specifikacích z důvodů zdokonalování výrobku. Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Všechna práva vyhrazena.


Informace o autorských právech

Neoprávněné zhotovení rozmnoženiny díla chráněného autorským zákonem včetně počítačových programů, souborů, rozhlasového nebo televizního vysílání nebo zvukového záznamu může být neoprávněným zásahem do zákonem chráněných práv duševního vlastnictví a naplnit skutkovou podstatu trestného činu. Toto zařízení nesmí být použito k výše uvedenému jednání.

Likvidace starého výrobku



Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem  přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.