

www.philips.com/welcome

PicoPix



PPX3411

PPX3414

بيكو بيكس
فيليبس

(باللغة العربية)

دليل المستخدم

سجل منتجك للحصول على الدعم الفني لدى: www.philips.com/welcome

جدول المحتويات	
نظرة عامة	
3	عزيمي المستخدم
3	حول هذا الدليل
4	1- المعلومات العامة الخاصة بالسلامة
4	ضبط إعدادات الجهاز
4	الإصلاح
4	توصيل الكهرياء
6	2- نظرة عامة
6	أعلى الجهاز
6	نظرة جانبية
6	قاعدة الجهاز
7	التحكم عن بعد (الريموت)
8	رؤية شاملة لوظائف القائمة
9	3- التشغيل الأولي
9	إعدادات الجهاز
9	توصيل التيار الكهربي / تغيير البطارية
9	التركيب الأولي
10	تركيب أو تغيير بطاريات الريموت كنترول
11	استخدام الريموت كنترول
12	4- التوصيل بجهاز إعادة تشغيل وعرض
12	التوصيل بأجهزة ذات مخرج HDMI
12	التوصيل بالكمبيوتر (VGA)
13	التوصيل باستخدام كابل صوت وصورة (CVBS)
13	التوصيل باستخدام كابل جهاز فيديو (YPbPr/YUV)
14	توصيل سماعات الرأس
15	5- كارت الذاكرة/ ووسيط التخزين (يو اس بي USB)
15	إدخال كارت الذاكرة
15	توصيل وسيط التخزين (يو اس بي USB)
16	6- إعادة التشغيل
16	تشغيل الفيديو
17	عرض الصور
18	تشغيل الموسيقى
18	إدارة الملفات
21	7- الإعدادات
23	8- الخدمات والصيانة
23	تعليمات العناية بالبطارية
23	عدم شحن البطارية
24	التنظيف
24	سخونة الجهاز
25	إصلاح المشكلات
26	9- الملاحق
26	البيانات الفنية
26	الأكسسوارات

نظرة عامة

عزيري العميل

شكرا لك على شرائك عارض الجيب
نتمنى أن تستمتع بجهازك ووظائفه المتعددة.

حول هذا الدليل

مع مرشد التركيب في الصفحات التالية يمكنك بدء استخدام جهازك بسرعة وبسهولة. يمكنك أن تجد الوصف المفصل في الأقسام التالية من دليل المستخدم هذا.
أقرأ دليل المستخدم بعناية ، واتبع كل تعليمات السلامة من أجل ضمان تشغيل سليم لجهازك، حيث لا يتحمل المنتج أي مسؤولية لو لم تتبع تلك التعليمات.

الرموز المستخدمة

ملاحظة:

اصلاح العيب

هذا الرمز مخصص للنصائح التي سوف تفيدك في استخدام جهازك بشكل أكثر كفاءة وسهولة.

انتبه

تلف الجهاز أو فقدان البيانات

هذا الرمز يعطيك تحذيرات من تلف الجهاز او احتمال فقدان البيانات، وهذا التلف ينتج من الاستخدام غير السليم للجهاز.

خطر

خطر على الأشخاص

هذا الرمز يقدم تحذيرات بالخطر على الأشخاص، قد تشمل الاصابات البدنية أو التلف الذي يمكن أن ينتج من الاستخدام غير الصحيح للجهاز.

1- المعلومات العامة الخاصة بالسلامة:

لا تقم بأي تغييرات أو إعدادات غير موصوفة في هذا الدليل. الاصابة البدنية أو تلف الجهاز أو فقدان البيانات يمكن أن ينتج من الاستخدام غير الصحيح. لاحظ وراعي كل ملاحظات التحذيرات والسلامة المشار إليها.

إعداد الجهاز

أعدا الجهاز حصريا للاستخدام داخل المنزل. يجب أن يوضع الجهاز بشكل آمن على سطح ثابت ومسطح ، ووضع كل الكابلات بالطريقة تمنع أي شخص من التعثر بها، فهذا يمكن أن يجنبك الاصابات المحتملة أو تلف الجهاز نفسه.

لا توصل الجهاز في غرفة رطبة. ولا تلمس الكابلات الرئيسية أو التوصيلات الرئيسية ويديك مبلولة. يجب أن يتاح للجهاز تهوية مناسبة ، ولا يجب تغطيته، ولا تضع جهازك في كبائن مغلقة أو صناديق مغلقة. لا تضع الجهاز على أسطح ناعمة مثل طاولة ذات أقمشة أو سجاد ولا تغطي فتحات التهوية ، وإلا سيصبح الجهاز ساخن جدا أو قد يشتعل.

احمي الجهاز من أشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو التقلب الكبير في درجة الحرارة والرطوبة. لا تضع الجهاز بجوار مصدر حرارة (سخان) أو مكيف.

لاحظ المعلومات الخاصة بدرجة الحرارة والرطوبة المذكورة في البيانات الفنية.

عندما يعمل الجهاز لمدة طويلة يصبح السطح ساخن ويظهر رمز تحذيري على العرض. ويتحول الجهاز تلقائياً إلى نظام الاستعداد عندما يصبح ساخن جدا بعد أن يبرد الجهاز، يمكنك الاستمرار في التشغيل عبر الضغط على أي زر.

لا تسمح للسوائل أن تدخل للجهاز. أغلق الجهاز وافصل سلك الكهرباء لو دخلت سوائل أو مواد غريبة داخل الجهاز. واذهب لفحص الجهاز بإدارة الصيانة والخدمات الفنية.

دائماً تعامل مع الجهاز بحرص، وتجنب لمس العدسات. ولا تضع مطلقاً أي أشياء ثقيلة أو حادة على العارض أو كابلات الكهرباء.

لو سخن العارض جدا أو انبعثت منه دخان، فأغلقه مباشرة وافصل كابلات الكهرباء ، وافحص الجهاز من فنيين مدربين في موقع إدارة الصيانة لمنع انتشار الحريق يجب ابقاء مصادر الاشتعال المفتوحة بعيدة عن الجهاز.

في الحالات التالية، يمكن ظهور طبقة رطوبة داخل الجهاز، والتي يمكن أن تؤدي لسوء عمل الجهاز:

- لو تم نقل الجهاز من منطقة باردة إلى منطقة ساخنة.

- بعد تسخين غرفة باردة.

- عند وضع الجهاز في غرفة رطبة.

عندها قم بالتالي لتجنب تكون الرطوبة:

1- احكم اغلاق الجهاز وضعه بكيس بلاستيكي قبل نقله إلى غرفة أخرى، من أجل التكيف مع حالة الجو بالغرفة.

2- انتظر ساعة أو ساعتين قبل أن تخرج الجهاز من الكيس البلاستيكي

يجب ألا يتم استخدام في بيئة بها أتربة كثيرة حيث أن ذات التراب وغيرها من الأجسام الغريبة قد تتلف الجهاز.

لا تعرض الجهاز لاهتزازات شديدة فإن ذلك قد يتلف المكونات الداخلية به.

لا تسح للأطفال بالتعامل مع الجهاز بدون اشراف. ويجب الاحتفاظ بالتغليف بعيد عن متناول الأطفال.

الإصلاح:

لا تقم بأي اصلاحات للجهاز بنفسك، حيث أن الصيانة غير السليمة قد تعرضك للاصابات أو تتسبب بتلف الجهاز، ولكن أصلح الجهاز فقط لدى مركز الصيانة المعتمد.

لا تقم بإزالة لاصق نوع الجهاز فإن هذا قد يبطل الضمان.

الطاقة الكهربائية:

استخدم فقط المحول الكهربائي المرفق (أنظر الفصل الخاص باملاحق / والبيانات الفنية). افحص ما إذا كان الجهد الكهربائي بالمقياس يتناسب مع الجهد الكهربائي للجهاز. هذا الجهاز يمتثل مع نوع الجهد المحدد على الجهاز.

السلك الرئيسي للكهرباء يستخدم لفصل الطاقة عن الجهاز، ومخرج القابس يجب أن تكون قريبة من الجهاز وسهل الوصول لها.

قدرة البطارية تختلف حسب الوقت، لو أن الجهاز يعمل فقط بالطاقة الكهربائية، فستتلف البطارية. اتصل بمركز الخدمة المعتمد لاستبدال البطارية.

لا تحاول استبدال البطارية بنفسك، فالتعامل غير الصحيح مع البطارية ، أو استخدام نوع خاطئ من البطاريات قد يسبب تلف الجهاز أو الاصابة.

خطر

خطر انفجار مع استخدام نوع غير صحيح من البطاريات

فقط استبدل البطاريات بنفس النوع أو بطاريات متوافقة.

هناك خطر الانفجار لو تم استخدام نوع غير صحيح من البطاريات

فتح أو غلق الجهاز باستخدام زر الطاقة قبل إزالة سلك الكهرباء من المقبس
أغلق الجهاز وأزل السلك من المقبس قبل تنظيف السطح باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الاليف، ولا تستخدم مطلقاً
السوائل أو الغازات أو المنظفات سهلة الاشتعال (البخاخات ، والمواد الحاكة أو الملمعات أو الكحول) . ولا تسمح بأي رطوبة
أن تصل للأجزاء الداخلية للجهاز

خطر

شاشة عالية الطاقة

هذا الجهاز مجهز بشاشة عالية الطاقة LED (صمام ثنائي ينبعث منه الضوء) التي تبعث ضوء عالي السطوع، لا تنظر
مباشرة إلى عدسات العارض، فقد يسبب ذلك تهيج العين أو تلفها.

خطر

خطر تلف القدرة على السمع

لا تستخدم الجهاز لوقت طويل بصوت عال – خاصة عندما تستخدم سماعات الرأس، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر تلف القدرة على
السمع.

2- نظرة عامة

من أعلى الجهاز

1- بكرة التركيز لزيادة حدة ووضوح الصورة

ملحوظة:

لاحظ أن مسافة سطح العارض يجب أن تكون على الأقل 0.5 م وبحد أقصى 5 متر ، لو أن العارض الجببي يقع خارج هذا
النطاق لن يكون من الممكن تركيز الصورة. أدبر بكرة تركيز الصورة بعناية من أجل تجنب تلف العدسة.

2- زر رجوع

الرجوع خطوة إلى الخلف في القائمة ، لأحد الأدلة للخلف/ الغاء الوظيفة

4- أزرار التغيير/ زر OK

لتأكيد الإدخال/ البدء ، ووقف وإعادة تشغيل الفيديو/الموسيقى أو عارض الشرائح

أزرار لأعلى ولأسفل: للتغيير خلال تشغيل الموسيقى لاختيار العنوان السابق واللاحق، عندما يكون عرض الصور يغلق
أزرار لليمين واليسار: للتغيير خلال تشغيل الموسيقى لتعديل مستوى الصوت، عندما يكون عرض الفيديو لمراجعة الترتيب

نظرة جانبية

- 1- للفتح والغلق: زر فتح/ غلق
- 2- مراقبة حالة البطارية

أحمر: البطارية تشحن

أخضر: البطارية شحنت تماما

ومض أحمر وأخضر: قدرة البطارية منخفضة – او توقفت عن الشحن بسبب الحماية من درجة الحرارة العالية.

- 3- اشارة استقبال الريموت كنترول
- 4- مخرج الصوت- ولتوصيل السماعات أو توصيل سماعات خارجية.
- 5- **HDMI/YPbPr/VGA**: وهو توصيلة لجهاز إعادة تشغيل بمخرج **HDMI/YPbPr/VGA**
- 6- مدخل لكرات ذاكرة نوع (SD/SDHC/SDXC/MMC)
- 7- USB صغير: توصيلة للكمبيوتر (لتبادل البيانات)
- 8- مدخل لسلك الكهرباء: مدخل لامدادات الكهرباء.
- 9- مخرج الصوت/ صورة A/V: توصيلة لجهاز تشغيل به مخرج صوت وصورة (CVBS)
- 10- توصيلة USB: هو توصيلة لوسيط تخزين USB

أسفل الجهاز

- 1- مخرج ثلاثي
- 2- موصل لجهاز PICO
- 3- مقبس لتوصيل جهاز PICO

التحكم عن بعد (الريموت كنترول)

- زر تشغيل الجهاز ووضعه في وضع الاستعداد
- التكبير والاستمرار: باستخدام أزرار لليمن واليسار ولأعلى ولأسفل
- زر رجوع: الرجوع خطوة إلى الخلف في القائمة ، لأحد الأدلة للخلف/ الغاء الوظيفة

1- أزرار الاتجاهات

زر OK لتأكيد الاختيار

أزرار لليمن واليسار ولأعلى ولأسفل: أزرار الاستعراض والتغيير واستعراض القوائم وتغيير الإعدادات.
أزرار لأعلى ولأسفل: لتعديل الإعدادات/ خلال تشغيل الموسيقى لاختيار السابق والتالي.
أزرار لليمين واليسار: خلال تشغيل الموسيقى لتعديل مستوى الصوت/ وخلال تشغيل الفيديو لمراجعة الترتيب.

2- أزرار لتشغيل

للخلف: خلال تشغيل الفيديو

زر البدء: لوقف ولبدء التشغيل

للأمام: خلال تشغيل الفيديو للترتيب

3- أزرار السطوع

ناقص – زيادة: لزيادة وتخفيض السطوع

4- أزرار الصوت

ناقص : لتخفيض الصوت

كتم: لكتم الصوت

زيادة: لزيادة الصوت

نظرة عامة على القائمة

الوظائف

- 1- بعد فتح الجهاز فإن القائمة الرئيسية تظهر
- 2- اختار القائمة المرغوبة باستخدام أزرار التحريك لأعلى ولأسفل ولليمين واليسار
- 3- يمكنك التأكيد عبر زر OK
- 4- عبر الضغط على زر الرجوع العديد من المرات سوف تعود للقائمة الرئيسية

الفيديو: لاختيار الملفات الخاصة بتشغيل الفيديو

المصدر: للتحويل إلى مدخل فيديو خارجي HDMI – COMPONENT - VGA-AV

الصور: اختيار الملفات لعرض الشرائح

لرؤية المجلدات: لاختيار الملفات التي تريد تشغيلها – لنسخ أو الغاء الملفات (قم بتنشيط الملفات واختيارها عبر استخدام الزر لليمين وأكد ذلك باستخدام OK

الموسيقى: اختيار ملفات الموسيقى لتشغيلها.

الاعدادات: لضبط الاعدادات لتشغيل الخاصة بالتشغيل أو الخاصة بالجهاز.

الرموز المستخدمة في القائمة الرئيسية:

يظهر مكان التخزين المختار باللون الأبيض

- 1- وسيط تخزين USB
- 2- كارت الذاكرة
- 3- الذاكرة الداخلية
- 4- تغيير مستوى البطارية الداخلية ، والايقونة (الرمز) ستكون حمراء، عندما تكون البطارية بحاجة للشحن، لو تم توصيل الكهرباء لن يظهر أي رمز

3- التشغيل الأولي

إعداد الجهاز

يمكنك وضع الجهاز بشكل مستو على طاولة أمام سطح العرض، ليس من الضرورة إمالاته باتجاه سطح العرض ، يمكن للجهاز تعويض أثر التشوه الناتج عن الامالة (الأثر الناتج عن أثر تشوه الدبابيس)
الاكسسوارات – السلك الثلاثي متاح لو أردت ترقية الجهاز إلى (PICO Tripod / 253521272)

توصيل سلك الكهرباء / شحن البطارية

انتبه

جهد التيار الرئيسي في موقع التركيب

افحص هل الجهد الرئيسي بسلك امداد الطاقة يتفق مع الجهد الرئيسي المتاح في موقع التشغيل.

- 1- قم بتوصيل سلك التوصيل الصغير بالكهرباء بالمقابس على الجانب الخلفي للجهاز.
- 2- قم بتوصيل الكهرباء في التيار الكهربائي
- 3- خلال عملية الشحن، فإن الضوء الإرشادي على جانب الجهاز سيومض بالون الحمر، بينما إذا أمتلنت البطارية سيتحول للون الأخضر.
- 4- اشحن البطارية قبل استخدام الجهاز لأول مرة لمدة 3 ساعات على الأقل، فهذا سوف يطيل عمر البطارية.

التركيب الأولي

- 1) افتح الجهاز باستخدام زر فتح و غلق ON/OFF على جانب الجهاز
- 2) ادر الجهاز باتجاه سطح عرض ملائم أو الحائط. لاحظ أن المسافة إلى سطح العرض يجب أن تكون 0.5م كحد أدنى و 5 م كحد أقصى. تأكد من أن وضع العارض آمن.
- 3) استخدم بكرة تركيز الصورة الموجودة بالأعلى لضبط وضوح وتركيز الصورة.
- 4) اختار لغة القائمة المفضلة باستخدام أزرار لأعلى ولأسفل
- 5) أكد اختيارك بالضغط على زر OK

لاحظ:

القائمة الرئيسية تظهر بدلا من اختيار اللغة

لو تم بالفعل تركيب الجهاز، من أجل تغيير لغة القائمة. قم بالتالي:

- 1- استخدم أزرار الاستعراض والتغيير لاختيار الإعدادات
- 2- أكد اختيارك بالضغط على زر OK
- 3- قم عبر الأزرار لأعلى ولأسفل اختيار اللغة
- 4- أكد اختيارك بالضغط على زر OK
- 5- اختر اللغة المختارة عبر الأزرار لأعلى ولأسفل
- 6- أكد اختيارك بالضغط على زر OK
- 7- اخرج عبر الضغط على زر رجوع

ص10

تركيب أو تغيير بطاريات الريموت كنترول

خطر

خطر الانفجار مع استخدام نوع غير صحيح من البطاريات

فقط استخدم البطاريات من نوع cr2025

فهناك خطر الانفجار لو تم استخدام نوع غير صحيح من البطاريات

- 1- لادخال البطارية: حرر القفل (1) واجعل مكان البطارية ينزلق للخارج شكل (2)
- 2- أدخل البطارية الجديدة في مكان البطارية وراعي اتجاه القطب الموجب والسالب كما هو موضح على ظهر الريموت كنترول، تأكد من أن البطاريات (+ و -) مصفوفة بالوضع الصحيح.
- 3- اضغط على مكان وضع البطارية ثانياً للخلف باتجاه الريموت كنترول حتى يحكم اغلاقها

ملحوظة:

عادة سوف تستمر البطارية مدة طويلة تزيد عن العام، ولكن إذا توقف الريموت كنترول عن العمل، فضلا استبدل البطاريات. لو لم يستخدم الجهاز لمدة طويلة استخرج البطاريات، فهذا سوف يمنع التسرب والتلف الممكن للريموت كنترول البطاريات المستخدمة يجب التخلص منها طبقا للوائح التدوير المتبعة في بلدكم.

ص11

استخدام الريموت كنترول

اشر بالريموت كنترول باتجاه حساس الريموت على ظهر الجهاز، يمكن استخدام الريموتبزاوية 60 وعلى بعد حتى 5 متر من الجهاز، عند استخدام الريموت لا تجعل هناك أي عوائق بين الريموت كنترول وحساس الريموت

نتبه

الاستخدام غير الصحيح للبطاريات يمكن أن يؤدي لسخونتها جدا، وربما الانفجار، أو تعرضك لمخاطر الحريق والاصابة تسرب البطارية يمكنه تلف الريموت كنترول لا تعرض الريموت كنترول مطلقا لأشعة الشمس المباشرة تجنب التشوة أو التعرية أو شحن البطارية

تجنب التعرض للنار المفتوحة أو الماء
استبدل البطارية الفارغة مباشرة
ازل البطارية من الريموت لو لن يستخدم لمدة طويلة

5- التوصيل بجهاز تشغيل وعرض

استخدم فقط الكابلات المتاحة كاكسسوارات للتوصيل بالعارض
الكابلات الموردة

توصيلة USB صغيرة إلى كابل USB كبير

HDMI على HDMI صغير (ppx3414) مرفق

الكابلات الموجودة كاكسسوارات

كابل فيديو (PPA 1210 / 253447083)

كابل صوت وصورة (PPA 1250 / 253447070)

كابل للأبي فون (PPA 1280 / 253447091)

MHL إلى كابل HDMI صغير (PPA 1240 / 253520048)

محطة بيكو (PPA 7300 / 253529749)

التوصيل بالأجهزة عبر مخرج HDMI

استخدم كابل HDMI إلى HDMI صغير لتوصيل العارض بالكمبيوتر أو اللاب توب

1- حول إلى HDMI من Menu>Source

2- قم بتوصيل كابل HDMI بمدخل HDMI الصغير بالعارض

3- قم بتوصيل الكابل إلى مدخل HDMI فيجهاز التشغيل والعارض

التوصيل بالكمبيوتر (VGA)

ملحوظة: العديد من اللاتوب لا ينشط مخرج الفيديو الخارجي تلقائياً، عندما تقوم بتوصيل جهاز عرض آخر مثل العارض.
راجع دليل اللاب توب لمعرفة كيف يمكنك تفعيل مخرج الفيديو الخارجي.

استخدم كابل الصوت والصورة (متاح في الاكسسوارات) لتوصيل العارض بالكمبيوتر واللاتوب أو بعض أنواع أجهزة العرض PDA حيث يدعم العارض قدرات الوضوح التالية (VGA/SVG/A/XGA) لأفضل نتائج، حدد دقة الكمبيوتر إلى

(SVGA (800 x 600

1- قم بتوصيل كابل الصوت والصورة في مخرج HDMI الصغير بالعارض

2- قم بتوصيل سلك الصورة لمخرج الصورة بالكمبيوتر وسلك الصوت بمدخل الصوت بالكمبيوتر.

3- عدل دقة الكمبيوتر للاعدادات الصحيحة وحول اشارات الصورة للشاشة الخارجية ،

يدعم الارض الدقة التالية

معدل تحديث الصورة	الدقة	
60 Hz	640 x 480	VGA
60 Hz	800 x 600	SVGA
60 Hz	124x 760	XGA

ملحوظة:

دقة الشاشة:

يمكنك الحصول على أفضل نتائج مع دقة 600 × 800 (60 هيرتز)

4- اختار Menu>Source ثم قم بالتحويل إلى VGA

التوصيل باستخدام كابل الصوت والصورة: (CVBS)

استخدام كابل الصوت/الصورة (A/V) لتوصيل كاميرات الفيديو الرقمية ، ومشغل دي في دي ، الكاميرات الرقمية، والتوصيلات الخاصة بتلك الأجهزة صفراء اللون (للفيديو)، وحمراء (للصوت) على اليمين ، والصوت الأبيض (على اليسار)

- 1- قم بتوصيل كابل الصوت والصورة A/V في مدخل A/V الخاص بالعارض
- 2- وصل توصيلات الصوت والصورة الخاصة بجهاز الفيديو بكابل الصوت والصورة باستخدام كابل مركب الفيديو التقليدي RCA
- 3- اختار القائمة – المصدر ، وحول إلى AV

توصيل أجهزة الوسائط المتعددة المحمولة

بعض أجهزة الفيديو (مثل مشغل الوسائط المتعددة الجيبي،...) يتطلب كابل توصيل خاص ، هناك إما المورد مع الجهاز أو يمكنك اقتناء واحد من المنتج لجهاز الوسائط المتعددة. فضلا لاحظ أن استخدام الكابلات الأصلية فقط من منتج الجهاز يجعل الجهاز يعمل جيدا)

ملحوظة

التحويل إلى مخرجات إشارات جهاز الوسائط المتعددة

أنظر تعليمات دليل جهاز الوسائط المتعددة لمعرفة كيف تحول الإشارات المخرجة إلى هذه التوصيلة

التوصيل باستخدام كابل الفيديو (YPbPr/ YUV) فضلا استخدم هذا النوع من التوصيل للحصول على أفضل جودة صورة ممكنة. هذا الكابل متاح كاكسسوارات. وسلك الجهاز الأصلي له اللون الأخضر (Y) والأزرق (U/Pb) والأحمر (V/Pr) لإشارة الفيديو والأحمر (الصوت على اليمين) والأبيض (الصوت على اليسار) لإشارات الصوت

- 1- قم بتوصيل كابل الصورة (الفيديو) الموجود بالاكسسوارات في مخرج HDMI الصغير بالعارض
- 2- قم بتوصيل سلك الفيديو الخاص بالعارض حسب الألوان المناسبة باستخدام كابل الفيديو التقليدي (RCA)

لاحظ:

YCbCr

لاحظ أن مخرج YCbCr عليه رمز YCbCr في بعض الأجهزة

ملحوظة: موصلات ذات 2 مخرج صوت أحمر اللون (RCA)

عند التوصيل، لاحظ أن هناك 2 سلكيم للصوت باللون الأحمر (RCA) في الكابل، أحدهما لإشارات الصوت اليمين والآخر لعنصر V/Pr في إشارات الفيديو. لو أن هذين الموصلين تم ادخالهم بشكل غير صحيح ، فإن صورة العارض خضراء وإشارات الصوت للسماعة اليمين لن تعمل.

- 3- اختار Menu>Source وقم بالتحويل إلى component

ص 14

التوصيل بأجهزة وسائط متعددة محمولة

بعض أجهزة الفيديو (مثل مشغل الوسائط المتعددة الجيبي،...) يتطلب كابل توصيل خاص ، هناك إما المورد مع الجهاز أو يمكنك اقتناء واحد من المنتج لجهاز الوسائط المتعددة. فضلا لاحظ أن استخدام الكابلات الأصلية فقط من منتج الجهاز يجعل الجهاز يعمل جيدا)

ملحوظة

التحويل إلى مخرجات إشارات جهاز الوسائط المتعددة

أنظر تعليمات دليل جهاز الوسائط المتعددة لمعرفة كيف تحول الإشارات المخرجة إلى هذه التوصيلة

توصيل السماعات

(PPX)

- 1- قبل توصيل سماعات الرأس، خفض الصوت الخاص بالجهاز.
- 2- وصل سماعات الرأس لمدخل سماعات الرأس على العارض، سيتم غلق سماعات الجهاز تلقائياً عند توصيل سماعات الرأس.
- 3- بعد توصيل سماعات الرأس، قم برفع الصوت إلى المستوى الملائم

خطر

خطر تلف القدرة على السمع

لا تستخدم الجهاز لمدة طويلة بصوت مرتفع – خاصة عند استخدام سماعات الأذن فهذا قد يضر بقدرتك على السماع. قبل توصيل سماعات الرأس، أخفض مستوى الصوت من الجهاز، وبعد توصيلها قم برفع الصوت للمستوى المريح لك.

5- كارت الذاكرة / وسيط تخزين USB

ادخال كارت الذاكرة

- 1- أدخل بطاقة ذاكرة مع جعل نقاط التوصيل لأعلى إلى مدخل بطاقة الذاكرة micro SD/SDHC. إن جهازك يمكنه دعم كروت الذاكرة التالية: SDXC/MMC/ SD/SDHC
- 2- أدخل بطاقة الذاكرة في المدخل حتى تستقر في موضعها وتسمع صوتها

خطر

عند ادخال كارت الذاكرة

لا تشدها للخارج بينما يقوم الجهاز بتشغيلها، حيث أن ذلك قد يتسبب تلف أو فقدان البيانات. من أجل التأكد من أن الجهاز لا يشغل كارت الذاكرة، اضغط على زر رجوع في القائمة الرئيسية حتى يظهر رمز اختيار الذاكرة الداخلية

- 3- اضغط بشكل خفيف على كرت الذاكرة لازالتها
- 4- سيتم خروج كرت الذاكرة للخارج

توصيل وسيط تخزين USB

- 1- قم بتوصيل وسيط تخزين USB إلى مدخل كابل USB على جانب الجهاز

6- تشغيل ملفات الوسائط:

ملحوظة:

مفاتيح الابحار والتغيير

كل المفاتيح الموضحة هر أزرار على الريموت كنترول

تشغيل الفيديو

تشغيل الفيديو من (USB / SD Card، من كارت الذاكرة أو اليو اس بي أو الذاكرة الداخلية)

- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح/ غلق على الجانب
- 2- بعد فتح الشاشة الأولية ستظهر القائمة الرئيسية.
- 3- استخدم ازرار التغيير لاختيار الفيديو
- 4- أكد اختيارك عبر الضغط على زر OK
- 5- مع كارت الذاكرة المدخل أو وسيط التخزين USB : اختار الذاكرة الداخلية ، أو وسيط التخزين USB، أو كرت الذاكرة باستخدام مفاتيح لأعلى ولأسفل
- 6- أكد اختيارك عبر الضغط على زر OK
- 7- استخدام مفاتيح لأعلى ولأسفل لاختيار ملف الفيديو الذي ترغب في تشغيله.

ملحوظة:

عرض ملفات الفيديو

فقط تلك الفيديو المتوافقة مع العارض الجيبي سيتم عرضها.

- 8- أكد اختيارك عبر الضغط على زر OK لبدء التشغيل.
- 9- اضغط على زر رجوع لانهاء تشغيل الفيديو والعودة إلى النظرة العامة
- 10- عند الضغط على زر رجوع مرة أخرى، سوف تعود إلى القائمة الرئيسية.

ملحوظة:

التغيير خلال التشغيل

مراجعة/تذكير: أضغط على زر اليمين واليسار مدة طويلة على الجهاز أو الريموت كنترول ثم اضغط OK للإيقاف أو الاستمرار في إعادة التشغيل.
خلال التشغيل يمكنك تعديل مستوى الصوت باستخدام - أو + على الريموت كنترول ، اضغط على رمز كاتك للصوت أو - بشكل متكرر لخلق مستوى الصوت نهائيا

صيغ الملفات:

هناك العديد من صيغ ملفات الفيديو التي يمكن تشغيلها عبر العارض مثل *.mov, *.avt, *.m4v ، العديد من تلك وظائف / تشغيل تلك الصيغ كحاوية تحتوي على العديد من ملفات الفيديو والصوت المختلفة المشفرة. MPEG-4 , H.264, MP3 and AAC كلها نماذج لملفات الصوت/الفيديو المشفرة. من أجل تشغيل هذه الملفات، لابد للعارض قراءتهم وفك شفرة اشارات الصوت/الفيديو الخاصة بهم. فضلا لاحظ بعض الملفات لا يمكن تشغيلها نتيجة لاختلاف مشفر اشارات الصوت والصورة.

صيغ الملفات المدعومة

صيغ الفيديو	الحاوية
MJPEG, MPEG-4, H.264	*.avi, , *.mkv
MPEG-4, H.264	*.mov*.mp4
MPEG-2, H.264	*.ts
H.264	*.m2ts
H.263	*.3gp
Real video	*.rm, *.rmvb
MPEG-1, MPEG-2	*.vob - *.dat
MPEG-1, MPEG-2	*.mpg, *.mpeg

ص17

تشغيل الفيديو / منفذ (Mini-HDMI) (PPX 2340)

- 1- وصل مخرج الصوت/ الصورة للجهاز الخارجي لمنفذ **Mini-HDMI** الخاصة بالعارض الجيبي ، استخدم الكابلات المناسبة ومحول الكابلات الملائمة لهذا الغرض (أنظر أيضا فصل التوصيل باستخدام كابلات التوصيل الصوت/الصورة ، بالصفحة 12).
- 2- لمعرفة كيفية توقيف مخرجات الفيديو للأجهزة الخارجية، فضلا أنظر دليل التعليمات المرتبطة، غالبا هذا الخيار عليه كلمة **TV Out** أو **TV Output** في الدليل المرتبط.
- 3- ابدأ تشغيل الفيديو على الجهاز الخارجي.
- 4- عدل مستوى الصوت باستخدام - / +

تغيير الاعدادات خلال التشغيل:

- 1- أضغط زر لأعلى ولأسفل
- 2- استخدم أزرار لأعلى ولأسفل للاختيار من الاعدادات التالية:
السطوع: لضبط السطوع
التباين: لضبط التباين
التشبع: لضبط تشبع الألوان
الاعدادات الذكية: اختيار الاعدادات المعدة سلفاً للسطوع/ والتباين/ وتشبع الألوان
الصوت: لضبط مستوى الصوت
- 3- لتغيير الاعدادات عبر أزرار اليمين واليسار يحفظ الجهاز الاعدادات المعدلة تلقائيا

تغيير الاعدادات الأخرى:

- 1- أضغط على زر OK
- 2- استخدم أزرار لأعلى ولأسفل للاختيار من بين الاعدادات التالية:

- اعدادات الصورة: لضبط السطوع ، والتباين وتشبع الألوان
اعدادات الصوت: تعديل مستوى الصوت و التضخيم الثلاثي والتميرير (الباس)
حفظ الطاقة: هذه الوظيفة تقلل مخرجات الاضاءة من أجل زيادة وقت التشغيل للبطارية
- 3- أكد اختيارك عبر الضغط على زر OK
 - 4- عدل الاعدادات باستخدام زر OK و لأعلى ولأسفل
 - 5- أكد اختيارك عبر الضغط على زر OK

إعادة تشغيل الصور:

- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح / غلق على الجانب
- 2- بعد ظهور الشاشة الأولية تظهر القائمة الرئيسية
- 3- استخدم أزرار التغيير لاختيار (الصور)
- 4- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 5- مع كرت الذاكرة المُدخل أو جهاز تخزين USB ، اختار الذاكرة الداخلية ، أو وسيط تخزين USB أو كرت الذاكرة باستخدام الأزرار لأعلى ولأسفل
- 6- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 7- الصور المصغرة تعرض على الشاشة كنظرة شاملة

ملحوظة: عرض المصغرات أو قائمة بالملفات:

في الاعدادات، تصبح قادر على اختيار إما رؤية شاملة والتي سوف تعرض كمصغرات أو عرض الملفات كقائمة.

ملحوظة: العديد من الصور في كرت الذاكرة أو وسيط USB

- لو كان هناك العديد من الصور في كرت الذاكرة أو وسيط التخزين USB يمكن أن تأخذ دقيقة تقبل عرضها في شكل الصورة الشاملة.
- 8- اختار زر اليمين واليسار ولأعلى ولأسفل لاختيار الصورة التي تريد بدء العرض بها.
 - 9- أكد اختيارك باستخدام زر OK ولبدء عرض الشرائح

ملحوظة: التكبير والتصغير

- يمكنك تكبير الصورة خلال عرض الشرائح باستخدام زر (التكبير) ، واستخدام أزرار اليمين واليسار ولأعلى ولأسفل للتحرك خلال الصورة المكبرة
- 10- اختر زر التوقف المؤقت لتوقيف عرض الشرائح
 - 11- عند ضغطك زر رجوع لانتهاء العرض والعودة إلى الرؤية العامة
 - 12- عند ضغطك زر رجوع مرة أخرى ستعود للقائمة الرئيسية

تشغيل الموسيقى

ملحوظة: اغلق مشغل الصور

- يمكنك اغلاق عارض الصور بينما تقوم بتشغيل الموسيقى، من أجل حفظ الطاقة (أنظر أيضاً فصل اعدادات الموسيقى، صفحة 21)، بمجرد الضغط على زر رجوع يعاد ظهور الصورة وتبدأ المروحة بالعمل مرة أخرى.
- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح/ غلق على الجانب
 - 2- بعد فتح الشاشة الأولية ستظهر القائمة الرئيسية
 - 3- استخدام أزرار التغيير لاختيار الموسيقى (Music)
 - 4- أكد اختيارك باستخدام زر OK
 - 5- مع كرت الذاكرة المدخل أو جهاز تخزين USB : اختار الذاكرة الداخلية أو وسيط التخزين USB أو كرت الذاكرة باستخدام أزرار لأعلى ولأسفل.
 - 6- أكد اختيارك باستخدام زر OK
 - 7- استخدم أزرار لأعلى ولأسفل لاختيار الملف الذي ترغب بتشغيله
 - 8- اضغط زر OK لبدء التشغيل..
 - 9- ضغط زر التوقف المؤقت لوقف أو الاستمرار في التشغيل

ملحوظة: الاستعراض عند غلق عرض الصور

اضغط زر لأعلى ولأسفل للخروج إلى الأغنية السابقة أو التالية
ضغظ زر (توقف مؤقت) لوقف أو الاستمرار في التشغيل
اضغظ زر رجوع للعودة إلى الاختيار

10- يمكنك تعديل مستوى الصوت خلال التشغيل باستخدام زر + / - على الريموت كنترول. كما يمكنك الضغظ على زر (كاتم الصوت) أو زر - بشكل متكرر لغلق الصوت (كاتم للصوت) تماماً.

إدارة الملفات

نسخ الملفات

- يمكنك نسخ الملفات للأمام وللخلف من وإلى الذاكرة الداخلية لوسيط تخزين USB أو كرت الذاكرة
- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح/غلق على الجانب
 - 2- بعد فتح الشاشة الأولية ستظهر القائمة الرئيسية
 - 3- استخدام أزرار التغيير لاختيار عرض المجلد (Folder View)
 - 4- أكد اختيارك باستخدام زر OK
 - 5- مع كرت الذاكرة المُدخل أو جهاز تخزين USB : اختار الذاكرة الداخلية أو وسيط التخزين USB أو كرت الذاكرة باستخدام أزرار لأعلى ولأسفل.
 - 6- أكد اختيارك باستخدام زر OK
 - 7- استخدم زر لأعلى ولأسفل لاختيار الملفات التي تريد نسخها

ملاحظة: لا يوجد ملفات (0 ملف)

فقط تلك الملفات المتوافقة مع العارض هي التي سيتم عرضها فقط.

8- حدد الملفات باستخدام زر لليمين ، اضغظ على الزر مرة أخرى للرجوع عن الاختيار

ملاحظة: تحديد كل المجلد

- يمكنك أيضاً تحديد كل المجلد لنسخ كل الملفات من المجلد، لاحظ أن عملية النسخ للمجلدات الكبيرة يمكن أن يأخذ بعض الوقت.
- 9- استخدم زر لأعلى ولأسفل لاختيار ملفات أخرى
 - 10- اضغظ على زر OK
 - 11- اختار مع زر لأعلى ولأسفل أمر النسخ Copy
 - 12- قم بالتأكد عبر زر OK
 - 13- استخدم زر لأعلى ولأسفل لاختيار الذاكرة التي سينسخ إليها ، سواء كارت اس دي SD Card أو الذاكرة الداخلية أو وسيط التخزين USB
 - 14- قم بالتأكد عبر زر OK

ملاحظة: الملفات موجودة بالفعل

لو كانت الملفات التي تنسخها موجودة بالفعل في المجلد المختار، فلا بد أن تختار هل تريد تحديثها بالجديدة أم لا باستخدام زر لأعلى ولأسفل ثم OK. إذا اخترت عدم تحديثها بالجديدة سيتم عمل نسخ فقط، ويمكن تمييز النسخ بإضافة أعداد إلى اسم الملفات.

15- سيتم نسخ الملفات

ملاحظة: خطأ Error

لو حدث خطأ خلال عملية النسخ، تأكد من أن هناك مساحة كافية متاحة في وسيط التخزين

ملاحظة: إزالة وسيط التخزين:

فقط قم بإزالة وسيط التخزين بعد اكتمال عملية التخزين فقط.

حذف الملفات

يمكنك حذف الملفات من الذاكرة الداخلية، أو من USB أو كرت الذاكرة

- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح/غلق على الجانب
- 2- بعد فتح الشاشة الأولية ستظهر القائمة الرئيسية
- 3- استخدام أزرار التغيير لاختيار عرض المجلد Folder View
- 4- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 5- مع كرت الذاكرة المدخل أو جهاز تخزين USB : اختار الذاكرة الداخلية أو وسيط التخزين USB أو كرت الذاكرة باستخدام أزرار لأعلى ولأسفل.
- 6- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 7- استخدم زر لأعلى ولأسفل لاختيار الملفات التي تريد حذفها

ملاحظة: لم أجد ملفات (0 ملف)

فقط تلك الملفات المتوافقة مع العارض هي التي سيتم عرضها فقط.

- 8- حدد الملفات باستخدام زر لليمين ، اضغط على الزر مرة أخرى للرجوع عن الاختيار
- 9- استخدم زر لأعلى ولأسفل لاختيار ملفات أخرى
- 10- اضغط على زر OK
- 11- اختار مع زر لأعلى ولأسفل أمر الحذف Delete
- 12- قم بالتأكد عبر زر OK
- 13- استخدم زر لأعلى ولأسفل لو أردت حذف الملفات أو الغاء عملية الحذف
- 14- قم بالتأكد عبر زر OK

ملاحظة: حذف الصور من كرت الذاكرة

عند حذف الصور عبر الكمبيوتر، لاحظ أن الصور قد لا تعرض بشكل جيد عندما يتم ادخال كرت الذاكرة بالكاميرا الرقمية مرة أخرى ، فالكاميرات الرقمية تحتفظ أحيانا بمعلومات إضافية في ملف محدد، شاملا العرض أو معلومات التوجيه لهذا السبب فقط احذف الصور باستخدام الكاميرا الرقمية.

ص20

تشغيل ملفات ميكرو سوفت أوفيس و أدوب (بي دي اف)

- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح/غلق على الجانب
- 2- بعد فتح الشاشة الأولية ستظهر القائمة الرئيسية
- 3- استخدام أزرار التغيير لاختيار عرض المجلد Folder View
- 4- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 5- مع كرت الذاكرة المدخل أو جهاز تخزين USB : اختار الذاكرة الداخلية أو وسيط التخزين USB أو كرت الذاكرة باستخدام أزرار لأعلى ولأسفل.
- 6- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 7- استخدم زر لأعلى ولأسفل لاختيار ملفات الأوفيس أو (بي دي اف PDF) التي تريد عرضها
- 8- اضغط على زر OK لبدء عرضها
- 9- اختار مع زر رجوع لانتهاء العرض والعودة للرؤية الشاملة.
- 10- اختار مع زر رجوع مرة للعودة للقائمة الرئيسية

ملحوظة:

التكبير/التصغير

يمكنك تكبير الصورة المعروضة خلال العرض باستخدام زر تكبير (العدسة). كما يمكنك اختيار زر لأعلى ولأسفل ولليمين واليسار للتحريك حول الصورة المكبرة

التوصيل بالكمبيوتر (USB)

يمكنك استخدام كابل USB لتوصيل جهاز العارض الجيبي بالكمبيوتر، وبهذه الطريقة، تكون قادر على نسخ الملفات للأمام أو للخلف (من وإلى) الذاكرة الداخلية أو كارت الذاكرة المدخل وبين الكمبيوتر ، يمكنك أيضاً إلغاء الملفات. كما يمكنك تشغيل الملفات المحفوظة على العارض الجيبي على جهاز الكمبيوتر مباشرة.

- 1- قم بتوصيل سلك USB الصغير الخاص بالعارض الجيبي بمدخل USB بجهاز الكمبيوتر
- 2- افتح الجهاز باستخدام زر فتح / غلق الذي على الجانب
- 3- يظهر تأكيد عندما يتصل الجهاز بشكل جيد

ملاحظة:

التوصيل الجيد: لا يمكنك استخدام العارض الجيبي عندما يكون متصل بالكمبيوتر عبر USB

- 4- لو تم ادخال كارت الذاكرة سوف تظهر كمحرك قرصي آخر
- 5- يمكنك تحريك ، ونسخ أو حذف البيانات من الكمبيوتر أو كرت الذاكرة (لو أدخلت) وكذلك من الذاكرة الداخلية للجهاز.

7- الإعدادات

- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح/غلق على الجانب
 - 2- بعد فتح الشاشة الأولية ستظهر القائمة الرئيسية
 - 3- استخدام أزرار التغيير لاختيار الإعدادات Settings
 - 4- أكد اختيارك باستخدام زر OK
 - 5- استخدم زر لأعلى ولأسفل للاختيار من بين الإعدادات التالية:
 - 6- أكد اختيارك باستخدام زر OK
 - 7- عدل الإعدادات باستخدام زر لأعلى لأسفل ثم OK
 - 8- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- زر رجوع يأخذك خطوة للخلف في القائمة

إعدادات الصورة:

ورق الحائط: يمكنك من اختيار صورة بالخلفية
مناسبة الصورة للشاشة: يحول الفيديو والصور الأصلية إلى أقصى تكبير ممكن بدقة 16:9

نظام العرض:

أمامي: هو العرض العادي، ويقع الجهاز أمام سطح العرض/ شاشة العرض
خلفي: العرض الخلفي، ويقع الجهاز خلف سطح العرض، والصورة معكوسة أفقية
السفقي: يعلق الجهاز في السقف في وضع من أعلى لأسفل، وتدور الصورة 180 درجة
السفقي الخلفي: يعلق الجهاز في السقف في وضع من أعلى لأسفل خلف سطح العرض، وتدور الصورة 180 درجة وتصبح الصورة معكوسة أفقية

تصحيح ألوان الحائط: تعديل الألوان للصورة المعروضة بالعارض لتناسب ألوان أسطح العرض
الإعدادات الذكية: اختار الإعدادات المسبقة للسطوع / والتباين / وتشبع الألوان. لو عدلت تلك الإعدادات، سيتم التحول إلى الإعدادات اليدوية.

السطوع: لتعديل السطوع

التباين: لتعديل التباين

التشبع: لتعديل تشبع الألوان

إعدادات الصوت:

شدة الصوت: لتعديل مستوى الصوت
جهير Bass: يجعل التشغيل بتردد منخفض
مجسم مرتفع: يجعل التشغيل بتردد عالي
صوت المفاتيح: يمكنك فتح أو غلق صوت المفاتيح

إعدادات الفيديو:

عرض: لعرض كل الفيديوهات في قائمة أو متسقة مع هيكل المجلد على المحرك.
تكرار: اختار نوع تكرار لملفات الفيديو: عدم تفعيل التكرار والغاؤه عبر اختيار غلق (OFF)، تكرار كل الفيديوهات في الدليل باختيار (Directory) ، لتكرار فقط ملف الفيديو الحالي (Movie) ، ولتكرار كل الفيديوهات اختار (ALL)
استئناف التشغيل: لو تم تفعيل هذه الوظيفة، سوف يتم استمرار اعادة التشغيل على النظام الذي توقف عليه من قبل، لو تم الغاء تنشيطه، فإن التشغيل سوف يبدأ دائماً دائماً من بداية الفيديو.

أعدادات الموسيقى:

عرض: لعرض كل الأغاني في قائمة أو وفقاً لهيكل المجلد على المحرك.
شاشة: تنشيط أو عدم تنشيط العرض خلال التشغيل
التكرار: اختار نوع تكرار لملفات الموسيقى: عدم تفعيل التكرار والغاؤه عبر اختيار (OFF)، تكرار كل الأغاني في الدليل (الدليل Directory) ، تكرار فقط ملف الفيديو الحالي (Song) ، ولتكرار كل الأغاني اختار (ALL)
تتأهل- تنشيطها هذا الأمر للتشغيل العشوائي، وإلا سيتم التشغيل بالترتيب

إعدادات الصور:

عرض: لعرض الصور كمصغرات أو كقائمة خلال اختيار في القائمة الرئيسية
الوقت لكل شريحة: وقت عرض الصور خلال عرض الشرائح
تكرار- اختيار نوع تكرار عرض شرائح الصور ، وقف التكرار (OFF) وتكرار كل الصور في الدليل اختار (Directory) .
، لتكرار كل الصور المخزنة اختار (ALL)
انتقال الشريحة: حدد انتقال الصور
ترتيب شرائح الصور: شغل عرض الشرائح في ترتيب أو عشوائي

حفظ الطاقة

نظام السطوع - لتعديل مستوى السطوع من أجل حفظ استهلاك الطاقة وزيادة وقت البطارية
نظام الكمون (السكون): مع هذا الأمر، يغلق العارض تلقائياً بعد فترة محددة من الوقت أو في نهاية الفيلم.

اللغات

اختار اللغة المفضلة للقائمة

طريقة العرض التلقائي

يشغل تلقائياً فيديوهات الشرح عندما يتم فتح الجهاز

الصيانة

إستعادة ضبط الإعدادات- يستعيد الإعدادات المصنوع القياسية
تحديث البرامج الثابتة: لتحديث البرامج الثابتة

ملاحظة:

قم بتوصيل محول الكهرباء طول مدة تحديث البرامج الثابتة

معلومات: يعرض بها الجهاز المساحة الخالية من الذاكرة الداخلية والمعلومات التالية على الجهاز (السعة- المساحة الخالية / اصدار البرامج الثابتة / اسم الجهاز / الموديل / اصدار المعالج)

الصيانة

تعليمات العناية بالبطارية

- سعة البطارية تختلف مع الوقت، فيمكنك إطالة عمر البطارية لو راعيت النقاط التالية:
- بدون امداد الكهرباء ، يعمل الجهاز من خلال البطارية، عندما لا يعد بالبطارية قدرة كافية، يتحول الجهاز إلى نظام الاستعداد . ومن يجب عليك توصيل الجهاز بالكهرباء.
- عندما لا يكون بالبطارية قدرة كافية فإن رمز البطارية على جانب الشاشة تتحول للون الأحمر.
- عندما يعمل الجهاز لفترة طويلة من الوقت، يصبح السطح ساخن ويظهر رمز التحذير على العرض، ويتحول الجهاز تلقائياً إلى نظام الاستعداد عندما يصبح الجهاز ساخن جداً. بعد أن يبرد الجهاز يمكنك الاستمرار في العرض بالضغط على أي زر.
- استخدم الجهاز مرة على الأقل أسبوعياً
- اشحن البطارية بانتظام ، ولا تخزن الجهاز وهو خالي تماما من الشحن.
- إذا لم يستخدم الجهاز لعدة أسابيع فأفرغ البطارية قليلاً باستخدام الجهاز قبل تخزينه
- لو أن الجهاز يعمل فقط باستخدام توصيلة USB أو بالكهرباء سوف تتعرض البطارية للتلف.
- احتفظ بالبطارية والجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة.

خطر

لا تستبدل البطارية بنفسك

لا تحاول استبدال البطارية بنفسك. فالتعامل غير الصحيح مع البطارية أو استخدامها بالاسلوب الخاطئ يمكن أن يسبب تلف الجهاز أو حدوث إصابات.

التفريغ التام للبطارية

- عندما تفرغ البطارية تماماً أو عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة ، اتبع الخطوات التالية:
- 1- قم بتوصيل سلك الكهرباء (انظر ايضا الفصل الخاص بامدادات الطاقة – شحن البطارية ، صفحة 9) يعمل الجهاز بالشكل التالي:

فتح الجهاز	غلق الجهاز	
يفتح الجهاز ويغلق مرة أخرى	شحن ببطئ	بالتوصيل بالكمبيوتر
يستمر الجهاز بالتشغيل. شحن ببطئ	شحن سريع	بالتوصيل بالمحول الكهربائي

2- يمكن أن يفتح الجهاز ويصبح جاهز للاستخدام بعد 5 دقائق تقريبا من الشحن.

وقت شحن البطارية والجهاز مغلق

الشحن التام	امكانية فتح الجهاز	
10 ساعات	5 دقائق	الشحن البطئ
3 ساعات	5 دقائق	الشحن السريع

التنظيف

خطر

أغلق الجهاز

افتح الجهاز أو أغلقه باستخدام مفتاح الطاقة قبل اخراج السلك من القابس

خطر

تعليمات التنظيف

استخدم قطعة قماش لينة وخالية من الألياف ، ولا تستخدم السوائل مطلقا أو المنظفات القابلة للاشتعال (البخاخات، المواد الخادشة ، مواد التلميع ، والكحولات وغيره). لا تسمح بأي رطوبة أو سائل بالوصول للجهاز من الداخل، لا ترش الجهاز بأي من المنظفات السائلة امسح السطح برفق ، وكن حريصا على عدم خدش السطح.

تنظيف العدسات

استخدم فرشاة أو ورق تنظيف العدسات لتنظيف عدسات العارض

خطر

لا تستخدم أي سائل تنظيف

لا تستخدم أي مادة تنظيف سائلة لتنظيف العدسات. لتجنب أي تلف الطبقة الحامية للعدسات

ارتفاع حرارة الجهاز جدا

يظهر رمز الحرارة العالية لو أصبح الجهاز ساخن جدا

- في أعلى مستوى للسطوع يظهر الرمز في شريط الحالة ويتحول الجهاز تلقائيا على أدنى مستوى من السطوع.
- في المستوى الأدنى من السطوع يظهر الرمز لثلاث ثوان في منتصف الشاشة ، ثم يعلق الجهاز تلقائيا.

اصلاح المشاكل الدائرة الكهربائية

لو حدث مشكلة ولم يمكن تصحيحها وفق التعليمات الموجودة في هذا الدليل (أنظر أيضاً إلى المساعدة الموجودة أدناه) ، اتبع الخطوات الموجودة هنا

1 - اغلق الجهاز باستخدام زر فتح / غلق على الجانب

2- انتظر على الاقل 10 ثوان

3- أعد فتح الجهاز باستخدام زر فتح / غلق الموجود على الجانب

4- لو تكررت المشكلة ، فضلاً اتصل بخدمة العملاء أو بائع التجزئة الخاص بك.

5-

المشكلة	الحلول
العارض الجيبي لا يمكن فتحه	<ul style="list-style-type: none"> • وصل الجهاز بالطاقة الكهربائية لإعادة شحن البطارية الداخلية .
لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> • أعد ضبط مستوى الصوت باستخدام زر + / - على الريموت كنترول
لا يوجد صوت من الجهاز الخارجي الموصول	<ul style="list-style-type: none"> • افحص الكابلات المتصلة بالجهاز الخارجي • أعد ضبط مستوى الصوت في الجهاز الخارجي • استخدم فقط الكابلات الأصلية من منتج الجهاز
جودة الصوت سيئة مع توصيلات الكمبيوتر	<ul style="list-style-type: none"> • افحص ما إذا كانت كابلات الصوت متصلة بمخرج سماعات الرأس بالكمبيوتر أو مخرج الخط الخارجي • مستوى الصوت بالكمبيوتر يجب ألا يكون مرتفعاً جداً
تظهر فقط الشاشة الأولية وليس صورة من الجهاز الخارجي	<ul style="list-style-type: none"> • افحص الكابلات هل متصلة بالمخرج الصحيح • فضلاً افحص الجهاز الخارجي وتأكد من أنه مفتوح • افحص ما إذا كان مخرج الفيديو للجهاز الخارجي مفتوح.
فقط الشاشة الأولية تظهر وليس الصورة من الكمبيوتر المتصل	<ul style="list-style-type: none"> • افحص مخرج الصورة VGA في الكمبيوتر مفتوح • افحص دقة الصورة في الكمبيوتر وتأكد من أنها 600 × 800
تحول الجهاز إلى نظام الاستعداد	<ul style="list-style-type: none"> • عندما يعمل الجهاز لفترة طويلة من الوقت ، يصبح السطح ساخن، ويظهر رمز تحذيري على العرض ، ويتحول الجهاز تلقائياً إلى نظام الاستعداد عندما يصبح ساخن جداً . • بعدما يبرد الجهاز يمكنك استكمال العرض بالضغط على أي زر • عندما لا تكون بالبطارية قدرة كافية يتحول الجهاز إلى الوضع الاستعداد. صل الجهاز بالكهرباء
تحول الجهاز من مستوى السطوع الأعلى إلى مستوى السطوع الأدنى ، عندما يتصل الجهاز ب USB لتشغيل الفيديو	<ul style="list-style-type: none"> • عندما يكون درجة حرارة البيئة عالية جداً، يتحول الجهاز تلقائياً من المستوى الأعلى من السطوع إلى المستوى الأدنى من السطوع من أجل حماية الشاشة عالية الطاقة. • استخدم الجهاز في بيئة بدرجة حرارة منخفضة
لا يمكن توصيل الجهاز بجهاز اندرويد (على سبيل المثال الهاتف الجوال/ الهواتف الذكية ذات نظام تشغيل اندرويد) عندما يتم توصيلها عبر توصيلة USB	<ul style="list-style-type: none"> • إلغاء تنشيط وظيفة(تصحيح أخطاء USB) في قائمة الإعدادات بجهاز أندرويد قبل التوصيل بالعارض الجيبي عبر USB ، وجهازك الاندرويد يجب أن يتعرف عليه كوسيط تخزين USB

البيانات الفنية

الأبعاد (طول × ارتفاع × عرض)	105 × 31 × 105 مم
الوزن	0.27 كجم
حرارة المحيط الموصى بها	35-5 درجة مئوية
الرطوبة النسبية	20-80% (غير مكثفة)
صيغة الملفات	*.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.vob, *.m2ts, *.3gp *.divx, *.dat, *.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts, *.rm, *.rmvb
صيغ الصور	JPEG, BMP
صيغ الموسيقى	MP3, WAV, WMA, OGG, AAC
الفيديو القياسي (CVBS)	PAL, SECAM, NTSC, HD
الفيديو القياسي (YpbPr)	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
توصيل الفيديو	Mini-HDMI & A/V-insocket
توصيل سماعة الرأس	Stereo - jack plug: 3,5mm
مخرج الصوت	1W
الذاكرة الداخلية	4GB
كرت الذاكرة المتوافقة	SD/SDHC/SDXC/MMC
تقنية/ الروية	
تقنية العرض	WVGA 0,3" DLP
مصدر الاضاءة	RGB LED
الدقة	800x600Pixel(4:3) 854x480Pixel(16:9)
الدقة المدعمة	VGA/SVGA/WVGA XGA/WXGA
السطوع (نظام السطوع)	up to 140 lumen (PPX3414) up to 110 lumen (PPX3411)
معدل التباين	1:1000
حجم الصورة بالعرض	بوصة 120-12
مسافة الشاشة	0.5 م حتى 5 م
معدل المسح الأفقي	69-31 كيلو هيرتز
معدل المسح الرأسي	85 - 56 هيرتز
التوصيل بالكهرباء	
رقم الموديل	MPA-630
المصنع	Wanlida Group Co., Ltd.
البطارية القابلة للشحن	
نوع البطارية	LiPol - الليثيوم-
القدرة	1800mAh 7.4V
وقت الشحن	ساعة 3
وقت التشغيل	ساعة 1
وقت التشغيل (بنظام الصدى)	ساعة 2
المصنع	Great Power
الاكسسوارات	
الاكسسوارات التالية متاحة بجهازك	
كابيل YUV /YPbPr	PPA 1210 / 253447083
كابيل VGA-Audio	PPA 1250 / 253447070
كابيل iPod / iPhone /iPad	PPA 1280 / 253447091
كابيل MHL to mini-HDMI	PPA 1240 / 253520048
مركز بيكو	PPA 7300 / 253529749

كل البيانات المقدمة لأغراض الرجوع إليها ، وتحفظ ساجيمكوم للتوثيق (ساس) بالحق في عمل أي تغيير بدون أي اشعار مسبق

CE

علامة CE تشهد أن المنتج يلبي المتطلبات الأساسية لتوجيهات البرلمان والمجلس الأوروبي رقم 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE و 2009/125/CE الخاصة بأجهزة الاتصالات الطرفية والخاصة بالسلامة والصحة المستخدمين وبخصوص التداخلات الكهرومغناطيسية
إعلان الامتثال يمكن استشارته عبر الموقع www.picopix Philips.com :

حفظ وحماية البيئة كجزء من خطة التنمية المستدامة هي محل اهتمام ساس، وترغب ساس في تشغيل نظم تراعي البيئة ، كما ترغب ساس في تشغيل نظم تراعي البيئة وبالتالي يعود عليها بالنفع ، وقد قررت التكامل الأداء البيئي في دورة الحياة وإعادة التدوير لهذا المنتج من المنتج للتشغيل والاستخدام والحد من التأثيرات البيئية.

التغليف: وجود شعار (النقطة الخضراء) : تعني أنه تم الاهتمام بالحصول على اعتماد المنظمات القومية لتحسين استعادة التغليف والبنية التحتية للتدوير، فضلا احترام قواعد التصنيف المفروضة محليا لهذا النوع من النفايات.

البطاريات: لو احتوى منتجك على بطاريات ، فيجب التخلص منها في نقطة التجميع المناسبة.

المنتج: علامة أكس على صندوق القمامة الموجودة على المنتج تعني أن المنتج ينتمي لعائلة المعدات الكهربائية والإلكترونية، وفي هذا الخصوص فإن اللوائح الأوروبية تطلب منك التخلص منها بشكل انتقائي في نقاط البيع في حالة الشراء لمنتج مشابه في نقاط التجميع المتاحة لك محليا (مركز التخلص من النفايات ، التجميع الانتقائي... وغيرها) في هذه الطريقة يمكنك المشاركة في إعادة استخدام وترقية نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لما لها من تأثير على البيئة وصحة الإنسان الورق وكرتون التغليف المستخدم يمكن التخلص منها كورق يعاد تدويره ، إذا كان لديك تغليف بلاستيكي وتغليف الفلين المعاد تدويرها أو تخلص منها في النفايات غير المعاد تدويرها ، اعتمادا على متطلبات بلدكم.

العلامات التجارية:

المراجع المذكورة في هذا الدليل تعد علامات تجارية للشركات المذكورة. والافتقار إلى رمز العلامات التجارية و R, TM لا يبرر افتراض أن تلك المصطلحات هي علامات تجارية مجانية. أسماء المنتج الأخرى المستخدمة هنا لاغراض التوضيح فقط وقد تكون علامات تجارية لملاكها، ساس تتنازل عن أي وكل الحقوق في تلك العلامات لا ساس ولا شركاتها التابعة يجب أن يكون مسئول أمام مشتري هذا المنتج أو تجاه أي طرف ثالث عن تلف أو فقدان أو أي تكاليف أو نفقات تحدث بواسطة المشتري أو طرف ثالث نتيجة تعرضه لحادث أو اساءة الاستخدام أو الاساءة لهذا المنتج أو التعديلات غير المصرح بها أو الاصلاح أو التغييرات على هذا المنتج أو الفشل في الامتثال بصرامة لتعليمات التشغيل والصيانة. ولن تكون ساس مسؤولة عن أي تلف أو مشاكل تنجم من استخدام أي خيارات أو أي مواد استهلاكية بخلاف تلك المخصصة كمنتجات أصلية من ساس/ فيليبس أو المنتجات المعتمدة لدى ساس/ فيليبس لن تكون ساس مسؤولة عن أي تلف ينتج عن التداخل الكهرومغناطيسية التي تحدث من استخدام أي كابلات دخلية مختلفة عن تلك المخصصة لمنتجات ساس/ فيليبس كل الحقوق محفوظة . لا يوجد أي جزء من هذه المطبوعة يمكن إعادة طبعه أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل أو بأي وسيلة سواء الكهرونية أو ميكانيكية أو تصوير أو تسجيل أو خلاف ذلك بدون تصريح كتابي مسبق من ساس، المعلومات المحتوية هنا مخصصة فقط للاستخدام مع هذه المنتج ، وساس غير مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات لتطبيقها على أجهزة أخرى.

هذا الدليل هو وثيقة ولا تمثل عقد الأخطاء المطبعية والتغييرات محفوظة حقوق الطبع لعام 2014 لساس

فيليبس وشعار فيليبس مسجلة كعلامات تجارية لشركة كونكلجكي فيليبس للالكترونيات ، وتستخدم من قبل ساس وفق الرخصة
من شركة فيليبس
علامة مسجلة لشركة ساجيم كوم دكومنتس (ساس)
كل الحقوق محفوظة

ساجيم كوم دكومنتس (ساس)
وحدة أعمال المستندات

المقر الرئيسي: 250 طريق الامبراطور
92500 رويل - ميمزون كودكس - فرنسا
هاتف: + 33 (01) 1 57 61 10 00
فاكس : + 33 (01) 1 57 61 10 01

www.sagemcom.com
شركة مساهمة بسيطة- رأسمالها 8.479.978 يورو - 509.448.841 نانتيير

بريطانيا

253604485-A