









**Inleiding**

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Algemene beschrijving (fig. 1)**

- A** Haarknipkam
- B** Keuzeknop voor haarlengtestand
- C** Knipelement
- D** Aan/uitknop
- E** Aansluiting voor apparaatstekker
- F** Apparaatstekker
- G** Adapter
- H** Schoonmaakborsteltje

**Belangrijk**

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

**Gevaar**

- Voorkom dat de adapter nat wordt.

**Waarschuwing**

- Controleer of het voltage aangegeven op de adapter en het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

**Let op**

- Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof en spoel het ook niet af onder de kraan.
- Gebruik het apparaat niet in bad of onder de douche.
- Gebruik en bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de bijgeleverde adapter.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het knipelement of de haarknipkam beschadigd of kapot is, omdat dit tot verwondingen kan leiden.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het knippen van hoofdhaar bij mensen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

**Algemeen**

- De adapter zet 220-240 volt om in een veilige laagspanning van minder dan 24 volt.
- Dit apparaat is niet oplaadbaar en werkt alleen op netspanning.

**Naleving van richtlijnen**

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

**Het apparaat gebruiken**

- 1** Steek het apparaatstekker in het apparaat (fig. 2).
- 2** Steek de adapter in het stopcontact.

**Knippen met de haarknipkam**

*Opmerking: Zorg ervoor dat uw haar schoon en droog is. Gebruik het apparaat niet op pasgewassen haar.*

- 1** Kam uw haar met een stylingkam in de groeirichting. (fig. 3)

- 2** Schuif de haarknipkam in de geleidegroeven op het apparaat ('klik') (fig. 4).

Zorg ervoor dat de armen van de kam aan beide zijden goed in de geleidegroeven zijn geschoven.

- 3** Druk op de keuzeknop voor de haarlengtestand (1) en beweeg de haarknipkam naar boven of beneden (2) om een stand te kiezen (fig. 5).

- De bijbehorende haarlengte is zichtbaar aan de zijkant van de kam.

**Lengtestanden**

Met de haarknipkam op het apparaat kan het haar op 10 verschillende lengten worden geknipt:

Haarlengte in mm	Haarlengte in inch
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Schuif de aan/uitknop omhoog om het apparaat in te schakelen (fig. 6).

- 5** Plaats de haarknipkam op de hoofdhuid en beweeg het apparaat langzaam door het haar.

**Tips**

- Begin met knippen op de hoogste haarlengtestand van de haarknipkam en verlaag de haarlengtestand geleidelijk.
- Noteer de haarlengtestanden die u hebt gebruikt voor een bepaald kapsel als geheugensteuntje voor toekomstige knipsessies.
- U knipt het meest doeltreffend wanneer u het apparaat tegen de haargroei-richting in beweegt.
- Omdat haar in verschillende richtingen groeit, moet u het apparaat ook in verschillende richtingen bewegen (omhoog, omlaag of zijdelings) (fig. 7).
- Maak overlappende bewegingen om ervoor te zorgen dat het apparaat al het haar raakt dat moet worden geknipt.
- Zorg ervoor dat de vlakke zijde van de haarknipkam goed in contact is met de hoofdhuid voor een gelijkmatig knipresultaat.
- Om een goed resultaat te bereiken bij gekruld haar; weinig haar of lang haar; kunt u een stylingkam gebruiken om het haar naar het apparaat te geleiden.
- Verwijder regelmatig het afgeknipte haar dat zich in de haarknipkam ophoopt. Als er zich veel haar heeft verzameld in de kam, verwijder deze dan van het apparaat en blaas en/of schud het haar eruit.

**Knippen zonder de haarknipkam**

U kunt het apparaat zonder haarknipkam gebruiken om het haar zeer kort te knippen (0,8 mm) of om de neklijn en de haarlijn rond de oren bij te werken.

- 1** Om de haarknipkam te verwijderen, drukt u op de keuzeknop voor de haarlengtestand (1), schuift u de kam omhoog en trekt u deze van het apparaat (2). (fig. 8)

- 2** Kam eerst de haarpunten over het oor heen wanneer u de haarlijn rond de oren wilt gaan bijwerken.

- 3** Schuif de aan/uitknop omhoog om het apparaat in te schakelen (fig. 6).

- 4** Houd het apparaat een beetje schuin zodat één hoek van het knipelement de haarpunten raakt. (fig. 9)

- 5** Knip alleen de haarpunten. De haarlijn moet dicht langs het oor lopen.

- 6** Om de neklijn en de bakkebaarden bij te werken moet u het apparaat omdraaien en neerwaartse bewegingen maken (fig. 10).

- 7** Maak langzame en soepele bewegingen en volg de natuurlijke haarlijn.

**Schoonmaken**

Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals alcohol, benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Maak het apparaat en de adapter alleen schoon met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje.

Gebruik geen scherpe voorwerpen om het apparaat schoon te maken.

Maak het apparaat na ieder gebruik schoon.

- 1** Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en niet op netspanning aangesloten is.
- 2** Om de kam te verwijderen, drukt u op de keuzeknop voor de haarlengtestand (1), schuift u de kam omhoog en trekt u deze van het apparaat (2). (fig. 8)
- 3** Duw met uw duim het middelste gedeelte van het knipelement omhoog totdat het openklapt (fig. 11).
- 4** Maak het knipelement schoon met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje (fig. 12).
- 5** Maak de binnenkant van het apparaat schoon met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje (fig. 13).

*Opmerking: Het apparaat hoeft niet te worden gesmeerd.*

**Vervangen**

Het knipelement, de adapter en de haarknipkam kunnen worden vervangen.

**Het knipelement vervangen**

Vervang het knipelement als dit beschadigd of versleten is. Vervang het knipelement alleen door een origineel Philips-knipelement.

- 1** Duw met uw duim het middelste gedeelte van het knipelement omhoog totdat het openklapt en trek het knipelement dan van het apparaat af (fig. 14).
- 2** Plaats het nokje van het nieuwe knipelement in de sleuf en duw het knipelement op het apparaat ('klik') (fig. 15).

**Milieu**

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 16).

**Garantie en service**

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website ([www.philips.nl](http://www.philips.nl)) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.