

Informações de softwares/drivers

O software Device Manager o ajuda a obter as atualizações de firmware mais recentes para o seu aparelho. Ele vem incorporado à **Versão 1.13**, a atualização mais recente do firmware.

Vantagens dessa atualização

1. Fix FM questão detectar.

Você pode verificar a versão do firmware no seu aparelho das seguintes maneiras.

1. Pressione a tecla **MENU** uma ou mais vezes para acessar o menu raiz do aparelho.
2. Selecione Settings -->Information (Configurações --> Informações). Você verá as informações da versão do firmware.

Ou

1. Inicie no seu PC o software Device Manager fornecido com o aparelho.
2. Conecte o aparelho ao PC. Você verá a versão do firmware atual no aparelho e a versão no site de suporte na página do software Device Manager.

IMPORTANTE: certifique-se de que o PC esteja conectado à Internet caso use esse método para verificar a versão do firmware no aparelho.

Como atualizo o firmware do meu aparelho?

Não é necessário baixar o firmware no PC. O software Device Manager acessará automaticamente o site de suporte e baixará o firmware para a atualização do aparelho.


1. Certifique-se de que o PC esteja conectado à Internet para atualizar o firmware.
2. No PC, execute o software Device Manager em **Iniciar ->Programas -> Philips Digital Audio Player -> (número do modelo) Device Manager -> Philips Device Manager.**

Caso você ainda não tenha instalado esse software no PC, basta clicar no botão Download na seção Software/drivers para baixar o software mais recente para a instalação.

3. Conecte o aparelho ao PC.
4. Clique no botão **Update** (Atualizar) na interface do software Device Manager. O processo de atualização continuará a fazer o download do firmware.

Notas: se não funcionar, clique com o botão direito do mouse no ícone do software Device Manager na barra de tarefas e selecione Check for Updates (Verificar atualizações). O software **fará uma pesquisa automática para baixar o firmware e concluir a atualização.**

5. Quando o processo de atualização for concluído, clique em FINISH (CONCLUIR) para fechar o aplicativo.
6. Você já pode desconectar o aparelho do computador.

Se houver um ícone de dispositivo USB  na barra de tarefas do PC, basta clicar nesse ícone para remover com segurança o dispositivo de armazenamento em massa USB e desconectar o aparelho do PC.

Histórico de atualizações

Versão 1.10 do firmware:

1. **Corrige o problema no acesso à tela de reprodução quando o nome de arquivo é longo demais.**
2. **Corrige a mensagem de aviso se o espaço livre for muito pouco para criar o banco de dados.**
3. **Corrige pequenos problemas.**

Versão 1.09 do firmware:

1. **Corrige as faixas de áudio com ID3 tags específicas que fazem com que ocorram falha na criação do banco de dados e reinicialização. Pequenas falhas corrigidas.**

Versão 1.08 do firmware:

1. **Resolver o problema de instalação.**
2. **Resolvidos alguns problemas de visualização incorrecto quando rápido opções de comutação.**
3. **Resolvidos alguns erros menores.**

Versão 1.07 do firmware:

1. **Falha no display em russo corrigida.**
2. **Pequenas falhas corrigidas.**

