

## Informatie over software/stuurprogramma

Met deze Device Manager-software kunt u de nieuwste firmware-updates voor uw speler ophalen. Deze Device Manager-software is voorzien van de nieuwste **firmwareversie 1.13**.

### Voordelen van deze upgrade

1. Fix FM opsporen kwestie.

### Hoe kan ik de huidige firmwareversie op mijn speler controleren?

U kunt de firmwareversie op uw speler op een van de volgende manieren controleren.

1. Druk een of meerdere keren op de knop **MENU** om het hoofdmenu van uw speler te openen.
2. Selecteer **Settings** (Instellingen) -->**Information** (Informatie). De informatie over de firmwareversie wordt weergegeven.

### Of

1. Start de meegeleverde Device Manager-software op de PC.
2. Sluit de speler aan op de PC. Zowel de huidige firmwareversie op uw speler als die op de ondersteuningswebsite wordt op de Device Manager-software weergegeven.

**BELANGRIJK: uw pc dient verbinding te hebben met internet wanneer u de firmwareversie op uw speler op deze manier controleert.**

### Hoe kan ik de firmware op mijn speler bijwerken?

**U hoeft de firmware niet naar uw PC te downloaden.** De Device Manager-software gaat automatisch naar de ondersteuningssite om de firmware te downloaden zodat u uw speler kunt bijwerken.

1. Controleer of uw PC verbinding heeft met internet voordat u de firmware-upgrade uitvoert.
2. Open de Device Manager-software op uw PC bij **Start ->Programma's -> Philips digitale audiospeler -> (Modelnummer) Device Manager -> Philips Device Manager.**


Als u deze software nog niet op uw PC hebt geïnstalleerd, klikt u op de knop Download (Downloaden) in het gedeelte Software/drivers om de nieuwste versie voor uw installatie te downloaden.

3. Sluit de speler aan op de PC.
4. Klik op de knop **Update** in de interface van de Device Manager-software. Het upgradeproces gaat door met het downloaden van de firmware.

Opmerkingen: als dit niet werkt, klik dan met de rechtermuisknop op het pictogram van de Device Manager-software in de taakbalk om Check for Updates, (Controleren op updates) te selecteren. De software **zoekt nu automatisch naar de te downloaden firmware om de update te voltooien.**

5. Wanneer het upgradeproces is voltooid, klikt u op **FINISH** (Voltooien) om de toepassing af te sluiten.

6 U kunt nu de speler loskoppelen van uw computer.

Als er zich een USB-pictogram  op de taakbalk van uw PC bevindt, kunt u hierop klikken om het USB-apparaat voor massaopslag veilig te verwijderen en de speler van uw PC te verwijderen.

## Updatageschiedenis

### Firmwareversie 1.10:

1. Het probleem met het weergeven van te lange bestandsnamen op het speelscherm is opgelost.
2. Het waarschuwingsbericht bij te weinig beschikbare ruimte om de database tot stand te brengen is herzien.
3. Een aantal kleine problemen is opgelost.

### Firmwareversie 1.09:

1. Probleem opgelost met audiotracks met bepaalde ID3-tags die veroorzaakten dat de opbouw van de database mislukte en het apparaat opnieuw opstartte. Aantal kleinere problemen opgelost.

### Firmwareversie 1.08:

1. Los de installatie probleem.
2. Opgelost sommige onjuiste weergave problemen wanneer snel schakelen opties.
3. Opgelost enkele kleine fouten.

### Firmwareversie 1.07:

1. Probleem waarbij Russische tekst op scherm wordt weergegeven is opgelost.
2. Aantal kleinere problemen opgelost.

### Firmwareversie 1.06:

Betere verwerking van MTP DB-fouten bij aansluiting op een Apple-computer

**Firmwareversie 1.02:** Los het probleem op waardoor de naam van de artiest en het album niet correct worden weergegeven als er meer dan 1000 nummers op de speler zijn opgeslagen.