

## Информация о программном обеспечении/драйверах

С помощью программы Device Manager можно получать последние обновления встроенной микропрограммы плеера. В программу Device Manager входит последняя версия встроенной микропрограммы — **1.13**.

### Преимущества, предоставляемые обновлением

1. Fix FM обнаружения проблемы.

### Как проверить текущую версию встроенной микропрограммы плеера?

Версию встроенной микропрограммы плеера можно проверить одним из описанных ниже способов.

1. Нажмите кнопку **MENU** один или несколько раз, чтобы войти в корневое меню плеера.
2. Выберите пункт **Settings (Настройки)** --> **Information (Информация)**. На экране появится информация о текущей версии встроенной микропрограммы.

### Или

1. Запустите программу Device manager (поставляется в комплекте с плеером) на ПК.
2. Подключите плеер к компьютеру. На экране появится текущая версия встроенной микропрограммы плеера, а также версия программы, доступная для загрузки на веб-сайте, на странице Device Manager.

**ВАЖНО. Если используется данный способ проверки версии встроенной микропрограммы, убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.**


### Как обновить встроенную микропрограмму на плеере?

**Нет необходимости загружать встроенную микропрограмму на ПК.** Программа Device Manager автоматически переходит на сайт поддержки и загружает нужную версию встроенной программы.

1. Перед проведением обновления встроенной программы убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.
2. На компьютере запустите программу Device Manager в меню Пуск -> Программы -> Philips Digital Audio Player -> (номер модели) Device Manager -> Philips Device Manager.  
Если программа не была установлена на компьютер, просто нажмите кнопку "Загрузка" в разделе "Программное обеспечение и драйверы", чтобы загрузить программу на компьютер.
3. Подключите плеер к компьютеру.
4. Нажмите кнопку Update (Обновить) в программе Device Manager. Процесс обновления продолжит загрузка встроенной программы.

Примечания. Если загрузка не начинается, щелкните правой кнопкой мыши значок программы Device Manager на панели задач, выберите пункт Check for Updates (Проверка обновлений), программа **автоматически проведет поиск новой версии встроенной микропрограммы и загрузит ее на компьютер**. 5. После завершения процесса обновления нажмите FINISH (Готово) и закройте приложение.

6. Теперь можно отключить плеер от компьютера.

Если не удастся найти значок USB  на панели задач, просто нажмите на значок, чтобы выполнить безопасное извлечение устройства и отключить плеер от компьютера.

## **История обновлений**

### **Версия 1.10:**

1. Устранена следующая проблема: невозможность открыть экран воспроизведения, если имя файла слишком длинное.
2. Отредактирован текст предупреждения о нехватке свободного места для построения базы данных.
3. Устранены некоторые мелкие проблемы.

### **Версия 1.09:**

1. Добавление специальных тегов ID3 к аудиодорожкам приведет к тому, что построение базы данных будет прерываться и запускаться снова. Устранены некоторые мелкие ошибки.

### **Версия 1.08:**

1. Решить установка проблема.
2. Решены некоторые вопросы, неправильное отображение когда быстрое переключение опций.
3. Решенные некоторые незначительные ошибки.

### **Версия 1.07:**

1. Устранение неполадки эквалайзера.
2. Повышение производительности устройства.