

## Software-/Treiber-Informationen

Der Geräte-Manager unterstützt Sie beim Herunterladen von neuen Firmware-Aktualisierungen für Ihren Player. Dieser Geräte-Manager ist in der aktuellen **Firmware-Version 1.13 integriert**.

### Vorteile der Aktualisierung

1. FM Nachweis wurden behoben.

### Wie überprüfe ich, welche Firmware-Version auf meinem Player installiert ist?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Firmware-Version des Players zu überprüfen.

1. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **MENU**, um das Hauptmenü Ihres Players aufzurufen.
2. Wählen Sie **Settings** (Einstellungen) -->**Information**. Die Informationen zur Firmware-Version werden angezeigt.

### Oder

1. Starten Sie den im Lieferumfang des Players enthaltenen Geräte-Manager auf dem PC.
2. Schließen den Player an den PC an. Sowohl die aktuell auf Ihrem Player installierte als auch die auf der Support-Website verfügbare Firmware-Version werden auf der Benutzeroberfläche des Geräte-Managers angezeigt.

**WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass der PC mit dem Internet verbunden ist, wenn Sie die Firmware-Version des Players auf diesem Weg überprüfen möchten.**

### Wie aktualisiere ich die Firmware meines Players?

**Sie müssen die Firmware nicht auf Ihren PC herunterladen.** Der Geräte-Manager stellt automatisch eine Verbindung zur Support-Website her und lädt die für die Aktualisierung Ihres Players erforderliche Firmware herunter.

1. Vergewissern Sie sich vor der Firmware-Aktualisierung, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.
2. Führen Sie auf Ihrem PC den Geräte-Manager auf: **Start ->Alle Programme -> Philips Digital Audio Player -> (Modellnummer) Geräte-Manager -> Philips Geräte-Manager.**

Wenn Sie diese Software noch nicht auf Ihrem PC installiert haben, klicken Sie einfach im Bereich für Software und Treiber auf die Schaltfläche "Download" (Herunterladen), um die aktuelle Version herunterzuladen.

3. Schließen Sie den Player an Ihren PC an.
4. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche des Geräte-Managers auf die Schaltfläche **Update** (Aktualisieren). Die Firmware wird daraufhin heruntergeladen.

Hinweis: Sollte dies nicht funktionieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Geräte-Manager-Symbol in der Taskleiste, und wählen Sie "Check for Updates" (Nach Aktualisierungen suchen). Die Software **sucht dann automatisch nach der Firmware und lädt sie herunter, um den Aktualisierungsvorgang abzuschließen.**

5. Nach Abschluss der Aktualisierung klicken Sie auf die Schaltfläche "**Finish**" (Beenden), um die Anwendung zu schließen.
6. Sie können jetzt die Verbindung Ihres Players zum PC trennen.

Wenn in der Taskleiste Ihres PCs ein USB-Symbol  angezeigt wird, klicken Sie einfach darauf, um das USB-Speichergerät sicher von Ihrem PC zu trennen.

### **Aktualisierungsverlauf**

#### **Firmware-Version 1.10:**

1. Behebt das Problem, dass der Wiedergabebildschirm nicht angezeigt werden kann, wenn der Dateiname zu lang ist.
2. Überarbeitete Warnmeldung bei zu geringem Speicherplatz zum Aufbau der Datenbank.
3. Einige kleinere Probleme wurden behoben.

#### **Firmware-Version 1.09:**

1. Wenn Audio-Titel mit bestimmten ID3-Tags versehen werden, schlägt der Aufbau der Datenbank fehl, und das System startet neu. Einige kleinere Fehler wurden behoben.

#### **Firmware-Version 1.08:**

1. Lösen Sie die Installations-Probleme.
2. Gelöste Fragen einigen Fällen nicht korrekt angezeigt, wenn schnelles Umschalten Optionen.
3. Gelöste einige kleinere Fehler.

#### **Firmware-Version 1.07:**

1. Fehler bei der Anzeige von russischen Zeichen wurde behoben.
2. Einige kleinere Fehler wurden behoben.

#### **Firmware-Version 1.06:**

1. Fix einige EQ Problem.
2. Erhöhen Sie das Gerät Leistung.

**Firmware-Version 1.02:** Fehlerbehebung für das Problem, dass Interpret und Album bei mehr als 1.000 gespeicherten Titeln im Player nicht korrekt angezeigt werden.