





# Stručný návod k rychlému použití



**PHILIPS**

# Začínáme

## Celkový pohled na hlavní nabídku

Menu	Režim	Funkce
	Hudba	přehrávání digitálních zvukových stop
	Nahrávání	vytváření nebo poslech nahrávek
	Prohlížení složek	zobrazení souborů ve složkách
	Nastavení	přizpůsobení nastavení digitálního audiopřehrávače

## Připojení a nabíjení


Přehrávač GoGear SA011 má vestavěnou baterii, kterou je možné nabíjet prostřednictvím portu USB počítače.

### Připojte přehrávač k vašemu počítači.

1 Sejměte krytku USB.

2 Připojte zástrčku USB k volnému portu rozhraní USB počítače.

>Přehrávač GoGear SA011 se nabíjí.



## Instalace softwaru

Digitální audiopřehrávač obsahuje tento software:

- **Philips Device Manager** (umožňuje získat aktualizace firmwaru digitálního audiopřehrávače)

Když digitální audiopřehrávač poprvé připojíte k počítači, zobrazí se překryvné okno:

1 Vyberte možnost **Install Philips Device Manager**.

2 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

Pokud se místní okno nezobrazí automaticky:

1 Vyberte možnost **Můj počítač** (Windows XP / Windows 2000) / **Počítač** (Windows Vista).


2 Pravým tlačítkem myši klikněte na položku **Philips GoGear SA011**.

3 Vyberte možnost **Install Philips Device Manager**.


4 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

# Zapněte a vypněte přehrávač GoGear SA011

Pro zapnutí stiskněte /▶||, dokud se na displeji nezobrazí logo Philips.

Pro vypnutí stiskněte a přidržte /▶||, dokud se na displeji nezobrazí „Bye“ (Nashledanou).


Tento přehrávač používá zámek tlačítek, aby se zabránilo nežádoucím krokům.

Chcete-li tlačítka zamknout během přehrávání, posuňte tlačítko do polohy .

> *Všechna tlačítka s výjimkou tlačítek pro ovládání hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobrazí ikona zámku.*

# Hudba

## Poslechn hudby

1 V hlavní nabídce vyberte možnost .

2 Procházejte podnabídkami a vyberte si svou hudbu.


3 Stisknutím tlačítka ▶|| spustíte přehrávání.

- Tlačítkem ▶|| můžete přepínat mezi nahráváním a pozastavením.


# Nahrávky


## Nahrávání zvuku a hlasu

Tímto postupem můžete nahrávat zvuky a hlas prostřednictvím vestavěného mikrofonu

V hlavní nabídce vyberte možnost  > **[Spustit nahrávání hlasu]**.

- Tlačítkem ▶|| můžete přepínat mezi nahráváním a pozastavením.

Stisknutím tlačítka  nahrávání ukončíte.

Stisknutím tlačítka ▶|| nahrávku uložte nebo ji stisknutím tlačítka  zrušte.

> *Nahrávky se ukládají do přehrávače. (Formát názvu souboru: VOICEXXX.MP3, kde XXX je automaticky generované číslo nahrávky.)*

Nahrávky naleznete pod položkami **[Knihovna nahrávek]** > **[Hlas]**.

## Potřebujete pomoc?

### Uživatelský manuál

Viz návod k použití přibalený k přehrávači.

### Online

Navštivte stránky [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Registrujte svůj výrobek

Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat, doporučujeme, abyste jej zaregistrovali na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) a získali tak přístup k informacím o nových dostupných aktualizacích poskytovaných zdarma.

## Recyklace výrobku a vestavěné baterie

Všechny naše výrobky jsou navrženy a vyrobeny z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Tento symbol se může používat ve spojení s chemickým symbolem, který znamená, že výrobek podléhá směrnici na ochranu životního prostředí pro tuto chemickou látku.

Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného komunálního odpadu. Informujte se nebo vyžádejte od prodejce informace o místních nařízeních pro ekologickou likvidaci odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výrobek obsahuje zabudovaný akumulátor podléhající směrnici EU 2006/66/ES, který nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Pro ochranu funkčnosti a bezpečnosti výrobku výrobek vždy odnese do oficiálního sběrného dvora nebo servisního centra, kde může vyškolený pracovník provést vyjmutí nebo výměnu akumulátoru dle následujícího vyobrazení:



Informujte se o místních pravidlech ve sběrném systému baterií, protože správná likvidace pomáhá předcházet nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví



Be responsible  
Respect copyrights



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.  
Obchodní známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Vytištěno v Číně  
wk9281