





# Schnellstartanleitung



**PHILIPS**

# Erste Schritte

## Übersicht über das Hauptmenü


Menü	Modus	Funktion
	Musik	Ihre digitalen Audiotitel wiedergeben
	Aufnahme	Aufnahmen erstellen oder anhören
	Ordneransicht	Dateien in Ordnern anzeigen
	Einstellungen	die Einstellungen des Digital Audio Player anpassen

## Anschließen und Aufladen

Der GoGear SA011 verfügt über einen integrierten Akku, der über den USB-Anschluss eines Computers aufgeladen werden kann.

**Schließen Sie hierfür zuerst Ihren Player an Ihren Computer an.**

- 1 Hierfür zunächst die USB-Kappe am Player abziehen.
- 2 Stecken Sie den USB-Stecker in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.  
>Der GoGear SA011 wird geladen.



## Installieren der Software

Der Digital Audio Player beinhaltet die folgende Software:

- **Philips Device Manager** (hilft Ihnen, Firmware-Updates für den Digital Audio Player zu beziehen)



Wenn Sie den Digital Audio Player zum ersten Mal an einen PC anschließen, wird ein Popupfenster angezeigt:



- 1 Wählen Sie die Option **Install Philips Device Manager**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Falls sich das Popupfenster nicht automatisch öffnet:


- 1 Wählen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP/Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Philips GoGear SA011**.
- 3 Wählen Sie die Option **Install Philips Device Manager**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

## Ein- und Ausschalten des GoGear SA011

Drücken Sie zum Einschalten des Players die Taste   bis das Philips-Logo auf dem Display angezeigt wird.

Zum Ausschalten einfach die Taste   gedrückt halten, bis 'Bye' auf dem Display eingeblendet wird.




Ihr Player verfügt über einen Schieberegler, mit dem Sie, wenn gewünscht, die Tasten des Geräts sperren können.

Um die Tasten während der Wiedergabe zu sperren, schieben Sie den Schieberegler auf die Position .

> *Alle Tasten mit Ausnahme der Lautstärketasten werden gesperrt, und auf dem Display wird ein Sperrsymbol angezeigt.*

## Musik






### Musikwiedergabe

- 1 Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option .
- 2 Navigieren Sie durch die Untermenüs, um Ihre Musik auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Wiedergabe auf .
  - Drücken Sie auf , um zwischen Pause und Wiedergabe umzuschalten.

## Aufnahmen

### Audio-/Sprachaufnahmen

So können Sie Audio-/Sprachinhalte mit dem integrierten Mikrofon aufnehmen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Optionen  > **[Sprachaufnahme starten]**.
  - Drücken Sie , um zwischen Pause und Aufnahme umzuschalten.
- 2 Zum Beenden drücken Sie auf .
- 3 Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme zu speichern, oder drücken Sie die Taste , um die Aufnahme abzubrechen.
  - > *Aufnahmen werden auf dem Player gespeichert. (Format des Dateinamens: VOICEXXX.MP3, wobei XXX die Aufnahme Nummer ist, die automatisch generiert wird.)*

Ihre Aufnahmen finden Sie unter **[Aufnahmebibliothek]** > **[Stimme]**.

## Benötigen Sie Hilfe?

### Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf diesem Player gespeichert ist.

### Online

Besuchen Sie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Recycling des Produkts und des integrierten Akkus

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Das durchgestrichene Symbol eines Abfallimers auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt der EU-Richtlinie 2002/96/EG unterliegt. Dieses Symbol wird möglicherweise zusammen mit einem chemischen Symbol verwendet. Dies bedeutet, dass das Produkt die Umweltrichtlinie für diese Chemikalie befolgt.

Entsorgen Sie Ihr Produkt niemals zusammen mit dem normalen Hausmüll. Informieren Sie sich, oder befragen Sie Ihren Händler zu den lokalen Recycling-Bestimmungen. Durch die richtige Entsorgung Ihrer Altgeräte tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.



Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Für den sicheren Betrieb und die Sicherheit Ihres Produkts, ist es erforderlich, dass Sie es zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Service-Center bringen, wo ein Fachmann die Batterie entfernen oder ersetzen kann (siehe Abbildung).



Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Be responsible  
Respect copyrights



Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.  
Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer jeweiligen Besitzer  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Gedruckt in China  
wk9295

## Produkt registrieren

Da Sie Ihr Produkt aktualisieren können, sollten Sie es unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren, so dass wir Sie stets über kostenlose Aktualisierungen auf dem Laufenden halten können.