





Guía de configuración rápida



PHILIPS

Introducción

Descripción general del menú principal

Menú	Modo	Para
	Música	reproducir las pistas de audio digital
	Grabación	crear o escuchar grabaciones
	Vista Carpetas	ver archivos de las carpetas
	Ajustes	personalizar los ajustes del reproductor de audio digital

Conexión y carga


El reproductor GoGear SA011 incorpora una batería que se puede cargar a través del puerto USB del ordenador.

Conecte el reproductor al ordenador.

1 Quite la tapa del conector USB.

2 Inserte el conector USB en un puerto USB disponible de su ordenador.

>El reproductor GoGear SA011 se carga.



Instalación del software

El reproductor de audio digital contiene el siguiente software:

- **Philips Device Manager** (le ayuda a obtener las actualizaciones de firmware para el reproductor de audio digital)

Si conecta el reproductor de audio digital al ordenador por primera vez, aparecerá una ventana emergente:

1 Seleccione **Install Philips Device Manager**.

2 Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si la ventana emergente no se muestra automáticamente:


1 Seleccione **Mi PC** (Windows XP / Windows 2000) / **Equipo** (Windows Vista).

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en **Philips GoGear SA011**.


3 Seleccione **Install Philips Device Manager**.

4 Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Encendido y apagado del reproductor GoGear SA011

Para encenderlo, pulse ▶|| hasta que aparezca en pantalla el logotipo de Philips. Para apagar, mantener pulsado ▶|| hasta que aparezca en pantalla 'Bye' (Adiós)

El reproductor cuenta con un interruptor de bloqueo para evitar operaciones accidentales.


Para bloquear los botones durante la reproducción, mueva el botón deslizante a la posición .

> Se bloquean todos los botones, excepto los de volumen, y la pantalla muestra un icono de bloqueo.

Grabaciones

Grabación de audio/voz


A continuación le mostramos el modo en que puede grabar audio/voz con el micrófono incorporado.

1 En el menú principal, seleccione  >

[Iniciar grabación de voz] .

- Pulse ▶|| para alternar entre pausa y grabación.

2 Pulse  para detener la grabación.


3 Pulse ▶|| para guardar la grabación o pulse  para cancelar.

> Las grabaciones se guardan en el reproductor. (Formato de nombre del archivo: VOICXXX.MP3, donde XXX es el número de grabación que se generará automáticamente).

Encontrará las grabaciones en **[Biblioteca de grabaciones]** > **[Voz]**

Música

Cómo escuchar música

1 En el menú principal, seleccione .

2 Desplácese por los submenús para seleccionar la música.

3 Pulse ▶|| para iniciar la reproducción.

- Pulse ▶|| para alternar entre pausa y grabación.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario almacenado en el reproductor.

Online

Visite www.philips.com/welcome

Registre su producto

Ya que puede actualizar su producto, le recomendamos que lo registre en www.philips.com/welcome para que podamos informarle de nuevas actualizaciones gratuitas tan pronto como estén disponibles.

Reciclaje del producto y de la batería integrada

Todos nuestros productos se han diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



El símbolo del contenedor de ruedas tachado en un producto significa que dicho producto está sujeto a la directiva europea 2002/96/EC. Este símbolo se puede usar también en combinación con el símbolo de una sustancia química, lo que significa que el producto cumple la directiva medioambiental para dicha sustancia química.

Nunca tire el producto con la basura normal del hogar. Infórmese o pregunte a su distribuidor sobre la normativa local para reciclar de forma ecológica. El desecho correcto del producto antiguo ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



El producto incluye una batería recargable contemplada por la directiva europea 2006/66/EC, que no se debe tirar con la basura normal del hogar.

Para salvaguardar el funcionamiento y la seguridad del producto, llévelo siempre a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio donde un profesional se encargue de quitar o sustituir la batería, tal y como se muestra a continuación:



Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas, ya que esto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Be responsible
Respect copyrights



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.

www.philips.com



Impreso en China
wk9295