





# Guide de mise en route



**PHILIPS**

# Guide de démarrage

## Présentation du menu principal


Menu	Mode	Pour
	Musique	lire vos pistes audio numériques
	Enregistrement	créer ou écouter des enregistrements
	Affichage dossiers	afficher des fichiers dans les dossiers
	Réglages	personnaliser les paramètres de votre lecteur audio numérique

## Connexion et charge

Votre GoGear SA011 est équipé d'une batterie intégrée rechargeable via le port USB d'un ordinateur.

### Connectez le lecteur à l'ordinateur.

- 1 Enlevez la capuchon de l'USB.
  - 2 Branchez la prise USB sur un port USB libre de votre ordinateur.
- >Le GoGear SA011 est en charge.



## Installation du logiciel

Le lecteur audio numérique contient le logiciel suivant :

- **Philips Device Manager** (vous permet d'obtenir des mises à jour du micrologiciel pour votre lecteur audio numérique)



Lorsque vous connectez votre lecteur audio numérique à un ordinateur pour la première fois, une fenêtre contextuelle s'affiche :

- 1 Sélectionnez **Install Philips Device Manager** (Installer Philips Device Manager).
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.


Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas automatiquement :

- 1 Sélectionnez **Poste de travail** (Windows XP / Windows 2000) / **Ordinateur** (Windows Vista).
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Philips GoGear SA011**.
- 3 Sélectionnez **Install Philips Device Manager** (Installer Philips Device Manager).
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

## Mise sous/ hors tension du GoGear SA011

Pour allumer, appuyez sur /▶|| jusqu'à l'apparition du logo Philips.  
Pour éteindre, appuyez longuement sur /▶|| jusqu'à l'affichage de 'Au revoir'.


Le lecteur est équipé d'un curseur de verrouillage qui empêche toute utilisation accidentelle.

Pour verrouiller les boutons en cours de lecture, positionnez le commutateur sur .

> Tous les boutons sont verrouillés, à l'exception des boutons de volume, et une icône de verrouillage s'affiche à l'écran.

## Musique




### Écoute de musique

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Parcourez les sous-menus pour sélectionner votre musique.
- 3 Appuyez sur ▶|| pour lancer la lecture.
  - Appuyez sur ▶|| pour alterner entre mise sur pause et lecture.

## Enregistrements

### Enregistrement de sons/voix

Voici comment enregistrer des sons/voix avec le microphone intégré.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > [Démarrer l'enregistrement vocal].
  - Appuyez sur ▶|| pour alterner entre mise sur pause et lecture.
- 2 Appuyez sur  pour arrêter.
- 3 Appuyez sur ▶|| pour sauvegarder l'enregistrement ou sur  pour annuler.
  - > Les enregistrements sont sauvegardés sur le lecteur (sous le nom de fichier VOICEXXX.MP3, les lettres XXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement).

Les enregistrements se trouvent sous [Bibliothèque d'enregistrements] > [Voix].

## Besoin d'aide ?

### Mode d'emploi

Consultez le manuel d'utilisation situé sur ce lecteur.

### En ligne

Rendez-vous sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous

devez enregistrer votre produit sur le site

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ; nous vous informerons des

mises à niveau gratuites dès qu'elles seront disponibles.

## Recyclage du produit et de la batterie intégrée

Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/EC. Ce symbole peut également être associé à un symbole chimique, ce qui signifie que le produit est conforme à la directive environnementale relative à ce produit chimique.

Ne mettez jamais votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour en savoir plus sur la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage non nuisible pour l'environnement. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.



Votre produit contient une batterie rechargeable intégrée relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers.

Pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de votre produit, confiez-le toujours à un centre de collecte agréé ou un centre de service pour qu'un professionnel retire ou remplace la batterie comme suit :



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des batteries car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

 **Be responsible**  
Respect copyrights



Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Les marques commerciales citées sont la propriété de Koninklijke Philips

Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tous droits réservés.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Imprimé en Chine

wk9295