





# Guida rapida



**PHILIPS**

# Guida introduttiva

## Panoramica sul menu principale


Menu	Modalità	Funzione
	Musica	Riproduzione di brani audio digitali
	Registrazione	Creazione o ascolto di registrazioni
	Vista cartelle	Visualizzazione di file all'interno delle cartelle
	Impostazioni	Personalizzazione delle impostazioni del lettore audio digitale

## Collegamento e carica

GoGear SA011 è dotato di una batteria integrata che può essere caricata attraverso la porta USB del computer.

### Collegare il lettore al computer.

- 1 Togliere la protezione USB.
- 2 Collegare la spina USB a una porta libera del computer.  
> GoGear SA011 avvia il processo di ricarica.



## Installazione del software

Il lettore audio digitale contiene il seguente software:

- **Philips Device Manager** (per gli aggiornamenti firmware del lettore audio digitale)



Quando si collega il lettore audio digitale al PC la prima volta, viene visualizzata una finestra pop-up:



- 1 Selezionare **Install Philips Device Manager**.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

Se la finestra pop-up non viene visualizzata automaticamente:


- 1 Selezionare **Risorse del computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse su **Philips GoGear SA011**.
- 3 Selezionare **Install Philips Device Manager**.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

## Accensione/ spegnimento di GoGear SA011

Per accendere, premere   fino a quando il display non mostra il logo Philips.

Per spegnere, tenere premuto   fino a quando lo schermo non mostra 'Bye' (Arrivederci).

Il lettore è dotato di un interruttore di bloccaggio per prevenire qualsiasi azione accidentale.

Per bloccare i pulsanti durante la riproduzione, spostare il cursore di blocco sulla posizione .



*> Tutti i pulsanti, ad eccezione di quelli del volume, sono bloccati e sul display viene visualizzata l'icona di un lucchetto.*

## Musica

### Ascolto di brani musicali

1 Dal menu principale, selezionare .


2 Eseguire la ricerca all'interno dei sottomenu per selezionare la propria musica preferita.


3 Premere  per avviare la riproduzione.  
• Premere  per passare dalla pausa alla riproduzione e viceversa.


## Registrazioni



### Registrazione audio/voce

Di seguito viene riportata la procedura di registrazione audio/voce tramite il microfono incorporato.

1 Dal menu principale, selezionare  > **[Start voice recording]**.

• Premere  per passare dalla pausa alla registrazione e viceversa.

2 Premere  per interrompere.

3 Premere  per salvare la registrazione o  per annullare l'operazione.

*> Le registrazioni vengono salvate sul lettore (formato nome file: VOICXXX.MP3, dove XXX è il numero della registrazione generato automaticamente).*

Le registrazioni si trovano in **[Libreria registrazioni]** > **[Voce]**.

## In caso di aiuto

### Manuale dell'utente

View the user manual saved on the reader.

### Online

Visit the Web site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Registra il prodotto

Since it is possible to update the product, it is advisable to register the product on [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) in order to be always informed in the case in which a free update is available.

## Riciclaggio del prodotto e della batteria integrata

All our products are designed and assembled with materials and components of high quality that can be recycled and reused.



The symbol that depicts a container for waste on wheels with an X above it, indicates that the product is in accordance with the European Directive 2002/96/EC. This symbol can also be used next to a chemical symbol that indicates that the product is in accordance with the environmental directive relative to that chemical substance.

Do not throw away the product with normal household waste. It is necessary to inform yourself or ask your retailer of confidence for information relative to the environmental norms in your area concerning the recycling of waste. The correct disposal of products that are not yet reusable prevents potential negative consequences for the environment and for the population.



The product contains an integrated rechargeable battery that falls under the European Directive 2006/66/EC and that cannot be disposed of with normal household waste.

To guarantee the operation and safety of the product, have the last one always replaced at a collection point or a service center where a technician will provide for the removal/replacement of the battery as shown:



For information on local regulations regarding the separate disposal of batteries that contribute to reducing the negative effects on the environment and health.



Be responsible  
Respect copyrights



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.  
I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Stampato in Cina  
wk9295