





Snelstartgids



PHILIPS

Aan de slag

Overzicht van het hoofdmenu


| Menu | Modus | Handeling |
|--|--------------|--|
|  | Muziek | Hiermee speelt u uw digitale muziektracks af |
|  | Opnamen | Hiermee maakt u opnamen of beluistert u deze |
|  | Mapweergave | Hiermee geeft u bestanden in mappen weer |
|  | Instellingen | Hiermee past u de instellingen van de digitale audiospeler aan |

Aansluiten en opladen

De GoGear SA011 heeft een ingebouwde accu die via de USB-poort van een computer kan worden opgeladen.

Sluit de speler op de computer aan.

- 1 Verwijder de USB-kap.
- 2 Steek de USB-plug in een vrije USB-poort van de computer.
>De GoGear SA011 wordt opgeladen.



Software installeren

De digitale audiospeler is voorzien van de volgende software:

- **Philips Device Manager** (helpt u bij het downloaden van firmware-updates voor de digitale audiospeler)





Wanneer u de digitale audiospeler voor het eerst op de PC aansluit, wordt er een pop-upvenster weergegeven:

- 1 Selecteer **Install Philips Device Manager** (Philips Device Manager installeren).
- 2 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.


Als het pop-upvenster niet automatisch wordt weergegeven:

- 1 Selecteer **Deze computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op **Philips GoGear SA011**.
- 3 Selecteer **Install Philips Device Manager** (Philips Device Manager installeren).
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

De GoGear SA011 in-en uitschakelen

Om in te schakelen, druk op   totdat de display het Philips-logo weergeeft. Om uit te schakelen hou   ingedrukt totdat 'Bye' (Tot ziens) op de display verschijnt.




De speler heeft een vergrendelschakelaar om niet bedoelde werking te voorkomen.

Beweeg de schuifknop naar  om tijdens het afspelen de knoppen te vergrendelen.

>Alle knoppen behalve de volumetoetsen worden vergrendeld en op het display verschijnt een vergrendelpictogram.

Muziek






Naar muziek luisteren

- 1 Selecteer  in het hoofdmenu.
- 2 Navigeer door de submenu's om uw muziek te selecteren.
- 3 Druk op  om af te spelen.
 - Druk op  om te wisselen tussen onderbreken en afspelen.

Opnamen

Audio/spraak opnemen

U kunt als volgt audio/spraak opnemen met de ingebouwde microfoon.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **[Sprakopname starten]**.
 - Druk op  om te wisselen tussen onderbreken en opnemen.
- 2 Druk op  om te stoppen.
- 3 Druk op  om de opname op te slaan of druk op  om te annuleren.
 - >De opnamen zijn op de speler opgeslagen. (Bestandsnaamindeling: VOICEXXX.MP3 waarbij XXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)

U kunt uw opnamen terugvinden onder **[Opnamebibliotheek]** > **[Sprak]**.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die op deze speler is opgeslagen.

Online

Ga naar www.philips.com/welcome

Product registreren

Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op www.philips.com/welcome, zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

Het product en de ingebouwde accu cyclen

Al onze producten zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



De doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes op een product betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Dit symbool kan ook in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt, wat betekent dat het product voldoet aan de milieuriichtlijn voor die chemische stof.

Plaats uw product niet bij ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale milieuvriendelijke recyclingrichtlijnen of vraag ernaar bij uw dealer. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die onder de EU-richtlijn 2006/66/EC valt. De batterij mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product altijd naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen zoals afgebeeld:



Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Be responsible
Respect copyrights



Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics
Electronics N.V. of de respectieve eigenaren
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com



Gedrukt in China
wk9295