





Skrócona instrukcja obsługi



PHILIPS

Czynności wstępne

Opis głównego menu


Menu	Tryb	Funkcja
	Muzyka	odtwarzanie cyfrowych ścieżek audio
	Nagrywanie	tworzenie lub słuchanie nagrań
	Widok folderów	przeglądanie plików w folderach
	Ustawienia	konfiguracja ustawień cyfrowego odtwarzacza audio

Podłącz i ładuj

Urządzenie GoGear SA011 ma wbudowany akumulator, który można ładować po podłączeniu do portu USB komputera.

Podłącz odtwarzacz do komputera.

- 1 Wyjmij zatyckę złącza USB.
- 2 Podłącz wtyczkę USB do dodatkowego portu USB w komputerze.
> Rozpocznie się ładowanie urządzenia GoGear SA011.



Instalacja oprogramowania

Cyfrowy odtwarzacz audio zawiera następujące oprogramowanie:

- **Philips Device Manager** (umożliwia pobranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla cyfrowego odtwarzacza audio)



Po podłączeniu cyfrowego odtwarzacza audio do komputera po raz pierwszy zostanie wyświetlone okno podręczne:



- 1 Wybierz polecenie **Install Philips Device Manager** (Zainstaluj program Philips Device Manager).
- 2 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.

Jeżeli okienko podręczne nie wyświetla się automatycznie:


- 1 Wybierz pozycję **Mój komputer** (Windows XP / Windows 2000) / **Komputer** (Windows Vista).
- 2 Prawym przyciskiem myszy kliknij element **Philips GoGear SA011**.
- 3 Wybierz polecenie **Install Philips Device Manager** (Zainstaluj program Philips Device Manager).
- 4 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.

Włącz i wyłącz urządzenie GoGear SA011

W celu włączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj   aż nie pojawi się logo Philips.

Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj   aż na wyświetlaczu pojawi się „Bye”.




Odtwarzacz wyposażony jest w suwak, zapobiegający przypadkowemu naciśnięciu przycisków.

Aby zablokować przyciski podczas odtwarzania, przesun suwak do pozycji .

> Wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisków głośności, zostaną zablokowane, zaś na ekranie pojawi się ikona blokady.

Muzyka

Słuchanie muzyki


- 1 W menu głównym wybierz pozycję .
- 2 Poruszając się po podmenu, wybierz swoją muzykę.
- 3 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać i uruchamiać odtwarzanie, naciskaj przycisk .


Nagrania

Nagrywanie dźwięku / głosu



Tutaj dowiesz się, jak można nagrywać dźwięk lub głos, korzystając z wbudowanego mikrofonu.

1 W menu głównym wybierz kolejno

 > **[Rozpocznij nagrywanie notatki głosowej]**.

• Aby wstrzymać i uruchamiać nagrywanie, naciskaj przycisk .

2 Naciśnij , aby zatrzymać.

3 Naciśnij przycisk , aby zapisać nagranie lub naciśnij przycisk  w celu anulowania.

> Nagrania są zapisywane w odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.MP3, gdzie XXX oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie).

Nagrania znajdują się w obszarze **[Biblioteka nagrań]** > **[Głos]**.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza.

Internet

Odwiedź stronę internetową

www.philips.com/welcome.

Utylizacja urządzenia i wbudowanego akumulatora

Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się symbol chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania określone w dyrektywie o ochronie środowiska dotyczącej substancji chemicznych.

Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy lokalne. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, którego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób pokazany na rysunkach:



Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Be responsible
Respect copyrights



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub ich odpowiednich właścicieli.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com

Zarejestruj produkt

Zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.philips.com/welcome umożliwi otrzymywanie powiadomień o darmowych uaktualnieniach.



Wydrukowano w Chinach
wk9281