

Аудиоплеер Philips GoGear 

SA011102S
SA011104S
SA011108S





Краткое руководство пользователя



PHILIPS

Начало работы

Обзор основного меню


| Меню | Режим | Функции |
|---|----------------|--|
|  | Музыка | воспроизведение цифровых музыкальных дорожек |
|  | Запись | создание или прослушивание записей |
|  | Просмотр папок | просмотр файлов в папках |
|  | Настройки | выбор настроек цифрового аудиоплеера |

Подключение и зарядка

Плеер GoGear SA011 оснащен встроенным аккумулятором, который можно заряжать, подключив к USB-порту компьютера.

Подключите плеер к компьютеру.

- 1 Снимите колпачок с USB-разъема.
- 2 Подключите разъем USB к USB-порту компьютера.
> Аудиоплеер GoGear SA011 начнет заряжаться.



Установка программного обеспечения

В цифровом аудиоплеере имеется следующее программное обеспечение:

- **Philips Device Manager** (для получения обновлений встроенной программы цифрового аудиоплеера)

При первом подключении цифрового аудиоплеера к ПК появляется всплывающее окно:



- 1 Выберите пункт **Install Philips Device Manager**.
- 2 Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.



Если всплывающее окно не отображается автоматически, выполните следующие действия.

- 1 Перейдите в **Мой компьютер** (в Windows XP / Windows 2000) / **Компьютер** (в Windows Vista).
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши **Philips GoGear SA011**.
- 3 Выберите пункт **Install Philips Device Manager**.
- 4 Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.


Включение и выключение

GoGear SA011

Для включения нажмите   пока на дисплее не появится логотип Philips.

Для выключения нажмите и удерживайте пока   на дисплее не появится «Досвидания».




Плеер имеет блокировочный переключатель для предотвращения случайных действий.

Для блокировки кнопок управления во время воспроизведения установите фиксатор в положение .

> Все кнопки кроме кнопок управления громкостью будут заблокированы, а на дисплее отобразится значок блокировки.

Музыка


Прослушивание музыки


- 1 В главном меню выберите .
- 2 Перемещайтесь по подменю, чтобы выбрать музыку для воспроизведения.
- 3 Нажмите кнопку  для воспроизведения.
 - Нажмите  для переключения на паузу и обратно на воспроизведение.


Записи



Звукозапись/запись голоса

Звукозапись и запись голоса можно произвести с помощью встроенного микрофона.

1 В основном меню выберите  > **[Начать запись голоса]**.

- Нажмите  для переключения на паузу и обратно на запись.

2 Нажмите кнопку , чтобы остановить запись.

3 Нажмите кнопку  для сохранения записи или нажмите  для отмены.

> Записи будут сохранены на плеере. (Формат файла: VOICEXXX. MP3, где XXX — номер записи, созданный автоматически.)

Записи хранятся в **[Библиотека записей]** > **[Голос]**.

Необходима справка?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя в плеере.

В сети Интернет

Зайдите на веб-сайт
www.philips.com/welcome

Зарегистрируйте изделие

Поскольку возможно обновление изделия, мы рекомендуем зарегистрировать изделие на сайте www.philips.com/welcome для того, чтобы мы могли информировать вас о появлении новых бесплатных обновлений.

Вторичная переработка изделия и встроенных аккумуляторов

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что изделие попадает под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС. Если данный значок используется в сочетании со знаком химического элемента, то это означает, что утилизация данного изделия должна проводиться в соответствии с директивой по охране окружающей среды в отношении химических веществ.

Никогда не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. По поводу сведений о нормах вторичной переработки, безопасной для окружающей среды, обратитесь по месту приобретения изделия. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержится встроенный аккумулятор, который попадает под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС, запрещающей утилизацию изделия вместе с бытовым мусором.

Чтобы сохранить функциональные возможности изделия, всегда обращайтесь в специализированный пункт или сервисный центр для изъятия и замены аккумулятора специалистами, как показано ниже.



Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов, чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



Be responsible
Respect copyrights



Технические характеристики могут изменяться без предупреждения.
Торговые марки являются собственностью компании Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

www.philips.com



Напечатано в Китае
wk9281