





Snabbstartguide



PHILIPS

Komma igång

Översikt över huvudmenyn


Meny	Läge	To
	Musik	spela upp digitala ljudspår
	Inspelning	skapa eller lyssna på inspelningar
	Mappvy	visa filerna i mappar
	Inställningar	anpassa inställningarna för den digitala ljudspelaren

Ansluta och ladda

GoGear SA011 har ett inbyggt batteri som kan laddas via USB-porten på en dator.

Anslut spelaren till din dator.

- 1 Ta av USB-skyddet.
- 2 Anslut USB-kontakten till en ledig USB-port på datorn.
> *GoGear SA011 laddas.*



Installera program

Den digitala ljudspelaren innehåller följande programvara:

- **Philips Device Manager** (hjälp dig att hämta uppdateringar av fast programvara till din digitala ljudspelare)



När du ansluter din digitala ljudspelare till datorn första gången visas ett popup-fönster:



- 1 Välj **Install Philips Device Manager**.
- 2 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om fönstret inte visas automatiskt:


- 1 Välj **Den här datorn** (Windows XP/Windows 2000)/**Datorn** (Windows Vista).
- 2 Högerklicka på **Philips GoGear SA011**.
- 3 Välj **Install Philips Device Manager**.
- 4 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Slå på och stänga av GoGear SA011

För att slå på, tryck på   tills skärmen visar **Philips**-logon.

För att stänga av, håll   intryckt tills skärmen visar 'Bye' (Hej då).



Spelaren är försedd med ett lås som förhindrar att den används av misstag.


Om du vill låsa knapparna medan du använder spelaren för uppspelning för du skjutreglaget till läget .

> *Alla knappar utom volymknapparna är låsta och i teckenfönstret visas en låsikon.*

Musik

Lyssna på musik

- 1 Välj  på huvudmenyn.
- 2 Navigera i undermenyerna och välj musik.
- 3 Spela genom att trycka på .

 - Tryck på  om du vill växla mellan paus och uppspelning.


Inspelningar


Spela in ljud/röster



Så här kan du spela in ljud/röster med den inbyggda mikrofonen.

1 På huvudmenyn väljer du  >

[Starta röstinspelning].

- Tryck på  för att växla mellan paus och inspelning.

2 Stoppa genom att trycka på .

3 Spara inspelningen genom att trycka på  eller avbryt genom att trycka på .

> *Inspelningarna är sparade på spelaren.*

(Filnamnsformat: VOICEXXX.MP3, där

XXX är inspelningsnumret som genereras automatiskt.)

Du hittar dina inspelningar under
[Inspelningsbibliotek] > [Röst].

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Läs i användarhandboken som finns på spelaren.

Online

Gå till www.philips.com/welcome

Registrera produkten

Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/welcome så att vi kan informera dig så fort det finns nya kostnadsfria uppgraderingar att hämta.

Återvinna produkten och det inbyggda batteriet

Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär att produkten är underställd EU-direktivet 2002/96/EC. Symbolen kan också användas i kombination med en kemisk symbol, som innebär att produkten följer miljödirektivet för det kemiska ämnet.

Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Informera dig själv eller fråga närmaste återförsäljare om vilka lokala regler som gäller för miljövänlig återvinning. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC, som inte får kasseras med de vanliga hushållssoporna.

I syfte att skydda produktens funktion och säkerhet, skall du alltid ta med produkten till en officiell insamlingsplats eller servicecentral där en professionell person kan avlägsna/byta ut batteriet så som visas:



Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Be responsible
Respect copyrights



Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas i förväg.
Varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

www.philips.com



Tryckt i Kina
wk9281