

Informatie over software/stuurprogramma

Deze Device Manager-software is voorzien van de nieuwste **firmwareversie (03.42)**.

De Device Manager-software helpt u aan de nieuwste firmware-updates voor uw speler.

Voordelen van de firmware-upgrade

1. Opladen van de batterij bug verbetering.
2. Mirror bug verbetering °

Hoe kan ik de firmwareversie in mijn speler controleren?

U kunt de firmwareversie in uw speler op een van de volgende manieren controleren.

1. Start de meegeleverde Device Manager-software op de PC.
2. Sluit de speler aan op de PC. Zowel de huidige firmwareversie op uw speler als die op de ondersteuningswebsite wordt in de interface van de Device Manager-software weergegeven.

BELANGRIJK: uw PC dient verbinding te hebben met internet wanneer u de firmwareversie in uw speler controleert.

Hoe kan ik de firmware in mijn speler upgraden?

U hoeft de firmware niet naar uw PC te downloaden. Philips Device Manager downloadt automatisch de nieuwste firmware van de ondersteuningswebsite om uw speler bij te werken.

1. Controleer of uw PC verbinding heeft met internet voordat u de firmware-upgrade uitvoert.
2. Voer de Device Manager-software uit op uw PC. Als u de Device Manager-software nog niet op uw PC hebt geïnstalleerd, vindt u deze in het gedeelte Software en drivers op de ondersteuningswebsite.
3. Sluit uw speler aan op de PC en schakel vervolgens de speler in.
4. Klik op de knop **Update** in de interface van de Device Manager-software. Het upgradeproces gaat door met het downloaden van de firmware.

Als dit niet werkt, klik dan met de rechtermuisknop op het pictogram van de Device Manager-software in de taakbalk om **Check for Updates** (Controleren op updates) te selecteren. De software zoekt nu automatisch naar de te downloaden firmware om de update te voltooien.

5. Wanneer het upgradeproces is voltooid, klikt u op **FINISH** (Voltooien) om de toepassing af te sluiten.
6. Koppel de speler los van de PC. Opmerkingen: als er zich een USB-pictogram  op de taakbalk bevindt, kunt u hierop klikken om de speler veilig van uw PC te verwijderen.

Upgradegeschiedenis

Ver03.32

- Software verbeterde handling.

Ver01.02: eerste versie

- Verbeterde opstarttijd van het apparaat.
- Geluid bij elke druk op knop gedeactiveerd.
- De 4 FM-voorkeurstationsfouten na het wissen van de voorkeurstations hersteld.
- Volumeprofiel afgestemd.