

Software-/Treiberinformationen

Dieser Geräte-Manager ist in der aktuellen **Firmware-Version 03.42 integriert**.

Mit dem Geräte-Manager können Sie die aktuellen Firmware-Aktualisierungen für Ihren Player herunterladen.

Vorteile der Firmware-Aktualisierung

1. [Akkuladezeit Bug Verbesserung](#).
2. [Mirror Bug Verbesserung](#) °

Wie überprüfe ich, welche Firmware-Version auf meinem Player installiert ist?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Firmware-Version des Players zu überprüfen.

1. Starten Sie den im Lieferumfang des Players enthaltenen Geräte-Manager auf dem PC.
2. Schließen den Player an den PC an. Sowohl die aktuell auf Ihrem Player installierte als auch die auf der Support-Website verfügbare Firmware-Version werden in der Benutzeroberfläche des Geräte-Managers angezeigt.


WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, bevor Sie die Firmware-Version Ihres Players überprüfen.

Wie kann ich die Firmware meines Players aktualisieren?

Sie müssen die Firmware nicht auf Ihren PC herunterladen. Der Philips Geräte-Manager lädt zum Aktualisieren des Players automatisch die neueste Firmware von der Support-Website herunter.

1. Vergewissern Sie sich vor der Firmware-Aktualisierung, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.
2. Führen Sie den Geräte-Manager auf Ihrem PC aus. Falls der Geräte-Manager noch nicht auf Ihrem PC installiert ist, finden Sie ihn im Abschnitt zu Software und Treibern auf der Support-Website.
3. Schließen Sie den Player an den PC an, und schalten Sie ihn anschließend ein.
4. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche des Geräte-Managers auf die Schaltfläche **Update** (Aktualisieren). Die Firmware wird daraufhin heruntergeladen.

Sollte dies nicht funktionieren, klicken Sie auf das Geräte-Manager-Symbol in der Taskleiste, und wählen Sie **Check for Updates** (Nach Aktualisierungen suchen). Die Anwendung sucht dann automatisch nach der Firmware und lädt sie herunter, um den Aktualisierungsvorgang abzuschließen.

5. Klicken Sie nach Abschluss der Aktualisierung auf die Schaltfläche **Finish** (Beenden), um die Anwendung zu schließen.
6. Trennen Sie den Player vom PC. Hinweise: Wenn in der Taskleiste Ihres PCs ein USB-Symbol  angezeigt wird, klicken Sie darauf, um den Player sicher vom PC zu trennen.

Aktualisierungsverlauf

Version 03.32

- Software Handhabung Verbesserung.

Version 01.02: Erstversion

- Weitere Verkürzung der Systemstartzeit.
- Behoben: Piepton bei jedem Tastendruck.
- Behoben: Fehler bei 4 UKW-Speicherplätzen nach Löschen der Voreinstellungen.
- Verfeinertes Lautstärkeprofil.