

## Informações de softwares/drivers

O software Device Manager o ajuda a obter as atualizações de firmware mais recentes para o seu aparelho. Ele vem incorporado à **Versão 03.42**, a atualização mais recente do firmware.

## Vantagens dessa atualização

1. Carregamento da bateria melhora bug.
2. Espelho melhora bug.

## Como verifico a versão atual do firmware atual no meu aparelho?

1. Inicie no seu PC o software Device Manager fornecido com o aparelho.
2. Conecte o aparelho ao PC. Você verá a versão do firmware atual no aparelho e a versão no site de suporte na página do software Device Manager.

**IMPORTANTE: certifique-se de que o PC esteja conectado à Internet caso use esse método para verificar a versão do firmware no aparelho.**

## Como atualizo o firmware do meu aparelho?

**Não é necessário baixar o firmware no PC.** O software Device Manager acessará automaticamente o site de suporte e baixará o firmware para a atualização do aparelho.

1. Certifique-se de que o PC esteja conectado à Internet para atualizar o firmware.
2. No PC, execute o software Device Manager em **Iniciar -> Programas -> Philips Digital Audio Player -> (número do modelo) Device Manager -> Philips Device Manager.**

Caso você ainda não tenha instalado esse software no PC, basta clicar no botão Download na seção Software/drivers para baixar o software mais recente para a instalação.

3. Conecte o aparelho ao PC.
4. Clique no botão **Update** (Atualizar) na interface do software Device Manager. O processo de atualização continuará a fazer o download do firmware.

Notas: se não funcionar, clique com o botão direito do mouse no ícone do software Device Manager na barra de tarefas e selecione Check for Updates (Verificar atualizações). O software **fará uma pesquisa automática para baixar o firmware e concluir a atualização.**

5. Quando o processo de atualização for concluído, clique em FINISH (CONCLUIR) para fechar o

aplicativo.

6. Você já pode desconectar o aparelho do computador.

Se houver um ícone de dispositivo USB  na barra de tarefas do PC, basta clicar nesse ícone para remover com segurança o dispositivo de armazenamento em massa USB e desconectar o aparelho do PC.

## **Histórico de atualizações**

### **Versão 03.32**

- Software melhora manipulação.

### **Versão 01.02 do firmware: versão inicial**

- Continuar a melhorar a inicialização do dispositivo acima do tempo.
- Corrigido o sinal sonoro em todos os eventos de botão.
- Corrigido o erro 4 FM depois de limpar o pré-programada.
- Multa sintonizado no perfil de volume.