

Informations sur le logiciel/le pilote

Ce Gestionnaire de périphériques est intégré à la dernière **version 03.42** du micrologiciel.

Le Gestionnaire de périphériques vous permet d'obtenir les dernières mises à jour du micrologiciel pour votre lecteur.

Avantages de la mise à niveau du micrologiciel

1. Charge de la batterie amélioration bug.
2. Amélioration bug Mirror ◦

Comment vérifier la version du micrologiciel de mon lecteur ?

Vous pouvez vérifier la version du micrologiciel de votre lecteur en procédant de l'une des manières décrites ci-dessous.

1. Exécutez le Gestionnaire de périphériques fourni avec le lecteur sur votre PC.
2. Branchez le lecteur sur votre PC. La version du micrologiciel actuellement sur votre lecteur et celle disponible sur le site Web d'assistance s'affichent dans l'interface du Gestionnaire de périphériques.

IMPORTANT : assurez-vous que votre PC est connecté à Internet lorsque vous vérifiez la version du micrologiciel de votre lecteur.


Comment mettre à niveau le micrologiciel de mon lecteur ?

Il n'est pas nécessaire de télécharger le micrologiciel sur votre PC. Le Gestionnaire de périphériques télécharge automatiquement la dernière version du micrologiciel depuis le site Web d'assistance pour mettre à jour votre lecteur.

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet avant de mettre à niveau le micrologiciel.
2. Exécutez le Gestionnaire de périphériques sur votre PC. Si le Gestionnaire de périphériques n'est pas encore installé sur votre PC, vous pouvez vous le procurer sur le site Web d'assistance Philips à la section logiciels/pilotes.
3. Branchez votre lecteur sur votre PC et mettez-le sous tension.
4. Cliquez sur le bouton **Update** (Mettre à jour) dans l'interface du Gestionnaire de périphériques. Le micrologiciel est téléchargé pendant le processus de mise à niveau.

Si cela ne fonctionne pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du Gestionnaire de périphériques dans la barre des tâches et sélectionnez **Check for Updates** (Rechercher les mises à jour). Le logiciel recherche automatiquement le micrologiciel à télécharger pour effectuer la mise à jour.

5. Une fois ce processus terminé, cliquez sur **FINISH** (Terminer) pour fermer l'application.

6. Débranchez le lecteur du PC. Remarque : cliquez sur l'icône USB  située dans la barre de tâches de votre PC pour déconnecter votre lecteur en toute sécurité.

Historique des mises à niveau

Ver03.32

- amélioration de la manipulation de logiciels.

Ver01.02 : publication initiale

- Nouvelle amélioration du temps de démarrage de l'appareil.
- Résolution du problème lié au signal sonore émis lors de tous les événements associés aux boutons.
- Résolution du problème lié aux 4 stations FM présélectionnées, après la suppression de la présélection.
- Réglage fin du volume.