

Radio

✓	✗
SA1915	SA1922
SA1916	SA1924
SA1917	SA1942
SA1918	
SA1919	
SA1925	
SA1926	
SA1927	
SA1928	
SA1929	
SA1945	
SA1946	
SA1947	
SA1948	
SA1949	



Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Digitale audiospeler

# Hulp nodig?

Ga naar

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

# Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinformatie	1
2	Uw nieuwe speler	5
2.1	Wat zit er in de doos	5
2.2	Uw product registreren	5
3	Aan de slag	6
3.1	Overzicht van bedieningselementen en aansluitingen	6
3.2	Hoofdmenu	7
3.3	Installeren	7
3.4	Aansluiten en opladen	8
3.4.1	De meegeleverde USB-kabel gebruiken	8
3.4.2	Indicatie batterijniveau	8
3.5	Overbrengen	8
3.5.1	De speler veilig ontkoppelen	9
3.6	Genieten	9
3.6.1	In- en uitschakelen	9
3.6.2	Door het menu navigeren	9
3.6.3	Vergrendelen	9
4	Gedetailleerde bediening	10
4.1	Muziekmodus	10
4.1.1	Bediening	10
4.1.2	Uw muziek terugvinden	11
4.1.3	Het volume beperken	11
4.2	Radio <sup>1</sup>	12
4.2.1	Automatisch afstemmen op radiostations:	12
4.2.2	Een voorkeuzezender beluisteren	12
4.2.3	Handmatig afstemmen op een radiostation	12
4.2.4	Een nieuwe frequentie opslaan onder een voorkeuzezender	13
4.2.5	FM-radio opnemen <sup>1</sup> als de radio is ingeschakeld:	13
4.2.6	FM-radio opnemen <sup>1</sup> als de radio is uitgeschakeld:	13
4.3	Opnemen	14
4.3.1	Opnamen afspelen	14
4.3.2	Een opname wissen	14
4.3.3	Opnamen uploaden naar de computer	14
4.4	Instellingen	15
4.5	Gegevensbestanden opslaan op de speler	15
5	De speler bijwerken	16
5.1	De softwarestatus handmatig controleren	16
6	Technische gegevens	17
7	Veelgestelde vragen	19

<sup>1</sup> Radio: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.

FM-radio opnemen: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.

# I Belangrijke veiligheidsinformatie

## Algemeen onderhoud

### Voorkom schade of defecten:

- Stel de speler niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Laat uw speler niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
- Zorg dat uw speler niet in water wordt ondergedompeld. Laat geen water in de hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak binnendringen om schade te voorkomen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor de behuizing kan worden beschadigd.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de omgeving kunnen interferentie veroorzaken.
- Maak een reservekopie van de bestanden. Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u hebt gedownload naar het apparaat. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging of het onleesbaar worden van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u uw muziekbestanden alleen via de meegeleverde muzieksoftware beheert (overbrengt, verwijdert, enz.). Zo voorkomt u problemen!

### Informatie over de werkteemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de speler altijd bij een temperatuur tussen 0 en 35 °C.
- Bewaar de speler altijd bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C.
- De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperaturomstandigheden.

### Vervangende onderdelen/accessoires

Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen.

## Gehoorscherming

### Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.



### Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

### **Gedurende langere tijd luisteren:**

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, „veilige” niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

### **Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.**

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

### **Belangrijk (voor modellen met meegeleverde hoofdtelefoon):**

Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die wordt meegeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoon aan vervanging toe is, raden we u aan een identiek origineel model te bestellen bij uw dealer.

## **Copyrightinformatie**

Alle andere merknamen en productnamen zijn handelsmerken van de respectieve bedrijven of organisaties.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging van opnamen, of die nu zijn gedownload van internet of zijn gemaakt vanaf een audio-CD, is een schending van het auteursrecht en internationale verdragen.

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Het Windows Media- en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

## **Gegevensopslag**

Philips wil de kwaliteit van uw product en de ervaring van de Philips-gebruiker altijd nog beter maken. Om het gebruiksprofiel voor dit apparaat beter te leren kennen, slaat dit apparaat soms gegevens op in het permanente geheugendeel van het apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om eventuele fouten of storingen op te sporen die u als gebruiker kunt ervaren wanneer u het apparaat gebruikt. Opgeslagen wordt, bijvoorbeeld, de afspeelduur in de muziekmodus, de afspeelduur in de tunermodus, hoe vaak de batterij moest worden opgeladen, enz. De opgeslagen gegevens vertellen niets over de op het apparaat gebruikte content of media of de bron van downloads. De op het apparaat opgeslagen gegevens worden **UITSLUITEND** opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar het servicecentrum van Philips en **UITSLUITEND** om het opzoeken en voorkomen van fouten te vereenvoudigen. Desgewenst worden de opgeslagen gegevens voor de gebruiker beschikbaar gemaakt.

# Verwijdering van uw oude product en de ingebouwde batterij

Al onze producten zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.




De doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes op een product betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Dit symbool kan ook in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt, wat betekent dat het product voldoet aan de milieurijslijn voor die chemische stof.

Plaats uw product niet bij ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale milieuvriendelijke recyclingrichtlijnen of vraag ernaar bij uw dealer. Als u oude producten correct verwijder, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die onder de EU-richtlijn 2006/66/EC valt. De batterij mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product altijd naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen zoals afgebeeld:



Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest het apparaat te gebruiken.

# Mededeling voor de Verenigde Staten

Opmerking:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een aanvaardbare bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en verzendt radiofrequentie-energie. Het apparaat kan schadelijke interferentie bij radiocommunicaties veroorzaken, als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies.



Er bestaat echter geen garantie dat er in bepaalde opstellingen geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst (dit kunt u vaststellen door het apparaat uit en weer in te schakelen), raden wij u aan de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

- Verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat hoort bij een andere stroomkring dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

## Mededeling voor Canada

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan 21 CFR 1040.10.

De werking van dit apparaat moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
- dit apparaat moet eventueel ontvangen interferentie altijd accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

## Mededeling voor de Europese Unie

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

# 2 Uw nieuwe speler

Met dit nieuwe product kunt u:

- MP3 en WMA afspelen
- FM-radio afspelen<sup>1</sup>
- FM-radio opnemen<sup>1</sup>
- opnemen met de ingebouwde microfoon

## 2.1 Wat zit er in de doos

Bij de speler zijn de volgende accessoires geleverd:



Speler



Hoofdtelefoon



USB-kabel



Snelstartgids

## 2.2 Uw product registreren

Het wordt sterk aanbevolen uw product te registreren. U krijgt dan namelijk toegang tot gratis updates. U kunt uw product registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Zodra er nieuwe updates beschikbaar zijn, kunnen we u dan daarvan op de hoogte brengen.


<sup>1</sup> Radio: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.








FM-radio opnemen: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.








# 3 Aan de slag

## 3.1 Overzicht van bedieningselementen en aansluitingen



<b>A</b>		Hoofdtelefoonaansluiting
<b>B</b>	<b>MIC</b>	Microfoon
<b>C</b>		Hiermee gaat u één niveau terug (ingedrukt houden om terug te gaan naar hoofdmenu)
<b>D</b>		Aan/uit Afspelen/opnemen/onderbreken Selectie bevestigen
<b>E</b>	 (schuifknop)	Ingedrukt houden om alle knoppen te vergrendelen/ontgrendelen (behalve + / -)
<b>F</b>	<b>RESET</b>	
<b>G</b>		USB-aansluiting met stofkapje
<b>H</b>		Hiermee gaat u terug (ingedrukt houden om snel terug te gaan)
		Hiermee gaat u vooruit (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan)
	<b>+/-</b>	In menu's: hiermee bladert u omhoog/omlaag (ingedrukt houden om snel te bladeren) In afspeelscherm: hiermee verhoogt/verlaagt u het volume (ingedrukt houden om snel te verhogen/verlagen)

## 3.2 Hoofdmenu

Menu	Functie
 Music	Uw digitale muziektracks afspelen
 Radio <sup>1</sup>	Naar FM-radio luisteren
 Recordings	Opnamen maken of beluisteren
 Folder view	Bestanden in mappen weergeven
 Settings	De instellingen van de speler aanpassen

## 3.3 Installeren

Systeemvereisten:

- Windows 2000, XP of Vista
- Pentium III 800MHz-processor of hoger
- 128 MB RAM
- 500 MB ruimte op de harde schijf
- Internetverbinding (aanbevolen)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger
- USB-poort

- 1 Sluit de mini-USB-plug van de meegeleverde kabel aan op de speler.
- 2 Sluit de standaard USB-plug van de meegeleverde kabel aan op uw PC.
- 3 Selecteer **Install Philips Device Manager** in het pop-upvenster.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie van **Philips Device Manager** te voltooien.

Als het pop-upvenster niet automatisch wordt weergegeven:

- 1 Selecteer **My Computer** (Deze computer) (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Selecteer **Install Philips Device Manager**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie van **Philips Device Manager** te voltooien.

<sup>1</sup> Radio: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.

## 3.4 Aansluiten en opladen

Als u de speler aansluit op de PC, wordt de speler automatisch opgeladen.

### 3.4.1 De meegeleverde USB-kabel gebruiken


- 1 Laat de speler eerst minstens 5 uur opladen voordat u deze voor het eerst gebruikt.

> De batterij<sup>2</sup> is na 4 uur voor 100% opgeladen en na 2 uur voor 80%.



- 2 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de mini-USB-poort aan de onderzijde van de speler. Sluit het andere uiteinde aan op de PC.

> Zodra de speler is aangesloten op de PC, begint de speler met opladen.

**Opmerking** De speler is volledig opgeladen als de laadanimatie stopt en  wordt weergegeven. Een volledig opgeladen speler kan 28 uur<sup>2</sup> muziek afspelen.

### 3.4.2 Indicatie batterijniveau

Het batterijniveau wordt bij benadering als volgt weergegeven:



Vol



Tweederde vol



Halfvol



Bijna leeg



Leeg

**Opmerking** Als de batterij bijna leeg is, gaat het pictogram  knipperen. De speler slaat alle instellingen en onvoltooide opnamen op en schakelt zichzelf binnen 60 second

## 3.5 Overbrengen


De speler wordt weergegeven als een USB-apparaat voor massaopslag in **Windows Verkenner**. Via de USB-verbinding kunt u bestanden organiseren en muziek naar de speler overbrengen.

- 1 Klik en markeer een of meerdere nummers om deze over te brengen tussen de speler en de computer.
- 2 Breng de bestanden over door deze te verslepen.

**\* Tip** U kunt muziek-CD's overbrengen naar de speler met software zoals Windows Media Player. De nummers op de muziek-CD worden dan geconverteerd naar MP3/WMA-bestanden (rippen). Kopieer de bestanden met Windows Verkenner naar de digitale audiospeler. Dergelijke programma's zijn gratis te downloaden van internet.

<sup>2</sup> Opladbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.

## 3.5.1 De speler veilig ontkoppelen

- 1 Sluit de actieve toepassingen die op de speler worden uitgevoerd.
- 2 Verwijder de speler veilig door op  in de taakbalk op het scherm van de PC te klikken.

## 3.6 Genieten

### 3.6.1 In- en uitschakelen

Druk op  tot het Philips-logo wordt weergegeven om de speler in te schakelen.

Houd  ingedrukt tot „Bye” op het scherm wordt weergegeven om de speler uit te schakelen.

 **Tip** Als de speler niet actief is en er 10 minuten geen knop wordt ingedrukt, schakelt de speler zichzelf automatisch uit.




### 3.6.2 Door het menu navigeren

De speler beschikt over een gemakkelijk te begrijpen systeem voor menunavigatie om u door de diverse instellingen en functies te leiden.

Doel	Actie
Terug naar vorig menu	Druk op 
Terug naar hoofdmenu	Houd  ingedrukt
Door menu's bladeren	Druk op  of 
Door een lijst bladeren	Druk op  of 
Een optie selecteren	Druk op 

### 3.6.3 Vergrendelen

De speler heeft een vergrendeling om onbedoelde bediening te voorkomen.

- 1 Beweeg de vergrendelknop naar  **om tijdens het afspelen de knoppen te vergrendelen.**
  - > *Alle knoppen worden vergrendeld, behalve +/-, en op het scherm wordt  weergegeven.*
- 2 Beweeg de vergrendelknop naar  om de knoppen te ontgrendelen.

# 4 Gedetailleerde bediening

## 4.1 Muziekmodus (ook afspeelmodus voor opnamen)

De speler ondersteunt MP3- en WMA-formaten.

### 4.1.1 Bediening

In de muziekmodus heeft de speler de volgende opties:

Doel	Actie
Muziek afspelen/onderbreken	Druk op ►
Verder naar volgende audiobestand	Druk op ►
Terug naar vorige audiobestand	Druk op ◀
Vooruitspoelen	Houd ► ingedrukt
Terugspoelen	Houd ◀ ingedrukt
Terug naar bladmenu	Druk lang/kort op ↶
Volume hoger	Druk op +
Volume lager	Druk op -

## 4.1.2 Uw muziek terugvinden



- 1 Selecteer in het hoofdmenu  om de muziekmodus te openen. De speler biedt de volgende menuopties:

All songs	▶ Tracks in alfabetische volgorde		
Artiesten	▶ Artiesten in alfabetische volgorde	▶ Albums in alfabetische volgorde	▶ Tracks in albumvolgorde
Albums	▶ Albums in alfabetische volgorde	▶ Tracks in albumvolgorde	

- 2 Druk op **+** of **-** om door de lijst te bladeren.
- 3 Druk op **▶||** om een item te selecteren of druk op **↶** om terug te gaan naar het vorige niveau.
- 4 Druk op **▶||** om het item af te spelen.

 **Opmerking** Deze speler ondersteunt geen auteursrechtelijk beschermde (DRM) WMA-nummers van internet.

## 4.1.3 Het volume beperken

Gedurende langere tijd luisteren naar harde geluiden kan schadelijk zijn voor het gehoor. U kunt het geluidsniveau van de speler aanpassen aan uw voorkeuren:

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Settings > Sound settings > Volume limit > Set**.
- 2 Druk op **+** of **-** om het niveau aan te passen.
- 3 Druk op **▶||** om het niveau in te stellen.



> Als u een volumebeperking hebt ingesteld, kunt u het ingestelde volume niet meer overschrijden, ook al drukt u op de knop **+**.

Om het maximale volume weer in te schakelen, stelt u de volumebeperking in op maximaal of zet u de functie uit: selecteer **Settings > Sound settings > Volume limit > Off**.

## 4.2 Radio<sup>1</sup>

Selecteer in het hoofdmenu  om de radiomodus te openen.




### De hoofdtelefoon aansluiten

De meegeleverde hoofdtelefoon fungeert ook als radioantenne. Zorg ervoor dat u de hoofdtelefoon goed aansluit voor een optimale ontvangst.



#### 4.2.1 Automatisch afstemmen op radiostations:

 **Opmerking** Deze functie overschrijft de huidige voorkeuzezenders.





- 1 Selecteer in het menu Radio  de functie **Auto tune**.
  - > De radio stemt automatisch af op radiozenders en slaat de frequenties op als voorkeuzezenders. De radio kan maximaal 20 radiozenders als voorkeuzezender opslaan.Druk op  om te stoppen met automatisch afstemmen.  
Druk lang op  om de radiomodus te sluiten.





#### 4.2.2 Een voorkeuzezender beluisteren

- 1 Selecteer in het menu Radio  de functie **Presets**.
- 2 Druk op +/- om een voorkeuzezender te selecteren en op  om deze in te schakelen.



- 3 Druk op  om naar een andere voorkeuzezender te gaan.  
Druk lang op  om de radiomodus te sluiten.

#### 4.2.3 Handmatig afstemmen op een radiostation


- 1 Selecteer in het menu Radio  de functie **Manual tune**.
  - > Het afspeelscherm wordt weergegeven.
- 2 Druk kort op  voor fijnafstemming op de frequentie.
- 3 Druk lang op  om te zoeken naar het volgende sterke signaal.  
Druk lang op  om de radiomodus te sluiten.

<sup>1</sup> Radio: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.


## 4.2.4 Een nieuwe frequentie opslaan onder een voorkeuzezender

- 1 Stem af op de nieuwe frequentie die u wilt opslaan.
- 2 Druk op ►|| om het scherm met voorkeuzezenders te openen.
- 3 Druk op +/- om een voorkeuzezender te selecteren en op ►|| om deze op te slaan.  
Druk lang op ↶ om de radiomodus te sluiten.

## 4.2.5 FM-radio opnemen<sup>1</sup> als de radio is ingeschakeld:

- 1 Druk een of meerdere keren op ↶ om het menu Radio  te openen.
- 2 Selecteer **Start FM Recording**.
- 3 Druk op ►|| om de opname te starten.  
Druk op ↶ om de opname te stoppen.
- 4 Druk op ►|| om de opname op te slaan.
- 5 Druk lang op ↶ om de radiomodus te sluiten.

## 4.2.6 FM-radio opnemen<sup>1</sup> als de radio is uitgeschakeld:

- 1 Selecteer in het menu Radio  **Start FM recording**.
- 2 Druk op ◀ / ▶ om het FM-kanaal te selecteren.
- 3 Druk op ►|| om de opname te starten.  
Druk op ↶ om de opname te stoppen.
- 4 Druk op ►|| om de opname op te slaan.
- 5 Druk lang op ↶ om de radiomodus te sluiten.

<sup>1</sup> FM-radio opnemen: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.








## 4.3 Opnemen

U kunt met de speler geluidsopnamen maken. In het gedeelte **Overzicht van bedieningselementen en aansluitingen** staat aangegeven waar de microfoon zich bevindt.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Start voice recording**.




> De speler neemt op en geeft het opnamescherm weer.

- 2 Druk op  om de opname te onderbreken.
- 3 Druk op  om te stoppen.
- 4 Druk op  om de opname op te slaan of druk op  om te annuleren.  
> De opnamen worden opgeslagen op de speler. (Bestandsnaamindeling: VOICEXXX.WAV waarbij XXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)
- 5 U vindt dit bestand in  > **Recording library** > **Voice of FM radio**<sup>1</sup>.

 **Opmerking** Raadpleeg paragraaf **Radio** voor het opnemen van FM-radio.

### 4.3.1 Opnamen afspelen

Selecteer in het hoofdmenu  > **Recording library** > **Voice of FM radio**<sup>1</sup>.

- 1 Selecteer de opname die u wilt horen.
- 2 Druk op  om te bevestigen.

### 4.3.2 Een opname wissen

Opnamen kunt u wissen op de computer.

- 1 Sluit de speler aan op de computer.
- 2 Selecteer de speler in **Windows Verkenner**.
- 3 Selecteer **Recordings** > **Voice of FM radio**<sup>1</sup>.
- 4 Selecteer de bestanden die u wilt verwijderen en druk op **Delete** op het toetsenbord van de computer.

### 4.3.3 Opnamen uploaden naar de computer









- 1 Sluit de speler aan op de computer.
- 2 Selecteer de speler in **Windows Verkenner**.
- 3 Selecteer **Recordings** > **Voice of FM radio**<sup>1</sup>.
- 4 Kopieer en plak de opnamen naar elke gewenste locatie op de computer.

<sup>1</sup> FM-radio opnemen: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.

## 4.4 Instellingen

U kunt de speler aanpassen aan uw voorkeuren.



- 1 Druk op  en selecteer .
- 2 Druk op  of  om een optie te selecteren.
- 3 Druk op  om naar het volgende niveau te gaan of op  om terug te gaan naar het vorige niveau.
- 4 Druk op  om uw selectie te bevestigen.
- 5 Druk op  om het menu **Settings** te sluiten.

In het menu Settings zijn de volgende opties beschikbaar:

Instellingen	Verdere opties
Play mode	Off / Repeat 1 / Repeat all / Shuffle all / Repeat & shuffle
Sound settings	Equalizer                      Off / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno Volume limit                      Off / Set
Language	English / German / Spanish / French / Italian / Hungarian / Dutch/ Norwegian / Polish / Portuguese / Portuguese Brazilian / Russian / Finnish / Swedish / Turkish / Czech / Slovak / Chinese Simplified / Chinese Traditional / Japanese / Korean / Thai
Backlight timer	10 sec / 30 sec / 60 sec / Always on
Information	Memory usage / Firmware version
Factory settings	Restore to default factory settings

## 4.5 Gegevensbestanden opslaan op de speler

Sla uw gegevensbestanden op de speler op door de bestanden via **Windows Verkenner** te kopiëren naar de speler.

# 5 De speler bijwerken

Uw speler wordt aangestuurd door een intern programma, de zogenaamde firmware. Sinds u de speler hebt gekocht, kunnen er nieuwere versies van de firmware zijn uitgebracht.

Het softwareprogramma **Philips Device Manager** controleert of er op internet firmware-updates beschikbaar zijn.

Installeer **Philips Device Manager** vanaf uw speler of download de nieuwste versie via [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 5.1 De softwarestatus handmatig controleren

- 1 Zorg voor verbinding met internet.
- 2 Sluit de speler aan op de computer.
- 3 Om de **Philips Device Manager** te starten, klikt u op de computer op **Start > Programma's > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.



- 4 Klik op **Update**.



- > **Philips SA19XX Device Manager** controleert of er updates zijn en installeert nieuwe firmware als die op internet beschikbaar is.
- 5 Als er **Update completed** op het scherm verschijnt, klikt u op **OK**.
- 6 Koppel de speler los van de computer.
  - > Op het scherm wordt **Updating firmware** weergegeven.  
De speler wordt automatisch opnieuw opgestart als de firmware is bijgewerkt.  
De speler is nu weer klaar voor gebruik.

# 6 Technische gegevens

## Stroomvoorziening

- Voeding  
310 mAh Li-ion interne oplaadbare batterij<sup>2</sup>

## Display

- LCD met witte achtergrondverlichting,  
128 x 48 pixels

## Geluid

- Kanaalscheiding: 40 dB
- Equalizer-instellingen:  
Off / FullSound / Rock / Funk / Hip Hop /  
Jazz / Classical / Techno / Custom
- Frequentiebereik: 80 - 18.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 3 mW

## Audioweergave

- Compressieformaat: MP3 (8 - 320 kbps en  
VBR, bemonsteringsfrequenties: 8; 11,025;  
16; 22,050; 24; 32; 44,1, 48 kHz), WMA  
(32 - 192 kbps, bemonsteringsfrequenties:  
8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1, 48 kHz)
- Afspeeltijd: 28 uur<sup>2</sup>
- ID3-tag-ondersteuning

## Opnemen

- Geluidsregistratie: ingebouwde microfoon  
(mono)
- FM-radio<sup>1</sup>

## Opslagmedia

- Ingebouwde geheugencapaciteit:  
SA191x 1 GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA192x 2 GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA194x 4 GB NAND Flash<sup>3</sup>

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoon 3,5 mm, USB 2.0<sup>4</sup>

## Muziekoverdracht

- Slepen in Windows Verkenner

## Gegevensoverdracht

- Via Windows Verkenner

## Systeemvereisten


- Windows® 2000, XP of Vista
- Pentium III 800MHz-processor of hoger
- 128 MB RAM
- 500 MB ruimte op de harde schijf
- Internetverbinding
- Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger
- Videokaart
- Geluidskaart
- USB-poort

- <sup>1</sup> *FM-radio opnemen: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.*
- <sup>2</sup> *Opladbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.*
- <sup>3</sup> *1 MB = 1 miljoen bytes; de beschikbare opslagcapaciteit is kleiner.  
1 GB = 1 miljard bytes; de beschikbare opslagcapaciteit is kleiner.  
Mogelijk is niet het volledige geheugen beschikbaar voor gebruik, omdat een deel van het geheugen wordt gereserveerd voor de werking van de speler. Opslagcapaciteit is gebaseerd op 4 minuten per nummer en 64 kbps WMA-codering.*
- <sup>4</sup> *Daadwerkelijke overdrachtssnelheid kan variëren op basis van uw besturingssysteem en softwareconfiguratie.*

# 7 Veelgestelde vragen

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van deze speler, controleer dan de punten in het volgende gedeelte. Raadpleeg ook de veelgestelde vragen op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor meer informatie en tips voor het oplossen van problemen.


Neem contact op met de leverancier of het servicecentrum als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van deze tips.

 **Waarschuwing** Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren, anders vervalt de garantie.

## De speler wil niet aan.

- Mogelijk hebt u **▶||** niet lang genoeg ingedrukt gehouden. Houd **▶||** ingedrukt tot het Philips-welkomsscherm in beeld verschijnt.
- De batterij is mogelijk leeg doordat deze lange tijd niet is gebruikt. Laad de speler op.

## Als het bovenstaande niet helpt, moet u mogelijk de speler herstellen met Device Manager:

- 1 Start **Philips Device Manager** met **Start > Programma's > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** op uw PC.
- 2 Houd de knop  ingedrukt terwijl de speler verbinding maakt met de PC.
- 3 Blijf de knop ingedrukt houden tot **Philips Device Manager** de speler heeft herkend en de herstelmodus start.
- 4 Klik op de knop **repair** en volg de instructies in **Device Manager**.
- 5 Nadat de speler is gerepareerd, koppelt u deze los van de PC en start u de speler opnieuw op.

## Na overdracht staat er geen muziek op de speler.

### Hebben de nummers een MP3- of WMA-formaat?

Andere formaten kunnen niet met de speler worden afgespeeld.

## De speler blijft hangen.

- 1 Mocht de speler ooit blijven hangen, raak dan niet in paniek. Steek een speld of een ander scherp voorwerp in het reset-gaatje aan de linkerkant van de speler. Blijf drukken tot de speler zichzelf uitschakelt.

 **Opmerking** De inhoud op de speler wordt hierdoor niet gewist.

- 2 Als er niets gebeurt, laad dan de batterij minimaal 4 uur op en probeer de speler opnieuw in te schakelen of te resetten. Als dit niet helpt, moet u mogelijk de speler herstellen met **Philips Device Manager**.

## Er is geen geluid.

Controleer of de plug van de hoofdtelefoon helemaal in de aansluiting is gedrukt.

### **Sommige nummers worden niet op de speler weergegeven of afgespeeld.**

- Deze speler ondersteunt geen auteursrechtelijk beschermde (DRM) WMA-nummers uit online muziekwinkels; op deze speler kunt u alleen onbeveiligde WMA-bestanden afspelen. Het nummer heeft een formaat dat niet door de speler wordt ondersteund. Alleen MP3 en WMA worden ondersteund.
- Het audiobestand is mogelijk beschadigd. Probeer het bestand eerst af te spelen op de PC. Als dat niet lukt, rip het nummer dan opnieuw.

PHILIPS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving ontwerp- en specificatiewijzigingen door te voeren ter verbetering van het product.





Be responsible  
Respect copyrights

Specificaties kunnen worden gewijzigd  
zonder voorafgaande kennisgeving.  
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke  
Philips Electronics N.V. of de respectieve eigenaren.  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



Gedrukt in China  
wk9253