

Philips GoGear ljudspelare **SV**

SA1MXX02B SA1MXX02K
SA1MXX02KN SA1MXX02W
SA1MXX04B SA1MXX04K
SA1MXX04KN SA1MXX04P
SA1MXX04W SA1MXX04WS
SA1MXX08K







Snabbstartguide



PHILIPS

Komma igång


Översikt över huvudmenyn

Meny	Läge	To
	Musik	spela upp digitala ljudspår
	FM-radio	lyssna på FM-radio
	Inspelning	skapa eller lyssna på inspelningar
	Mappvy	visa filerna i mappar
	Inställningar	anpassa inställningarna för den digitala ljudspelaren
	Nu spelas	visa den aktuella uppspelningsskärmen

Ansluta och ladda

GoGear Mix har ett inbyggt batteri som kan laddas via USB-porten på en dator.

Ansluta den digitala ljudspelaren till en dator

- 1 Skjut ut den inbyggda USB-kontakten () från den digitala ljudspelaren.
- 2 Anslut USB-kontakten till en ledig USB-port på datorn.
- 3 Slå på datorn.
> GoGear Mix laddas.



Obs!

- Låt din GoGear Mix laddas i 3 timmar första gången.
- Laddningsanimeringen stannar och ikonen  visas när laddningen är slutförd.

Installera program

Den digitala ljudspelaren innehåller följande programvara:

- **Philips Device Manager** (hjälp dig att hämta uppdateringar av fast programvara till din digitala ljudspelare)

När du ansluter din digitala ljudspelare till datorn första gången visas ett popupfönster:

1 Välj **Install Philips Device Manager**.

2 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om fönstret inte visas automatiskt:


1 Välj **Den här datorn** (Windows XP/Windows 2000)/**Datorn** (Windows Vista).

2 Högerklicka på **Philips GoGear Mix**.


3 Välj **Install Philips Device Manager**.

4 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Slå på och stänga av GoGear Mix

1 Skjut och håll  intryckt i ca 2 sekunder för att växla mellan på och av.

Den digitala ljudspelaren är försedd med ett lås som förhindrar att den används av misstag.


1 Om du vill låsa knapparna medan du använder spelaren för uppspelning för du skjutreglaget till läget .

> *Alla knappar utom volymknapparna är låsta och i teckenfönstret visas en låsikon.*


2 Om du vill låsa upp knapparna igen för du skjutreglaget till mittläget.


Musik

Lyssna på musik

1 Välj  på huvudmenyn.


2 Navigera i undermenyerna och välj musik.

3 Spela genom att trycka på .

- Tryck på  om du vill växla mellan paus och uppspelning.


Radio

Lyssna på FM-radio

1 Välj  på huvudmenyn.

- Hörlurssladden fungerar som FM-antenn.

Ställa in en radiokanal manuellt

I läget  kan du ställa in en radiokanal manuellt:


1 Sök efter nästa starka signal genom att hålla

 /  intryckt.

2 Finjustera frekvensen genom att trycka snabbt på  / .


Automatisk inställning av snabbvalskanaler


Med funktionen för automatisk inställning på din digitala ljudspelare hittar du radiokanaler och kan spara dem under snabbvalsnumren.

1 I läget  väljer du **[Autom. inst.]**.

> Radion söker automatiskt efter radiostationer och sparar frekvenserna som förinställningar.



> Det finns 20 snabbval tillgängliga.



> När du vill stoppa automatisk kanalinställning trycker du på .


> Om du vill stänga radioläget håller du  intryckt i 2 sekunder.

Spela en snabbvalskanal

1 I läget  väljer du en snabbvalskanal.

2 Byt till en annan förinställd kanal genom att trycka på  eller .

3 Sök efter nästa starka signal genom att hålla  eller  intryckt i 2 sekunder.


• Om du vill stänga radioläget håller du  intryckt i 2 sekunder.

Obs! Om du vill spela snabbvalskanaler måste du först spara radiokanaler som snabbval.


Inspelningar


Spela in från FM-radio



(fungerar endast med vissa versioner!)

1 På huvudmenyn väljer du  >

[Starta FM-radioinspelning].

• Tryck på  för att växla mellan paus och inspelning.

2 Stoppa genom att trycka på .


3 Spara inspelningen genom att trycka på  eller avbryt genom att trycka på .

> Inspelningarna är sparade på spelaren. (Filnamnsformat: FMREXXX.WAV, där XXX är inspelningsnumret som genereras automatiskt.)


Du hittar dina inspelningar under **[Inspelningsbibliotek] > [FM-radio].**


Spela in ljud/röster

Så här kan du spela in ljud/röster med den inbyggda mikrofonen (i avsnittet **Översikt** hittar du information om den inbyggda mikrofonens placering):

1 På huvudmenyn väljer du  >

[Starta röstinspelning].

• Tryck på  för att växla mellan paus och inspelning.

2 Stoppa genom att trycka på .

3 Spara inspelningen genom att trycka på ►|| eller avbryt genom att trycka på ↶.

> Inspelningarna är sparade på spelaren.
(Filnamnsformat: VOICEXXX.WAV, där XXX är inspelningsnumret som genereras automatiskt.)

Du hittar dina inspelningar under
[Inspelningsbibliotek] > [Röst].

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Läs i användarhandboken som finns på spelaren.

Online

Gå till www.philips.com/welcome

Registrera produkten

Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/welcome så att vi kan informera dig så fort det finns nya kostnadsfria uppgraderingar att hämta.

Återvinna produkten och det inbyggda batteriet

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:

Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. För att säkerställa funktionen och säkerheten för din produkt ska du lämna in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett serviceombud där en fackman kan ta bort eller ersätta batteriet enligt bilden i användarhandboken.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



Be responsible
Respect copyrights



Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas i förväg.
Varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

www.philips.com



Tryckt i Kina
wk9045