

Philips GoGear Audio-Player **DE**

SA1MXX02B SA1MXX02K
SA1MXX02KN SA1MXX02W
SA1MXX04B SA1MXX04K
SA1MXX04KN SA1MXX04P
SA1MXX04W SA1MXX04WS
SA1MXX08K







Schnellstartanleitung



PHILIPS

Erste Schritte


Übersicht über das Hauptmenü

Menü	Modus	Funktion
	Musik	Ihre digitalen Audiotitel wiedergeben
	UKW-Radio	UKW-Radiosender hören
	Aufnahme	Aufnahmen erstellen oder anhören
	Ordneransicht	Dateien in Ordnern anzeigen
	Einstellungen	die Einstellungen des Digital Audio Player anpassen
	Aktuelle Wiedergabe	aktuellen Wiedergabebildschirm anzeigen

Anschließen und Aufladen

Der GoGear Mix verfügt über einen integrierten Akku, der über den USB-Anschluss eines Computers aufgeladen werden kann.

Anschließen des Digital Audio Player an einen Computer

- 1 Schieben Sie den integrierten USB-Stecker () des Digital Audio Player heraus.
- 2 Stecken Sie den USB-Stecker in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- 3 Schalten Sie Ihren Computer ein.
>Der GoGear Mix wird geladen.



Hinweis

- Laden Sie den GoGear Mix vor der ersten Verwendung drei Stunden lang auf.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, stoppt die Ladeanimation. Das Symbol  wird angezeigt.

Installieren der Software

Der Digital Audio Player beinhaltet die folgende Software:

- **Philips Device Manager** (hilft Ihnen, Firmware-Updates für den Digital Audio Player zu beziehen)


Wenn Sie den Digital Audio Player zum ersten Mal an einen PC anschließen, wird ein Pop-upfenster angezeigt:

- 1 Wählen Sie die Option **Install Philips Device Manager**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.


Falls sich das Popupfenster nicht automatisch öffnet:

- 1 Wählen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP/Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Philips GoGear Mix**.
- 3 Wählen Sie die Option **Install Philips Device Manager**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Ein- und Ausschalten des GoGear Mix




- 1 Schieben und halten Sie zum Wechseln zwischen dem Ein- und Ausschalten die Taste  ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Ihr Digital Audio Player verfügt über einen Schalter, mit dem Sie die Tasten des Geräts sperren können, um einen versehentlichen Betrieb zu verhindern.

- 1 Um die Tasten während der Wiedergabe zu sperren, schieben Sie den Schieberegler auf die Position 
> *Alle Tasten mit Ausnahme der Lautstärketasten werden gesperrt, und auf dem Display wird ein Sperrsymbol angezeigt.*
- 2 Um die Tasten wieder zu entsperren, bewegen Sie den Schieberegler in die Mitte.


Musik

Musikwiedergabe


- 1 Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option .
- 2 Navigieren Sie durch die Untermenüs, um Ihre Musik auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Wiedergabe auf 
• Drücken Sie auf , um zwischen Pause und Wiedergabe umzuschalten.





Radio

Empfang von UKW-Radiosendern

- 1 Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option 
• Das Kopfhörerkabel dient als UKW-Antenne.


Manuelles Einstellen der Radiosender

Im Modus  können Sie manuell einen Radiosender auswählen:

- 1 Halten Sie  /  gedrückt, um nach dem nächst stärkeren Signal zu suchen.
- 2 Drücken Sie zur Feineinstellung der Frequenz kurz auf  / .


Automatisches Einstellen der Radiosender


Mit der automatischen Einstellungsfunktion des Digital Audio Player können Sie Radiosender suchen und unter den voreingestellten Nummern speichern.

1 Wählen Sie im Modus  die Option **[Autom. Einst.]**.


> Der Player sucht daraufhin nach den Radiosendern mit dem jeweils besten Empfangssignal und speichert diese automatisch in den Speicherplätzen ab.



> Es sind 20 voreingestellte Sender verfügbar.



> Zum Beenden des automatischen Suchlaufs drücken Sie die Taste .


> Zum Beenden des Radios halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.

Aufrufen voreingestellter Radiosender

1 Wählen Sie im Modus  die Option für die Voreinstellungen.

2 Drücken Sie auf  oder , um zu einem anderen gespeicherten Sender zu wechseln.

3 Um nach dem nächst stärkeren Signal zu suchen, halten Sie die Taste  oder  2 Sekunden lang gedrückt.

- Zum Beenden des Radios halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.


Hinweis Um voreingestellte Sender aufzurufen, müssen Sie zuerst Radiosender unter den voreingestellten Sendern speichern.


Aufnahmen



UKW-Radioaufnahmen

(Nur bei bestimmten Versionen verfügbar!)

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Optionen  > **[Aufnahme vom UKW-Radio starten]**.

- Drücken Sie auf , um zwischen Pause und Aufnahme umzuschalten.

2 Zum Beenden drücken Sie auf .

3 Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme zu speichern, oder drücken Sie die Taste , um die Aufnahme abubrechen.


> Aufnahmen werden auf dem Player gespeichert. (Format des Dateinamens: FMRECXXX.WAV, wobei XXX die Aufnahmeummer ist, die automatisch generiert wird.)


Ihre Aufnahmen finden Sie unter **[Aufnahmebibliothek]** > **[UKW-Radio]**.

Audio-/Sprachaufnahmen

So können Sie Audio-/Sprachinhalte mit dem integrierten Mikrofon aufnehmen (zur Position des integrierten Mikrofons siehe Abschnitt **Übersicht**):

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Optionen  > **[Sprachaufnahme starten]**.

- Drücken Sie , um zwischen Pause und Aufnahme umzuschalten.

2 Zum Beenden drücken Sie auf .

3 Drücken Sie die Taste ►II, um die Aufnahme zu speichern, oder drücken Sie die Taste ↵, um die Aufnahme abzubrechen.

>Aufnahmen werden auf dem Player gespeichert. (Format des Dateinamens: VOICEXXX.WAV, wobei XXX die Aufnahmeummer ist, die automatisch generiert wird.)

Ihre Aufnahmen finden Sie unter **[Aufnahmebibliothek] > [Stimme]**.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf diesem Player gespeichert ist.

Online

Besuchen Sie www.philips.com/welcome

Produkt registrieren

Da Sie Ihr Produkt aktualisieren können, sollten Sie es unter www.philips.com/welcome registrieren, so dass wir Sie stets über kostenlose Aktualisierungen auf dem Laufenden halten können.

Recycling des Produkts und des integrierten Akkus

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält einen integrierten Akku, der der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegt. Dieser darf nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Für den sicheren Betrieb und die Sicherheit Ihres Produkts ist es erforderlich, dass Sie es zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Service-Center bringen, wo ein Fachmann die Batterie bzw. den Akku entfernen oder ersetzen kann (siehe Benutzerhandbuch).

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien bzw. Akkus. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien bzw. Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Be responsible
Respect copyrights



Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer jeweiligen Besitzer
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

www.philips.com



Gedruckt in China
wk9045