

Philips GoGear müzik çalar **TR**

SA1MXX02B SA1MXX02K
SA1MXX02KN SA1MXX02W
SA1MXX04B SA1MXX04K
SA1MXX04KN SA1MXX04P
SA1MXX04W SA1MXX04WS
SA1MXX08K







Hızlı başlangıç kılavuzu



PHILIPS

Başlarken

Ana menü hakkında genel bilgiler

| Menü | Mod | - |
|---|-------------------|--|
|  | Müzik | dijital ses parçalarını çalın |
|  | FM tuner | FM radyo dinleyin |
|  | Kayıt | kayıt oluşturun ya da dinleyin |
|  | Klasör görünümü | klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin |
|  | Ayarlar | Dijital Müzik Çalar ayarlarını kişiselleştirin |
|  | Şimdi yürütülüyor | geçerli oynatma ekranını görüntüleyin |

Bağlantı ve şarj

GoGear Mix, bilgisayarın USB portu yoluyla şarj edilebilecek dahili bir pile sahiptir.

Dijital Müzik Çaları bir bilgisayara bağlayın

1 Dijital Müzik Çaların dahili USB soketini () dışarı çıkarın.

2 USB fişini, bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna bağlayın.

3 Bilgisayarınızı açın.

> GoGear Mix şarj olmaya başlar.



Not

- İlk kullanımda, GoGear Mix ürününü 3 saat şarjda bırakın.
- Şarj işlemi tamamlandığında şarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

Yazılımın kurulumu

Dijital Müzik Çalar aşağıdaki yazılıma sahiptir:

- **Philips Device Manager** (Dijital Müzik Çalar için bellenim güncellemelerini edinmenize yardımcı olur)

Dijital Müzik Çaları bilgisayarınıza ilk kez bağladığınızda, bir açılır pencere belirir:


1 **Install Philips Device Manager** öğesini seçin.

2 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Açılır pencere otomatik olarak görüntülenmezse:

- 1 **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista) öğesini seçin
- 2 **Philips GoGear Mix** öğesini sağ tıklayın.
- 3 **Install Philips Device Manager** öğesini seçin.
- 4 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

GoGear Mix'i açmak ve kapatmak


- 1 Açık ve kapalı modları arasında seçim yapmak için  düğmesini kaydırın ve yaklaşık 2 saniye böyle tutun.

İstmeden çalışmasını önlemek için Dijital Müzik Çalarda bir kilitleme anahtarı bulunmaktadır.

- 1 Çalarken tuşları kilitlemek için, sürgüyü  konumuna getirin.
> Ses düzeyi tuşları dışında tüm düğmeler kiletlenir ve ekranda bir kilit simgesi gösterilir.
- 2 Tuşların kilidini açmak için, sürgüyü orta konuma getirin.

Müzik

Müzik dinleme


- 1 Ana menüden  seçeneğini seçin.
- 2 Müziğinizi seçmek için alt menülerde gezinin.
- 3 Çalmak için **▶** tuşuna basın.
 - Duraklatma ve çalma arasında geçiş yapmak için **▶** tuşuna basın.

Radyo

FM radyo dinleyin

- 1 Ana menüden  seçeneğini seçin.
 - Kulaklık kablosu FM anteni görevi görür.


Manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayın.

 modundayken, manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayabilirsiniz:

- 1 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için **▲** / **▼** tuşlarını basılı tutun.
- 2 Radyo frekansının ince ayarını yapmak için **▲** / **▼** tuşlarına kısa süreyle basın.


Otomatik ayarlı önyarlı radyo istasyonu


Dijital Müzik Çaların otomatik ayarlama özelliği, radyo istasyonlarını bulmanıza ve bunları önyar numaraları altına kaydetmenize yardımcı olur.

1  modundayken **[Otomatik Ayar]** seçimini yapın.


>Radyo istasyonları otomatik olarak ayarlanır ve frekanslar hafızaya kaydedilir.



>20 önyar bulunmaktadır.



>Otomatik ayarlamayı durdurmak için  tuşuna basın.


>Radyodan çıkmak için  tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Önyarlı radyo istasyonunu çalma

1  modundayken, önyar seçimini yapın.

2Bir başka kanala geçmek için  veya  tuşlarına basın.

3Bir sonraki güçlü sinyali aramak için  veya  tuşlarını 2 saniye basılı tutun.

• Radyodan çıkmak için  tuşunu 2 saniye basılı tutun.


Not Önyarlı radyo istasyonlarını dinlemek için, öncelikle radyo istasyonlarını önyarlara kaydetmeniz gerekir.

Kayıtlar



FM radyodan kayıt yapma

(Sadece bazı modellerde bulunmaktadır!)

1 Ana menüden  > **[FM radyo kaydını başlat]** seçimini yapın.

• Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

2 Durdurmak için  tuşuna basın.


3 Kaydı kaydetmek için  tuşuna veya iptal etmek için  tuşuna basın.


>Kayıtlar cihaza kaydedilir. (Dosya adı formatı: FMREXXXX.WAV, XXX otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasıdır.)

Kayıtlarınızı **[Kayıt Kütüphanesi]** > **[FM Radyo]** altında bulabilirsiniz.

Ses kaydı

Dahili mikrofon ile ses kaydını aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz (dahili mikrofonun konumu için bkz. **Genel bilgiler**bölümü):

1 Ana menüden  > **[Ses kaydını başlat]** seçimini yapın.

• Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

2 Durdurmak için  tuşuna basın.

- 3 Kaydı kaydetmek için ►II tuşuna veya iptal etmek için ► tuşuna basın.
>Kayıtlar cihaza kaydedilir. (Dosya adı formatı:VOICEXXX.WAV, XXX otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasıdır.)

Kayıtlarınızı [Kayıt Kütüphanesi] > [Ses] altında bulabilirsiniz.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım Kılavuzu

Blz. bu oynatıcıda depolanan kullanım kılavuzu.

Çevrimiçi

Şu siteyi ziyaret edin: www.philips.com/welcome

Ürününüzü kaydettirin

Ürününüzü yükseltmek mümkün olduğundan, ücretsiz yeni yükseltmeler konusunda sizi bilgilendirebilmemiz için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydettirmenizi öneririz.

Ürünün ve dahili pilin geri dönüşüme uygunluğu

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir: Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken dahili bir yeniden şarj edilebilir pil kullanılmaktadır. Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü pilinin uzmanlar tarafından kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde çıkarılacağı veya değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.



Be responsible
Respect copyrights



Özellikler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V.
şirketinin veya ilgili sahiplerine aittir.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır. www.philips.com



Çin'de basılmıştır
wk9045