

เครื่องเล่นเพลง Philips GoGear TH

SA1MXX02B SA1MXX02K
SA1MXX02KN SA1MXX02W
SA1MXX04B SA1MXX04K
SA1MXX04KN SA1MXX04P
SA1MXX04W SA1MXX04WS
SA1MXX08K

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ



PHILIPS

การเริ่มต้นใช้งาน

ภาพรวมของเมนูหลัก

เมนู	หมวด	เพื่อ
	เพลง	เล่นเพลงดิจิทัลของคุณ
	วิทยุ FM	ฟังวิทยุ FM
	การบันทึก	สร้างหรือฟังการบันทึก
	มุมมองไฟล์เดอ	ดูไฟล์ในไฟล์เดอ
	การตั้งค่า	ปรับแต่งการตั้งค่าเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิทัล
	การเล่น	แสดงหน้าจอที่เล่นในปัจจุบัน

เชื่อมต่อ และชาร์จ

GoGear Mix มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชาร์จผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิทัลเข้ากับคอมพิวเตอร์

1 สล็อตหัวต่อ USB (USB) ที่อยู่ภายในเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิทัล

2 เชื่อมหัวต่อ USB เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์

3 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

> การชาร์จ GoGear Mix



หมายเหตุ

- สำหรับการใ้ใช้งานครั้งแรกให้ ชาร์จ GoGear Mix เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
- ภาพแอนิเมชันแสดงการชาร์จหยุดลงและไอคอน  ปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชาร์จ

ติดตั้งซอฟต์แวร์

เครื่องเล่นเพลงระบบดิจิทัลประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้:

- **Philips Device Manager** (ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิทัล)

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิทัลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก หน้าตาบอ้อพ้อจะปรากฏขึ้น:

1 เลือก **Install Philips Device Manager**

2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

หากหน้าต่างบล็อทไม่ปรากฏอัตโนมัติ ให้ดำเนินการต่อไปนี้

- 1 เลือก **My Computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista)
- 2 คลิกขวาที่ **Philips GoGear Mix**
- 3 เลือก **Install Philips Device Manager**
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

ให้ปิดและเปิด GoGear Mix

- 1 ในการสลับไปมาระหว่างโหมดเปิดและปิด โทลโไลด ① ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

เครื่องเล่นเพลงระบุบิตดิจิทัลของคุณมีสวิตช์ล็อกเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ

- 1 ในการล็อกปุ่มต่าง ๆ ขณะเล่นเพลง ให้เลื่อนปุ่มสไลด์ไปยังตำแหน่ง **🔒**
> ทุกปุ่มยกเว้นปุ่มปรับเสียงจะถูกล็อกและไอคอนล็อกจะปรากฏบนหน้าจอ
- 2 ในการปลดล็อกปุ่มต่าง ๆ อีกครั้ง ให้เลื่อนปุ่มสไลด์ไปยังตำแหน่งกึ่งกลาง

เพลง

ฟังเพลง

- 1 จากเมนูหลัก ให้เลือก **🎵**
- 2 เลื่อนคูเมนูย่อยต่างๆ เพื่อเลือกเพลง
- 3 กด **▶||** เพื่อเล่น
 - กด **▶||** เพื่อสลับระหว่างเล่นและหยุดชั่วคราว

วิทยุ

ฟังวิทยุ FM

- 1 จากเมนูหลัก ให้เลือก **📻**
 - สายเคเบิลหูฟังทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ FM

การหาคะลีนสถานีวิทยุด้วยตนเอง

ขณะอยู่ในโหมด **📻** คุณสามารถหาคะลีนสถานีวิทยุได้ด้วยตนเอง

- 1 หากต้องการคนหาคะลีนอัตโนมัติที่แรงกว่า ให้กด **▲** หรือ **▼** ค้างไว้
- 2 ในการปรับความถี่คลื่นให้ชัดที่สุด ให้กด **▲** หรือ **▼** สั้นๆ

การหาคำสนธิสถานีวิทยูที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอัตโนมัติ

คุณสมบัติการหาคำสนธิอัตโนมัติของเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิทัล ช่วยให้คุณสามารถหาสถานีวิทยุที่คุณต้องการและบันทึกเป็นหมายเลขที่ตั้งไว้

1 ขณะอยู่ในโหมด **📻** ให้เลือก

[หาคำสนธิอัตโนมัติ]

> วิทยุจะปรับหาคำสนธิสถานีวิทยุและบันทึกความถี่ให้เป็นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

> ตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 20 สถานี

> หากต้องการหยุดการหาคำสนธิอัตโนมัติ ให้กด **⏪**

> หากต้องการออกจากวิทยุ ให้ กด **⏪** ค้างไว้ 2 วินาที

เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

1 ขณะอยู่ในโหมด **📻**

ให้เลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

2 กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอื่น

3 หากต้องการค้นหาสัญญาณถัดไปที่แรงกว่า ให้กด **▲** หรือ **▼** ค้างไว้ 2 วินาที

• หากต้องการออกจากวิทยุ ให้กด **⏪** ค้างไว้ 2 วินาที

หมายเหตุ: หากต้องการเล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ก่อนอื่น คุณต้อง จดเก็บสถานีวิทยุไว้เป็นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

บันทึกเสียง

การบันทึกจากวิทยุ FM

(มีอยู่ในบางรุ่นเท่านั้น!)

1 จากเมนูหลัก ให้เลือก **📻** >

[เริ่มการบันทึกวิทยุ FM]

• กด **▶||** เพื่อสลับระหว่างบันทึกและหยุดชั่วคราว

2 กด **⏪** เพื่อหยุด

3 กด **▶||** เพื่อบันทึกเสียงที่ต้องการหรือ กด **⏪** เพื่อยกเลิก

> เสียงที่ต้องการได้ถูกบันทึกไว้ในเครื่องเล่นแล้ว (รูปแบบชื่อไฟล์: FMRECCXX.WAV ซึ่ง XX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)

คุณสามารถค้นหารายการบันทึกของคุณใน [Recordings Library] > [FM Radio]

บันทึกเสียงพุด/เสียง

นี่คือวิธีการบันทึกเสียงพุด/เสียงด้วยไมโครโฟนที่อยู่ในตัวเครื่อง (โปรดดูที่ส่วนภาพรวม สำหรับตำแหน่งของไมโครโฟนที่อยู่ในตัวเครื่อง):

1 จากเมนูหลัก ให้เลือก **📻** >

[เริ่มการบันทึกเสียง]

• กด **▶||** เพื่อสลับระหว่างบันทึกและหยุดชั่วคราว

2 กด **⏪** เพื่อหยุด

3 กด ► เพื่อบันทึกเสียงที่ต้องการหรือ
กด ► เพื่อยกเลิก
> เสียงที่ต้องการได้ถูกบันทึกไว้ใน
เครื่องเล่นแล้ว (รูปแบบชื่อไฟล์:
VOICEXXX.WAV ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)

คุณสามารถค้นหารายการบันทึกของคุณใน [Recordings Library] > [Voice]

หากต้องการความช่วยเหลือ

คู่มือผู้ใช้

โปรดดูคู่มือการใช้งานที่จัดเก็บในเครื่องเล่นนี้

ออนไลน์

ไปที่ www.philips.com/welcome

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เนื่องจากคุณสามารถอัปเดตผลิตภัณฑ์ของคุณได้เอง ขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome เพื่อให้เราแจ้งให้คุณทราบได้ทันทีเมื่อมีซอฟต์แวร์อัปเดตใหม่

การใช้ไซเคิลผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ในตัว

ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive 2002/96/EC:

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ของคุณร่วมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษาข้อมูลข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ภายใต้ European Directive 2006/66/EC และคุณไม่สามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกล่าวรวมกับขยะปกติจากครัวเรือนได้ เพื่อเป็นการปกป้องฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อทำการเก็บรวบรวมอย่างเป็นทางการ หรือศูนย์บริการที่มีผู้เชี่ยวชาญสามารถถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แสดงในคู่มือการใช้งานทุกครั้ง

โปรดศึกษาข้อมูลข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้



Be responsible
Respect copyrights



ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V.
หรือเจ้าของรายนั้นๆ
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

www.philips.com



พิมพ์ในจีน
wk9045