


Audiopřehrávač Philips GoGear 

SA1MXX02B SA1MXX02K  
SA1MXX02KN SA1MXX02W  
SA1MXX04B SA1MXX04K  
SA1MXX04KN SA1MXX04P  
SA1MXX04W SA1MXX04WS  
SA1MXX08K







# Stručný návod k rychlému použití



**PHILIPS**

# Začínáme


## Celkový pohled na hlavní nabídku

Menu	Režim	Funkce
	Hudba	přehrávání digitálních zvukových stop
	rádio VKV	poslech rádia VKV
	Nahrávání	vytváření nebo poslech nahrávek
	Prohlížení složek	zobrazení souborů ve složkách
	Nastavení	přizpůsobení nastavení digitálního audiopřehrávače
	Now playing	zobrazení aktuální obrazovky přehrávání

## Připojení a nabíjení

Přehrávač GoGear Mix má vestavěnou baterii, kterou je možné nabíjet prostřednictvím portu USB počítače.

### Připojte digitální audiopřehrávač k počítači

- 1 Vysuňte integrovanou zástrčku USB () digitálního audiopřehrávače.
- 2 Připojte zástrčku USB k volnému portu rozhraní USB počítače.
- 3 Zapněte počítač.  
>Přehrávač GoGear Mix se nabíjí.



### Poznámka

- Při prvním použití přehrávač GoGear Mix nabíjete alespoň 3 hodiny.
- Po dokončení nabíjení se zastaví animace nabíjení a zobrazí se ikona .

## Instalace softwaru

Digitální audiopřehrávač obsahuje tento software:

- **Philips Device Manager** (umožňuje získat aktualizace firmwaru digitálního audiopřehrávače)


Když digitální audiopřehrávač poprvé připojíte k počítači, zobrazí se překryvné okno:

- 1 Vyberte možnost **Install Philips Device Manager**.
- 2 Provedte instalaci podle pokynů na obrazovce.


Pokud se místní okno nezobrazí automaticky:

- 1 Vyberte možnost **Můj počítač** (Windows XP / Windows 2000) / **Počítač** (Windows Vista).
- 2 Pravým tlačítkem myši klikněte na položku **Philips GoGear Mix**.
- 3 Vyberte možnost **Install Philips Device Manager**.
- 4 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

## Zapněte a vypněte přehrávač GoGear Mix




- 1 Přehrávač lze zapnout nebo vypnout posunutím a podržením tlačítka  přibližně na 2 sekundy.

Digitální audiopřehrávač má zajišťovací spínač, který brání náhodnému provozu.

- 1 Chcete-li tlačítka zamknout během přehrávání, posuňte tlačítka do polohy .  
> *Všechna tlačítka s výjimkou tlačítek pro ovládání hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobrazí ikona zámku.*
- 2 Chcete-li tlačítka znovu odemknout, posuňte posuvné tlačítka do středové polohy.


## Hudba

### Poslech hudby


- 1 V hlavní nabídce vyberte možnost .
- 2 Procházejte podnabídkami a vyberte si svou hudbu.
- 3 Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.
  - Tlačítkem  můžete přepínat mezi nahráváním a pozastavením.





## Rádio

### Poslech rádia VKV

- 1 V hlavní nabídce vyberte možnost .
  - Kabel sluchátek funguje jako anténa VKV.




### Ruční naladění rádiové stanice

Pokud je přehrávač v režimu , můžete ručně naladit rádiovou stanici:







- 1 Chcete-li vyhledat další silnější signál, stiskněte a přidržte tlačítka  / .
- 2 Jemné ladění proveďte krátkým stisknutím tlačítka  / .

## Automatické ladění předvolby rádiové stanice

Funkce automatického ladění digitálního audiopřehrávače pomáhá vyhledat rádiové stanice a uložit je pod čísla předvoleb.

- 1 Pokud je přehrávač v režimu , vyberte možnost **[Aut. ladění]**.
  - > *Rádio automaticky naladí rádiové stanice a jejich frekvence uloží do předvoleb.*
  - > *K dispozici je 20 předvoleb.*
  - > *Automatické ladění zastavíte stisknutím tlačítka .*
  - > *Pokud chcete rádio vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  na 2 sekundy.*

## Přehrávání předvolené rádiové stanice






- 1 Pokud je přehrávač v režimu , vyberte předvolbu.
- 2 Stisknutím tlačítek  nebo  se přepnete na další předvolbu.
- 3 Chcete-li vyhledat další silnější signál, stiskněte a podržte tlačítko  nebo  na 2 sekundy.
  - Pokud chcete rádio vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  na 2 sekundy.

**Poznámka** Chcete-li spustit přednastavené rádiové stanice, musíte nejdříve uložit rádiové stanice pod předvolbami.

## Nahrávky

### Nahrávání z rádia VKV




(dostupné pou ze u některých verzí!)

- 1 V hlavní nabídce vyberte možnost 
  - > **[Spustit nahrávání rádia VKV]**.
    - Tlačítkem  můžete přepínat mezi nahráváním a pozastavením.
- 2 Stisknutím tlačítka  nahrávání ukončíte.
- 3 Stisknutím tlačítka  nahrávku uložte nebo ji stisknutím tlačítka  zrušte.
  - > *Nahrávky se ukládají do přehrávače. (Formát názvu souboru: FMREXXXX.WAV, kde XXXX je automaticky generované číslo nahrávky.)*

Nahrávky naleznete pod položkami **[Knihovna nahrávek]** > **[Rádio VKV]**.

### Nahrávání zvuku a hlasu

Tímto postupem můžete nahrávat zvuky a hlas prostřednictvím vestavěného mikrofonu (v části **Přehled** zjistíte, kde se vestavěný mikrofon nachází):

- 1 V hlavní nabídce vyberte možnost 
  - > **[Spustit nahrávání hlasu]**.
    - Tlačítkem  můžete přepínat mezi nahráváním a pozastavením.
- 2 Stisknutím tlačítka  nahrávání ukončíte.

3 Stisknutím tlačítka ►II nahrávku uložte nebo ji stisknutím tlačítka ↻ zrušte.

>Nahrávky se ukládají do přehrávače.  
(Formát názvu souboru: VOICEXXX.  
WAV, kde XXX je automaticky generované číslo nahrávky.)

Nahrávky naleznete pod položkami  
[Knihovna nahrávek] > [Hlas].

## Potřebujete pomoc?

### Uživatelský manuál

Viz návod k použití přibalený k přehrávači.

### Online

Navštivte stránky [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Registrujte svůj výrobek

Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat, doporučujeme, abyste jej zaregistrovali na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) a získali tak přístup k informacím o nových dostupných aktualizacích poskytovaných zdarma.

## Recyklace výrobku a vestavěné baterie

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:

Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2006/66/ES, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Pro ochranu funkčnosti a bezpečnosti výrobku vezměte výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde může vyjmutí nebo výměnu akumulátoru provést profesionál, jak je uvedeno v uživatelském manuálu.

Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru baterií. Správnou likvidací baterií pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Be responsible  
Respect copyrights



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.  
Obchodní známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Vytisknuto v Číně  
wk9045