

Baladeur audio Philips GoGear 

SA1MXX02B SA1MXX02K  
SA1MXX02KN SA1MXX02W  
SA1MXX04B SA1MXX04K  
SA1MXX04KN SA1MXX04P  
SA1MXX04W SA1MXX04WS  
SA1MXX08K







# Guide de mise en route



**PHILIPS**

# Guide de démarrage


## Présentation du menu principal

Menu	Mode	Pour
	Musique	lire vos pistes audio numériques
	Radio FM	écouter la radio FM
	Enregistrement	créer ou écouter des enregistrements
	Affichage dossiers	afficher des fichiers dans les dossiers
	Réglages	personnaliser les paramètres de votre lecteur audio numérique
	Lecture en cours	afficher l'écran de lecture en cours

## Connexion et charge

Votre GoGear Mix est équipé d'une batterie intégrée rechargeable via le port USB d'un ordinateur.

### Connexion du lecteur audio numérique à un ordinateur

- 1 Faites glisser la prise USB intégrée () de votre lecteur audio numérique.
- 2 Branchez la prise USB sur un port USB libre de votre ordinateur.
- 3 Allumez l'ordinateur.  
>Le GoGear Mix est en charge.



### Remarque

- La première fois, laissez le GoGear Mix se charger pendant 3 heures.
- L'animation de charge s'arrête et l'icône  s'affiche lorsque le processus de charge est terminé.

## Installation du logiciel

Le lecteur audio numérique contient le logiciel suivant :

- **Philips Device Manager** (vous permet d'obtenir des mises à jour du micrologiciel pour votre lecteur audio numérique)


Lorsque vous connectez votre lecteur audio numérique à un ordinateur pour la première fois, une fenêtre contextuelle s'affiche :

- 1 Sélectionnez **Install Philips Device Manager** (Installer Philips Device Manager).
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.


Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas automatiquement :

- 1 Sélectionnez **Poste de travail** (Windows XP / Windows 2000) / **Ordinateur** (Windows Vista).
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Philips GoGear Mix**.
- 3 Sélectionnez **Install Philips Device Manager** ((Installer Philips Device Manager).
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

## Mise sous/ hors tension du GoGear Mix




- 1 Pour allumer/éteindre le lecteur, maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 2 secondes.

Le lecteur audio numérique est équipé d'un commutateur de verrouillage qui empêche toute utilisation accidentelle.

- 1 Pour verrouiller les boutons en cours de lecture, positionnez le commutateur sur .  
> *Tous les boutons sont verrouillés, à l'exception des boutons de volume, et une icône de verrouillage s'affiche à l'écran.*
- 2 Pour déverrouiller les boutons, positionnez le commutateur en position centrale.


## Musique

### Écoute de musique


- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Parcourez les sous-menus pour sélectionner votre musique.
- 3 Appuyez sur  pour lancer la lecture.
  - Appuyez sur  pour alterner entre mise sur pause et lecture.





## Radio

### Écoute de stations de radio FM

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
  - Le cordon des écouteurs fait office d'antenne FM.

### Réglage manuel d'une station de radio

En mode , vous pouvez régler une station de radio manuellement :

- 1 Pour rechercher le signal fort suivant, maintenez  /  enfoncé.
- 2 Pour régler plus précisément la fréquence, appuyez brièvement sur  / .


## Syntonisation automatique d'une station de radio présélectionnée


La fonction de syntonisation automatique de votre lecteur audio numérique recherche les stations de radio et les mémorise sous des numéros de présélection.

1 En mode , sélectionnez **[Réglage auto]**.

>L'appareil recherche automatiquement les stations de radio, puis enregistre les fréquences en tant que présélections.



>20 présélections sont disponibles.



>Pour mettre fin au réglage automatique, appuyez sur .


>Pour quitter le mode radio, maintenez  enfoncé pendant 2 secondes.

## Écoute d'une station de radio présélectionnée

1 En mode , choisissez une présélection.

2 Appuyez sur  ou  pour changer de présélection.

3 Pour rechercher le signal fort suivant, maintenez  ou  enfoncé pendant 2 secondes.

• Pour quitter le mode radio, maintenez  enfoncé pendant 2 secondes.


**Remarque** Pour pouvoir écouter les stations de radio présélectionnées, vous devez d'abord les enregistrer sous des numéros de présélection.


## Enregistrements



### Enregistrement à partir de la radio FM

(disponible uniquement sur certains modèles)

1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **[Démarrer l'enreg. radio FM]**.

• Appuyez sur  pour alterner entre mise sur pause et lecture.

2 Appuyez sur  pour arrêter.

3 Appuyez sur  pour sauvegarder l'enregistrement ou sur  pour annuler.


>Les enregistrements sont sauvegardés sur le lecteur (sous le nom de fichier FMRECXXX.WAV, les lettres XXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement).




Les enregistrements se trouvent sous **[Bibliothèque d'enregistrements]** > **[Radio FM]**.

### Enregistrement de sons/voix

Voici comment enregistrer des sons/voix avec le microphone intégré (voir la section **Présentation** pour savoir où se trouve le microphone intégré) :

1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **[Démarrer l'enregistrement vocal]**.

• Appuyez sur  pour alterner entre mise sur pause et lecture.

- 2 Appuyez sur  pour arrêter.  
3 Appuyez sur  pour sauvegarder l'enregistrement ou sur  pour annuler.

> Les enregistrements sont sauvegardés sur le lecteur (sous le nom de fichier VOICEXXX.WAV, les lettres XXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement).

Les enregistrements se trouvent sous [Bibliothèque d'enregistrements] > [Voix].

## Besoin d'aide ?

### Mode d'emploi

Consultez le manuel d'utilisation situé sur ce lecteur.

### En ligne

Rendez-vous sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ; nous vous informerons des mises à niveau gratuites dès qu'elles seront disponibles.

## Recyclage du produit et de la batterie intégrée

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE:

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2002/96/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Pour que votre produit reste performant et sûr, confiez-le à un centre de collecte agréé ou un centre de service pour qu'un professionnel retire ou remplace la batterie comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte des piles permet de préserver l'environnement et la santé.



Be responsible  
Respect copyrights



Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.  
Les marques commerciales citées sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Imprimé en Chine  
wk9045