

Letture audio Philips GoGear 

SA1MXX02B SA1MXX02K
SA1MXX02KN SA1MXX02W
SA1MXX04B SA1MXX04K
SA1MXX04KN SA1MXX04P
SA1MXX04W SA1MXX04WS
SA1MXX08K







Guida rapida



PHILIPS

Guida introduttiva


Panoramica sul menu principale

Menu	Modalità	Funzione
	Musica	Riproduzione di brani audio digitali
	radio FM	Ascolto della radio FM
	Registrazione	Creazione o ascolto di registrazioni
	Vista cartelle	Visualizzazione di file all'interno delle cartelle
	Impostazioni	Personalizzazione delle impostazioni del lettore audio digitale
	Now playing	Visualizzazione dello schermo di riproduzione corrente

Collegamento e carica

GoGear Mix è dotato di una batteria integrata che può essere caricata attraverso la porta USB del computer.


Collegamento del lettore audio digitale ad un computer

- 1 Estrarre la spina USB integrata () del lettore audio digitale.
- 2 Collegare la spina USB a una porta libera del computer.
- 3 Accendere il computer.

> *GoGear Mix avvia il processo di ricarica.*



Nota

- Al primo utilizzo, GoGear Mix deve essere caricato per 3 ore.
- L'animazione che indica il processo di carica si arresta e l'icona  viene visualizzata a conclusione dello stesso.

Installazione del software

Il lettore audio digitale contiene il seguente software:

- **Philips Device Manager** (per gli aggiornamenti firmware del lettore audio digitale)


Quando si collega il lettore audio digitale al PC la prima volta, viene visualizzata una finestra pop-up:

- 1 Selezionare **Install Philips Device Manager**.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.


Se la finestra pop-up non viene visualizzata automaticamente:

- 1 Selezionare **Risorse del computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse su **Philips GoGear Mix**.
- 3 Selezionare **Install Philips Device Manager**.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

Accensione/ spegnimento di GoGear Mix

- 1 Per accendere/spegnere l'unità, far scorrere e mantenere in posizione  per circa 2 secondi.

Il lettore audio digitale dispone di un interruttore di blocco che evita di effettuare operazioni accidentali.




- 1 Per bloccare i pulsanti durante la riproduzione, spostare il cursore di blocco sulla posizione .

> Tutti i pulsanti, ad eccezione di quelli del volume, sono bloccati e sul display viene visualizzata l'icona di un lucchetto.

- 2 Per sbloccare nuovamente i pulsanti, spostare il cursore in posizione centrale.


Musica

Ascolto di brani musicali


- 1 Dal menu principale, selezionare .
- 2 Eseguire la ricerca all'interno dei sottomenu per selezionare la propria musica preferita.
- 3 Premere  per avviare la riproduzione.
 - Premere  per passare dalla pausa alla riproduzione e viceversa.





Radio

Ascoltare la radio FM

- 1 Dal menu principale, selezionare 
 - Il cavo delle cuffie funziona da antenna FM.

Sintonizzazione manuale di una stazione radio

In modalità  è possibile sintonizzare manualmente una stazione radio:

- 1 Per cercare il segnale successivo con maggiore potenza, tenere premuto  / .
- 2 Per la regolazione ottimale della frequenza radio, premere brevemente  / .

Sintonizzazione automatica di una stazione radio preimpostata


La funzione di sintonizzazione automatica del lettore audio digitale consente di trovare le stazioni radio e di salvarle su numeri preimpostati.


1 In modalità , selezionare

[Sintonizzazione automatica].


> La radio effettua la sintonizzazione automatica delle stazioni radio e salva le frequenze come preimpostate.

> Sono disponibili 20 stazioni preimpostate.

> Per interrompere la sintonizzazione automatica, premere .



> Per uscire dalla radio, tenere premuto  per 2 secondi.


Riproduzione di una stazione radio preimpostata

1 In modalità , selezionare la stazione preimpostata.

2 Premere  o  per passare ad un'altra stazione preimpostata.

3 Per cercare il segnale successivo con maggiore potenza, tenere premuto

 o  per 2 secondi.


• Per uscire dalla radio, tenere premuto  per 2 secondi.

Nota Per riprodurre le stazioni radio preimpostate, è necessario prima salvarle come tali.


Registrazioni

Registrazione dalla radio FM



(solo su alcune versioni)

1 Dal menu principale, selezionare  >

[Start FM radio recording].

• Premere  per passare dalla pausa alla registrazione e viceversa.

2 Premere  per interrompere.

3 Premere  per salvare la registrazione o  per annullare l'operazione.

> Le registrazioni vengono salvate sul lettore (formato nome file: FMRECXXX.WAV, dove XXX è il numero della registrazione generato automaticamente).


Le registrazioni si trovano in [Libreria registrazioni] > [Radio FM].

Registrazione audio/voce

Di seguito viene riportata la procedura di registrazione audio/voce tramite il microfono incorporato (vedere la sezione **Panoramica** per scoprire la posizione del microfono):

1 Dal menu principale, selezionare  >

[Start voice recording].

• Premere  per passare dalla pausa alla registrazione e viceversa.

2 Premere  per interrompere.

3 Premere ► per salvare la registrazione o ↵ per annullare l'operazione.

> Le registrazioni vengono salvate sul lettore (formato nome file: VOICEXXX.WAV, dove XXX è il numero della registrazione generato automaticamente).

Le registrazioni si trovano in [Libreria registrazioni] > [Voce].

In caso di aiuto

Manuale dell'utente

Vedere il manuale dell'utente salvato sul lettore.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/welcome

Registra il prodotto

Poiché è possibile aggiornare il prodotto, è consigliabile eseguire la registrazione su www.philips.com/welcome in modo da essere sempre informati nel caso in cui sia disponibile un aggiornamento gratuito.

Riciclaggio del prodotto e della batteria integrata

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE

Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che rientra nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non può essere smaltita con i rifiuti domestici. Per garantire il funzionamento e la sicurezza del prodotto, recarsi presso un punto di raccolta o un centro assistenza dove un tecnico provvederà alla rimozione/sostituzione della batteria come mostrato nel manuale dell'utente. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Be responsible
Respect copyrights



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

www.philips.com



Stampato in Cina
wk9045