

Philips GoGear-audiospeler 

SA1MXX02B SA1MXX02K  
SA1MXX02KN SA1MXX02W  
SA1MXX04B SA1MXX04K  
SA1MXX04KN SA1MXX04P  
SA1MXX04W SA1MXX04WS  
SA1MXX08K







# Snelstartgids



**PHILIPS**

# Aan de slag


## Overzicht van het hoofdmenu


Menu	Modus	Handeling
	Muziek	Hiermee speelt u uw digitale muziektracks af
	FM-radio	Hiermee luistert u naar FM-radio
	Opnamen	Hiermee maakt u opnamen of beluistert u deze
	Mapweergave	Hiermee geeft u bestanden in mappen weer
	Instellingen	Hiermee past u de instellingen van de digitale audiospeler aan
	Nu afspelen	Hiermee geeft u het huidige afspeelscherm weer

## Aansluiten en opladen


De GoGear Mix heeft een ingebouwde accu die via de USB-poort van een computer kan worden opgeladen.

### De digitale audiospeler op een computer aansluiten

- 1 Schuif de geïntegreerde USB-plug () van de digitale audiospeler naar buiten.
- 2 Steek de USB-plug in een vrije USB-poort van de computer.
- 3 Zet de computer aan.  
> De GoGear Mix wordt opgeladen.



### Opmerking

- Laad de GoGear Mix bij het eerste gebruik gedurende 3 uur op.
- De laadanimatie stopt en het pictogram  wordt weergegeven wanneer het oplaadproces is voltooid.

## Software installeren

De digitale audiospeler is voorzien van de volgende software:

- **Philips Device Manager** (helpt u bij het downloaden van firmware-updates voor de digitale audiospeler)


Wanneer u de digitale audiospeler voor het eerst op de PC aansluit, wordt er een pop-upvenster weergegeven:

- 1 Selecteer **Install Philips Device Manager** (Philips Device Manager installeren).
- 2 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.


Als het pop-upvenster niet automatisch wordt weergegeven:

- 1 Selecteer **Deze computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op **Philips GoGear Mix**.
- 3 Selecteer **Install Philips Device Manager** (Philips Device Manager installeren).
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

## De GoGear Mix in- en uitschakelen




- 1 Verschuif  en houd deze knop ongeveer 2 seconden vast om te schakelen tussen de modi aan en uit.

De digitale audiospeler heeft een vergrendeling om onbedoelde bediening te voorkomen.

- 1 Beweeg de schuifknop naar  om tijdens het afspelen de knoppen te vergrendelen.  
> *Alle knoppen behalve de volumetoetsen worden vergrendeld en op het display verschijnt een vergrendelpictogram.*
- 2 Beweeg de schuifknop naar het midden om de knoppen weer te ontgrendelen.


## Muziek

### Naar muziek luisteren


- 1 Selecteer  in het hoofdmenu.
- 2 Navigeer door de submenu's om uw muziek te selecteren.
- 3 Druk op  om af te spelen.
  - Druk op  om te wisselen tussen onderbreken en afspelen.





## Radio

### Naar FM-radio luisteren

- 1 Selecteer  in het hoofdmenu.
  - Het snoer van de oortelefoon dient als FM-antenne.

### Handmatig afstemmen op een radiozender

In de modus  kunt u handmatig afstemmen op een radiozender:

- 1 Houd / ingedrukt om te zoeken naar het volgende sterkere signaal.
- 2 Druk kort op / om de frequentie nauwkeurig af te stellen.

## Automatisch afstemmen op een voorkeuzender

Met de functie voor automatisch afstemmen van de digitale audiospeler kunt u radiozenders zoeken en deze opslaan onder voorkeurnummers.


1 Selecteer in de modus  >

[Automatisch afstemmen].


>De radio stemt automatisch af op radiozenders en slaat de frequenties op als voorkeuzenders.



>U kunt 20 voorkeuzenders instellen.



>Als u het automatisch afstemmen wilt stoppen, drukt u op .


>Houd  2 seconden ingedrukt om de radiomodus te sluiten.

## Een voorkeuzender beluisteren

1 Selecteer in de modus  een voorkeuzender.

2 Druk op  of  om naar een andere voorkeuzender te gaan.

3 Houd  of  2 seconden ingedrukt om naar het volgende sterke signaal te zoeken.

• Houd  2 seconden ingedrukt om de radiomodus te sluiten.

**Opmerking** Als u voorkeuzenders wilt afspelen, dient u eerst radiozenders op te slaan als voorkeuzenders.


## Opnamen


### FM-radio opnamen



(Alleen beschikbaar bij sommige versies!)

1 Selecteer in het hoofdmenu  >

[Opname van FM-radio starten].

• Druk op  om te wisselen tussen onderbreken en opnemen.

2 Druk op  om te stoppen.

3 Druk op  om de opname op te slaan of druk op  om te annuleren.

> De opnamen zijn op de speler opgeslagen. (Bestandsnaamindeling: FMREXXXX.WAV waarbij XXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)


U kunt uw opnamen terugvinden onder [Opnamebibliotheek] > [FM-radio].

### Audio/spraak opnemen

U kunt als volgt audio/spraak opnemen met de ingebouwde microfoon (zie sectie **Overzicht** voor de locatie van de ingebouwde microfoon):

1 Selecteer in het hoofdmenu  >

[Sprakopname starten].

• Druk op  om te wisselen tussen onderbreken en opnemen.

2 Druk op  om te stoppen.

3 Druk op ►II om de opname op te slaan of druk op ↵ om te annuleren.

>De opnamen zijn op de speler opgeslagen. (Bestandsnaamindeling: VOICEXXX.WAV waarbij XXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)

U kunt uw opnamen terugvinden onder **[Opnamebibliotheek]** > **[Sprak]**.

## Hulp nodig?

### Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die op deze speler is opgeslagen.

### Online

Ga naar [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Product registreren

Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

## Het product en de ingebouwde accu recyclen

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC:

Plaats uw product niet bij het andere huishoudelijke afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Door u op de juiste wijze van oude producten te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat een accu die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de accu kan verwijderen of vervangen zoals weergegeven in de gebruikershandleiding. Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van accu's. Door u op de juiste wijze van accu's te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Be responsible  
Respect copyrights



Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.  
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics  
Electronics N.V. of de respectieve eigenaren  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Gedrukt in China  
wk9045