

Odtwarzacz audio Philips GoGear 

SA1MXX02B SA1MXX02K
SA1MXX02KN SA1MXX02W
SA1MXX04B SA1MXX04K
SA1MXX04KN SA1MXX04P
SA1MXX04W SA1MXX04WS
SA1MXX08K







Skrócona instrukcja obsługi



PHILIPS

Czynności wstępne


Opis głównego menu

Menu	Tryb	Funkcja
	Muzyka	odtwarzanie cyfrowych ścieżek audio
	Radio FM	słuchanie radia FM
	Nagrywanie	tworzenie lub słuchanie nagrań
	Widok folderów	przeglądanie plików w folderach
	Ustawienia	konfiguracja ustawień cyfrowego odtwarzacza audio
	Odtwarzanie	wyświetlenie aktualnego ekranu odtwarzania

Podłącz i ładuj

Urządzenie GoGear Mix ma wbudowany akumulator, który można ładować po podłączeniu do portu USB komputera.

Podłączenie cyfrowego odtwarzacza audio do komputera

- 1 Wsuń wbudowaną wtyczkę USB () cyfrowego odtwarzacza audio.
- 2 Podłącz wtyczkę USB do dodatkowego portu USB w komputerze.
- 3 Włącz komputer.
> Rozpocznie się ładowanie urządzenia GoGear Mix.



Uwaga

- W przypadku pierwszego użycia urządzenie GoGear Mix należy ładować przez 3 godziny.
- Wyłączenie się animacji i pojawienie się ikony  oznacza, że proces ładowania został zakończony.

Instalacja oprogramowania

Cyfrowy odtwarzacz audio zawiera następujące oprogramowanie:

- **Philips Device Manager** (umożliwia pobranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla cyfrowego odtwarzacza audio)


Po podłączeniu cyfrowego odtwarzacza audio do komputera po raz pierwszy zostanie wyświetlone okno podręczne:

- 1 Wybierz polecenie **Install Philips Device Manager** (Zainstaluj program Philips Device Manager).
- 2 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.


Jeżeli okienko podręczne nie wyświetla się automatycznie:

- 1 Wybierz pozycję **Mój komputer** (Windows XP / Windows 2000) / **Komputer** (Windows Vista).
- 2 Prawym przyciskiem myszy kliknij element **Philips GoGear Mix**.
- 3 Wybierz polecenie **Install Philips Device Manager** (Zainstaluj program Philips Device Manager).
- 4 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.

Włącz i wyłącz urządzenie GoGear Mix.


- 1 Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, przesun i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.

Cyfrowy odtwarzacz audio jest wyposażony w blokadę przycisków zabezpieczającą przed przypadkowym naciśnięciem.

- 1 Aby zablokować przyciski podczas odtwarzania, przesun suwak do pozycji .
> *Wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisków głośności, zostaną zablokowane, zaś na ekranie pojawi się ikona blokady.*
- 2 Aby ponownie odblokować przyciski, przesun suwak do pozycji środkowej.

Muzyka

Słuchanie muzyki


- 1 W menu głównym wybierz pozycję .
- 2 Poruszając się po podmenu, wybierz swoją muzykę.
- 3 Naciśnij przycisk **▶||**, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać i uruchamiać odtwarzanie, naciskaj przycisk **▶||**.

Radio

Słuchanie radia FM

- 1 W menu głównym wybierz pozycję .
 - Przewód do słuchawek służy jako antena FM.


Ręczne dostrajanie stacji radiowej

W trybie  istnieje możliwość ręcznego dostrojenia stacji radiowej:

- 1 Aby wyszukać następny, silniejszy sygnał, naciśnij i przytrzymaj przyciski **▲** / **▼**.
- 2 Aby dostroić częstotliwość, krótko naciśnij przyciski **▲** / **▼**.


Automatyczne dostrajanie zaprogramowanej stacji radiowej


Funkcja automatycznego dostrajania cyfrowego odtwarzacza audio pomaga wyszukać stacje radiowe i zapisać je pod odpowiednim numerem.

1 W trybie  wybierz kolejno opcję **[Stroj. aut.]**.

> Odbiornik przeprowadzi automatyczne strojenie stacji radiowych i zapisze ich częstotliwość jako dostępne stacje.

> Można zaprogramować 20 stacji.



> Aby zatrzymać strojenie automatyczne, naciśnij przycisk .



> Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk .


Odtwarzanie

zaprogramowanej stacji radiowej

1 W trybie  wybierz zaprogramowaną stację.

2 Aby zmienić stację, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyszukać następny, silniejszy sygnał, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  lub .


• Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk .


Uwaga: Aby odtwarzać stacje radiowe, najpierw należy je zaprogramować.

Nagrania



Nagrywanie audycji radiowych FM

(tylko wybrane wersje!)

1 W menu głównym wybierz kolejno  > **[Rozpocznij nagrywanie z radia]**.

• Aby wstrzymać i uruchamiać nagrywanie, naciśnij przycisk .

2 Naciśnij , aby zatrzymać.


3 Naciśnij przycisk , aby zapisać nagranie lub naciśnij przycisk  w celu anulowania.


> Nagrania są zapisywane w odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: FMRECXXX.WAV, gdzie XXX oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie).

Nagrania znajdują się w obszarze **[Biblioteka nagrań]** > **[Radio FM]**.

Nagrywanie dźwięku / głosu

Tutaj dowiesz się, jak można nagrywać dźwięk lub głos, korzystając z wbudowanego mikrofonu (aby odszukać lokalizację wbudowanego mikrofonu, patrz część **Opis**):

1 W menu głównym wybierz kolejno  > **[Rozpocznij nagrywanie notatki głosowej]**.

• Aby wstrzymać i uruchamiać nagrywanie, naciśnij przycisk .

2 Naciśnij , aby zatrzymać.

3 Naciśnij przycisk ►II, aby zapisać nagranie lub naciśnij przycisk ↵ w celu anulowania.

> Nagrania są zapisywane w odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.WAV, gdzie XXX oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie).

Nagrania znajdują się w obszarze [Biblioteka nagrań] > [Głos].

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza.

Internet

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome.

Zarejestruj produkt

Zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.philips.com/welcome umożliwi otrzymywanie powiadomień o darmowych uaktualnieniach.

Utylizacja urządzenia i wbudowanego akumulatora

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.

Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera wbudowany akumulator opisany w treści dyrektywy 2006/66/WE, którego nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób pokazany w instrukcji obsługi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Be responsible
Respect copyrights



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub ich odpowiednich właścicieli.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com



Wydrukowano w Chinach
wk9045