

## Informations sur le logiciel/le pilote

Le Gestionnaire de périphériques vous permet d'obtenir les dernières mises à jour du micrologiciel pour votre lecteur.

Ce Gestionnaire de périphériques est intégré à la dernière version du micrologiciel (**version 2.03**).

## Avantages de la mise à niveau

### 1. Windows 7 support.

#### Comment vérifier la version du micrologiciel sur mon lecteur ?

Vous pouvez vérifier la version du micrologiciel de votre lecteur en procédant de l'une des manières décrites ci-dessous.

1. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** pour accéder au menu racine de votre lecteur.
2. Sélectionnez **Réglages** --> **Informations**. La version du micrologiciel s'affiche.

#### Ou

1. Exécutez le Gestionnaire de périphériques fourni avec le lecteur sur votre PC.
2. Branchez le lecteur sur votre PC. La version du micrologiciel actuellement sur votre lecteur et celle disponible sur le site Web d'assistance s'affichent dans le Gestionnaire de périphériques.

**IMPORTANT : assurez-vous que votre PC est connecté à Internet si vous procédez de cette manière pour vérifier la version du micrologiciel de votre lecteur.**

#### Comment mettre à niveau le micrologiciel sur mon lecteur ?

**Il n'est pas nécessaire de télécharger le micrologiciel sur votre PC.** Le Gestionnaire de périphériques télécharge automatiquement le micrologiciel depuis le site Web d'assistance pour mettre à niveau votre lecteur.

1. Assurez-vous que votre PC est connecté à Internet avant de mettre à niveau le micrologiciel.
2. Exécutez le Gestionnaire de périphériques sur votre PC en sélectionnant **Démarrer -> Programmes -> Philips Digital Audio Player -> Gestionnaire de périphériques (numéro de modèle) -> Gestionnaire de périphériques Philips**.

Si vous n'avez pas encore installé le logiciel sur votre PC, cliquez sur le bouton Download (Télécharger) dans la section Logiciels/pilotes pour en télécharger la dernière version, puis installez-le.

3. Branchez le lecteur sur votre PC.

4. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour** dans l'interface du Gestionnaire de périphériques. Le micrologiciel est téléchargé pendant le processus de mise à niveau.

Remarque : si cela ne fonctionne pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du Gestionnaire de périphériques dans la barre des tâches et sélectionnez Check for updates (Rechercher les mises à jour). Le logiciel **recherche automatiquement le micrologiciel à télécharger pour effectuer la mise à jour**.

5. Une fois ce processus terminé, cliquez sur **Terminer** pour fermer l'application.
6. Vous pouvez maintenant déconnecter le lecteur de l'ordinateur.

Cliquez sur l'icône USB  située dans la barre de tâches de votre PC pour déconnecter votre lecteur en toute sécurité.

#### **Historique des mises à niveau**

N/A