

Baladeur audio Philips GoGear **FR**

Guide de démarrage rapide

SA2420BT SA2440BT
SA2421BT SA2441BT
SA2422BT SA2442BT
SA2425BT SA2445BT
SA2426BT SA2446BT
SA2427BT SA2447BT



PHILIPS

Charge du LUXE



- 1 Ouvrez l'Explorateur Windows (le baladeur LUXE s'affiche en tant que périphérique de stockage de masse).
- 2 Glissez-déplacez vos fichiers MP3 vers le baladeur LUXE.

Connexion à un téléphone portable avec Bluetooth®



- 1 Avec le baladeur LUXE en mode « désactivé », appuyez sur **3** pendant 4 secondes (le voyant bleu clignote rapidement).
- 2 Activez Bluetooth® sur votre téléphone portable (code = 0000)..

Le voyant Bluetooth® de la version rouge du LUXE est jaune au lieu de bleu.

Marche/Arrêt



Mise sous/hors tension du LUXE

- 1 Appuyez sur **3** pendant 2 secondes pour allumer/éteindre le baladeur LUXE (le voyant clignote une fois).


Activation/Désactivation de la connexion Bluetooth®

- 1 Appuyez une fois sur **3** pour activer/désactiver la connexion Bluetooth®.

Sélection de la radio (FM), de la musique (🎵) ou du mode aléatoire (🔄)



Connexion des écouteurs



En cas d'appel entrant



Accepter l'appel

Appuyez sur

Rejeter l'appel

Maintenez le bouton enfoncé

Mettre fin à l'appel

Appuyez de nouveau sur

Retransférer l'appel vers le téléphone

Appuyez sur

Désactiver/Activer le son du microphone

Appuyez 2 fois sur

Pendant l'écoute



- Appuyez sur pour passer au titre () / à la fréquence () précédent(e) / suivant(e). Maintenez enfoncé pour accélérer l'opération.
- Appuyez 2 fois sur pour passer au dossier précédent /suivant (si disponible).



- Appuyez sur +/- pour augmenter /diminuer le volume. Appuyez simultanément sur +/- pour activer / désactiver FullSound™ ()

Appuyez sur pour basculer entre lecture/pause () et activation/désactivation du son ()

Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit sur le site www.philips.com/welcome ; nous vous informerons des mises à niveau gratuites dès qu'elles seront disponibles.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation situé sur ce lecteur.

En ligne

Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights



Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés. www.philips.com

Mise au rebut de votre ancien produit et de la batterie intégrée

Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/EC.

Ce symbole peut également être associé à un symbole chimique, ce qui signifie que le produit est conforme à la directive environnementale relative à ce produit chimique.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour en savoir plus sur la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage non nuisible pour l'environnement. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Votre produit contient une batterie rechargeable intégrée relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers.

Pour que votre produit reste performant et sûr, confiez-le à un centre de collecte agréé ou un centre de service pour qu'un professionnel retire ou remplace la batterie comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des batteries car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.



Imprimé en Chine
wk8413