

Philips GoGear 音乐播放机 SC

快速入门指南

SA2420BT SA2440BT
SA2421BT SA2441BT
SA2422BT SA2442BT
SA2425BT SA2445BT
SA2426BT SA2446BT
SA2427BT SA2447BT



PHILIPS

为 LUXE 充电



- 1 打开 Windows Explorer (LUXE 将显示为海量存储设备)。
- 2 将 MP3 文件拖放到 LUXE 中。

通过蓝牙®连接到手机



- 1 在 LUXE 處於“關機”模式時，按住 **⏻** 4 秒鐘。(藍色 LED 快速閃爍)
- 2 啓用手機上的藍牙®功能。(密碼 = 0000)。

紅色版本 LUXE 的 Bluetooth® LED 是黃色而不是藍色的。

开/关



打开/关闭 LUXE

- 1 按住 **⏻** 2 秒鐘可 打開/關閉 LUXE。(電源指示燈閃爍一次。)

打开/关闭蓝牙®连接

- 1 按一次 **⏻** 可打開/關閉藍牙® 連接。

选择收音机 (FM)、音乐 (🎵) 或随机播放音乐 (🔄)

连接耳机



收到来电时



接聽來電

按

拒接來電

按住

結束通話

再次按

將通話轉移回至手機

按

靜音 / 取消靜音麥克風

按 x 2

听音乐时



- 按 可跳至上一个/下一个章节 (🎵) / 频率 (📻)
- 按住 可加快跳跃速度。
- 按 2x 跳至上一个/下一个文件夹 (如果可用)。



- 按 +/- 可增大/减小音量。
- 同时按 +/- 可启用/禁用 FullSound™ (🎵)。

按 可在播放/暂停 (🎵) 以及静音/取消静音 (📴) 之间切换。

注册产品

由于您可以升级产品，因此我们建议您在 www.philips.com/welcome 上注册产品，以便在提供了新的免费升级时通知我。

需要帮助?

用户手册

请参阅存储在此播放机上的用户手册。

联机

访问 www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights



规格如有更改，恕不另行通知。
所有商标均是 Koninklijke Philips
Electronics N.V. 或其各自所有者的财产

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。 www.philips.com

旧产品和集成电池的处理

我们所有的产品都是采用优质的材料和元件设计和制造的，可以回收利用。



产品上的叉线有轮垃圾箱符号说明该产品符合欧洲指令 2002/96/EC。此符号还可与化学符号一起使用，说明该产品符合该化学制品的环境指令。

切勿将本产品与其他生活垃圾一起处理。请熟悉当地的环保回收规章制度，或询问您的经销商。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在负面影响。

该产品含有符合欧洲指令 2006/66/EC 的内置充电电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。

为保护该产品的功能和安全性，请始终将该产品带到官方的收集点或服务中心，该处的专业人员可以取出/更换电池，如用户手册中所示。

请熟悉当地有关单独收集电池的规章制度，因为正确弃置将有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。



中国印制
wk8413