

Informatie over software/stuurprogramma

Met deze Device Manager-software kunt u de nieuwste firmware-updates voor uw speler ophalen.

Deze Device Manager-software is voorzien van de nieuwste **firmwareversie 6.00.0**.

Voordelen van deze upgrade

1. Windows 7 ondersteuning.

Hoe kan ik de huidige firmwareversie op mijn speler controleren?

U kunt de firmwareversie op uw speler op een van de volgende manieren controleren.

1. Druk een of meerdere keren op de knop **MENU** om het hoofdmenu van uw speler te openen.
2. Selecteer **Instellingen** --> **Informatie**. De informatie over de firmwareversie wordt weergegeven.

Of

1. Start de meegeleverde Device Manager-software op de PC.
2. Sluit de speler aan op de PC. Zowel de huidige firmwareversie op uw speler als die op de ondersteuningswebsite wordt op de Device Manager-software weergegeven.

BELANGRIJK: uw pc dient verbinding te hebben met internet wanneer u de firmwareversie op uw speler op deze manier controleert.

Hoe kan ik de firmware op mijn speler bijwerken?

U hoeft de firmware niet naar uw PC te downloaden. De Device Manager-software gaat automatisch naar de ondersteuningsite om de firmware te downloaden zodat u uw speler kunt bijwerken.

1. Controleer of uw PC verbinding heeft met internet voordat u de firmware-upgrade uitvoert.
2. Open de Device Manager-software op uw PC bij **Start** -> **Programma's** -> **Philips digitale audiospeler** -> **(Modelnummer) Device Manager** -> **Philips Device Manager**.


Als u deze software nog niet op uw PC hebt geïnstalleerd, klikt u op de knop **Downloaden** in het gedeelte Software/drivers om de nieuwste versie voor uw installatie te downloaden.

3. Sluit de speler aan op de PC.
4. Klik op de knop **Update** in de interface van de Device Manager-software. Het upgradeproces gaat door met het downloaden van de firmware.

Opmerkingen: als dit niet werkt, klik dan met de rechtermuisknop op het pictogram van de Device Manager-software in de taakbalk om Check for Updates, (Controleren op updates) te selecteren. De software **zoekt nu automatisch naar de te downloaden firmware om de update te voltooien.**

5. Wanneer het upgradeproces is voltooid, klikt u op **Voltooien** om de toepassing af te sluiten.

6 U kunt nu de speler loskoppelen van uw computer.

Als er zich een USB-pictogram  op de taakbalk van uw PC bevindt, kunt u hierop klikken om het USB-apparaat voor massaopslag veilig te verwijderen en de speler van uw PC te verwijderen.

Updatageschiedenis

N/A