

Philips GoGear 音乐播放机 

SA2MXX02  
SA2MXX04

# 快速入门指南



**PHILIPS**

# 使用入门


## 主菜单概述

菜单	模式	目标
	音乐	播放数字音频曲目
	FM 收音机	收听 FM 收音机
	录制	创建或收听录音
	文件夹视图	查看文件夹中的文件
	设置	自定义数字音乐播放机的设置
	正在播放	显示当前播放屏幕

## 连接和充电

GoGear Mix 具有内置电池，可通过电脑的 USB 端口充电。

### 将数字音乐播放机连接到电脑

- 1 滑出数字音乐播放机的集成式 USB 插头 ()。
  - 2 将 USB 插头连接到电脑上的闲置 USB 端口。
  - 3 启动电脑。
- > GoGear Mix 将充电。



### 注意

- 首次使用时，应让 GoGear Mix 持续充电达 3 小时。
- 充电过程完成后，充电动画会停止并显示  图标。

## 安装软件

该数字音乐播放机包含以下软件：

- **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** (可帮助您获得数字音乐播放机的固件更新)


首次将数字音乐播放机连接到电脑时，将出现一个弹出窗口：

- 1 选择 **Install Philips Device Manager**。
- 2 按照屏幕上的说明完成安装。


如果该弹出窗口未自动显示，请执行以下操作：

- 1 选择**我的电脑** (Windows XP / Windows 2000) / **计算机** (Windows Vista)。
- 2 右键单击 **Philips GoGear Mix**。
- 3 选择 **Install Philips Device Manager**。
- 4 按照屏幕上的说明完成安装。

## 打开和关闭 GoGear Mix




1 滑动并按住  约 2 秒钟可在开/关模式之间切换。

该数字音乐播放机具有防止意外操作的锁定开关。

- 1 若播放时要锁定按钮，请将滑块移至位置 。  
> 除音量键之外的所有按钮都将被锁定，且显示屏将显示锁图标。
- 2 要再次解锁按钮，将滑块移至中央位置即可。


## 音乐

### 聆听音乐


- 1 从主菜单中，选择 。
- 2 导航子菜单选择音乐。
- 3 按  播放。
  - 按  可在暂停和播放之间切换。





## 收音机

### 收听 FM 广播

- 1 从主菜单中，选择 。
  - 耳线将用作 FM 天线。




### 手动调谐电台

处于  模式时，您可以手动调谐至某个电台：







- 1 要搜索下一个较强的信号，请按住  / 。
- 2 要微调频率，请短暂按下  / 。

### 自动调谐预设电台

数字音乐播放机的自动调谐功能可帮助您找到电台，并以预设编号保存电台。

- 1 处于  模式时，选择 **[自动调谐]**。
  - > 收音机将自动调谐电台，并将频率保存到预设电台。
  - > 可以使用 20 个预设电台。
  - 要停止自动调谐，请按 。
  - 要退出收音机模式，请按住  2 秒钟。

### 播放预设电台






- 1 处于  模式时，选择预设电台。
- 2 按  或  可切换到另一个预设电台。
- 3 要搜索下一个较强的信号，请按住  或  2 秒钟。
  - 要退出收音机模式，请按住  2 秒钟。

**注** 要播放预设电台，首先必须将电台保存为预设。

# 录音

## 录制音频/语音

下面是通过内置麦克风录制音频/语音的方法（关于内置麦克风位置的信息，请参阅概述一节）：

- 1 从主菜单中，选择  > **[开始语音录音]**。
  - 按  在暂停和录音之间切换。
- 2 按  停止。
- 3 按  保存录音，或按  取消。
  - > 录音将保存在播放机上。（文件格式：VOICEXXX.WAV，其中 XXX 为自动生成的录音编号。）

您可以在 **[录音库]** > **[语音]** 下找到录音。

## 需要帮助？

### 用户手册

请参阅存储在此播放机上的用户手册。

### 在线

访问 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 注册产品

由于产品可以升级，因此我们建议您在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册产品，以便在提供了新的免费升级时我们能及时通知您。

## 产品和内置电池的回收

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC：

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的内置可充电电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。为保护该产品的功能和安全性，请将该产品带到官方的收集点或服务中心，该处的专业人员可以取出或更换电池，如用户手册中所示。请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置旧电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



Be responsible  
Respect copyrights



规格如有更改，恕不另行通知。  
所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
或其各自所有者的财产  
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



中国印制  
wk10161