

Philips GoGear MP3 播放機 

SA2MXX02  
SA2MXX04

# 快速入門指南



**PHILIPS**

# 使用入門


## 主功能表概覽

功能表	模式	至
	音樂	播放您的數碼音樂曲目
	FM 收音機	收聽 FM 收音機
	錄製	建立或收聽錄音
	資料夾檢視	檢視資料夾中的檔案
	設定	自訂數碼音樂播放機的設定
	正在播放	顯示目前的播放螢幕

## 連線與充電

<item> 有一個內置電池，可透過電腦的 USB 連接埠進行充電。

### 將數碼音樂播放機連接到電腦

- 1 向外滑出數碼音樂播放機的整合式 USB 插頭 (  )。
- 2 將 USB 插頭連接到電腦的備用 USB 連接埠。
- 3 打開電腦。  
> GoGear Mix 充電。



### 注意

- 首次使用時，讓 GoGear Mix 充電 3 小時。
- 完成充電後，充電動畫會停止，且顯示  圖示。

## 安裝軟件

數碼音樂播放機包含下列軟件：

- **Philips Device Manager** (幫助您獲得數碼音樂播放機的韌體更新)

首次將數碼音樂播放機連接到電腦時，會出現一個快顯視窗：


- 1 選擇 **Install Philips Device Manager**。
- 2 請依照螢幕指示完成安裝程序。

若快顯視窗未自動顯示：


- 1 選擇**我的電腦** (Windows XP / Windows 2000) / **電腦** (Windows Vista)。
- 2 在 **Philips GoGear Mix** 上按右鍵。
- 3 選擇 **Install Philips Device Manager**。
- 4 請依照螢幕指示完成安裝程序。

## 打開及關閉

### GoGear Mix

1 若要在開啟和關閉模式之間切換，請按住  約 2 秒鐘。

數碼音樂播放機有一個鎖定切換，可防止意外操作。


1 要在播放時鎖定按鈕，請將滑桿移到鎖定位置 。

> 除音量鍵以外的所有按鈕都將被鎖定，同時螢幕會顯示一個鎖定圖示。

2 要在播放時再次解除按鈕鎖定，請將滑桿移到中央位置。


## 音樂

### 收聽音樂

1 在主功能表中，選擇 。


2 導覽至子功能表以選擇您的音樂。

3 按  播放。

• 按  在暫停和播放之間切換。


## 收音機



### 收聽 FM 收音機



1 在主功能表中，選擇 。

• 耳筒線將作為 FM 天線。

### 手動調諧電台

在  模式中，您可以手動調諧至某個電台：

1 要搜選下一個較強的信號，請按住  / 。

2 要精細調諧頻率，請小心地按下  / 。

### 自動調諧預設電台

數碼音樂播放機的自動調諧功能可幫助您找到電台並將它們儲存在預設號碼上。

1 在  模式中，選擇 [自動調頻]。

> 收音機將自動搜尋收音機電台，並將它們儲存為預設電台。

> 提供 20 個預設電台。



• 要停止自動調頻，請按 。

• 要退出收音機，請按住  2 秒鐘。

### 播放預設收音機電台

1 在  模式中，選擇預設。

2 按  或  可轉到另一個預設電台。

3 要搜尋下一個更強的訊號，請按住  或  2 秒鐘。


• 要退出收音機，請按住  2 秒鐘。

**注意** 要播放預設電臺，首先，您需要將電台儲存在預設中。

# 錄音

## 錄音

本部分將指引您如何透過內置咪高風進行錄音（有關咪高風的資訊，請參閱概覽部分）：

1 在主功能表中，選擇  > **[開始語音錄音]**。

• 按 **▶||** 在暫停和錄製之間切換。

2 按 **⏏** 停止。

3 按 **▶||** 儲存錄音，或按 **⏏** 取消。

> 錄音將儲存在播放機上。（檔案格式：VOICEXXX.WAV，其中 XXX 是一個自動產生的錄音編號。）

您可以在 **[錄音庫]** > **[語音]** 中找到您的錄音。

## 需要幫助？

### 用戶手冊

參閱此播放機上儲存的用戶手冊  
網上


請造訪 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


## 注册您的产品

由於您的產品是可以升級的，我們建議您在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。

## 回收产品及内置电池

您的產品是使用高質數材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。

  
當產品附有打叉的滾輪回收筒標籤時，代表產品符合歐洲規格 (European Directive) 2002/96/EC。請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

  
您的產品包括了適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2006/66/EC 的內建充電式電池，不得與其他一般家用廢棄物共同丟棄。為了保護產品的功能和安全，請將產品交由官方收集點或服務中心，由專業人士按用戶手冊中指定的方法移除/更換電池。請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。



Be responsible  
Respect copyrights



規格如有變更，恕不另行通知。

所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的財產

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有權利。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



中國印刷  
wk10161