

## Informazioni su software/driver

Il software Device Manager consente di ottenere gli ultimi aggiornamenti firmware per il lettore.

Il software Device Manager è dotato dell'ultima **versione firmware V. 1.19.0.**

## Vantaggi dell'aggiornamento

### 1. Aggiungi lingua Europe versione.

#### Come si può verificare la versione corrente del firmware del lettore?

È possibile farlo nei due modi indicati sotto.

1. Premere il tasto **MENU** una o più volte per entrare nel menu principale del lettore.
2. Selezionare **Impostazioni** --> **Informazioni**. Verranno visualizzate le informazioni della versione del firmware.

#### Oppure

1. Avviare il software Device Manager fornito insieme al lettore sul PC.
2. Collegare il lettore al PC. Sulla pagina del software Device Manager, verrà visualizzata sia la versione firmware corrente del lettore che quella del sito Web di supporto.

**IMPORTANTE: accertarsi che il PC sia connesso a Internet se si desidera visualizzare in questo modo la versione firmware del lettore.**

#### Come si aggiorna il firmware del lettore?

**Non è necessario scaricare il firmware sul PC.** Il software Device Manager aprirà automaticamente il sito di supporto e scaricherà il firmware per l'aggiornamento del lettore.

1. Assicurarsi che il PC sia connesso a Internet prima di eseguire l'aggiornamento del firmware.
2. Sul PC eseguire il software Device Manager da **Start -> Programmi -> Philips Digital Audio Player -> (Numero di modello) Device Manager -> Philips Device Manager.**

Se il software non è ancora installato sul PC, fare clic sul pulsante Download nella sezione Software/driver per scaricare l'ultima versione per l'installazione in uso.

3. Collegare il lettore al PC.
4. Fare clic sul pulsante **Aggiorna** sull'interfaccia del software Device Manager. Il processo di aggiornamento continuerà il download del firmware.

Nota: in caso di problemi, fare clic con il tasto destro sull'icona del software Device Manager nella barra delle applicazioni per selezionare Check for Updates (Controlla aggiornamenti); il software **cercherà di scaricare automaticamente il firmware per concludere l'aggiornamento.**

5. Una volta concluso il processo di aggiornamento, fare clic su **CHIUDI** per chiudere l'applicazione.
6. È ora possibile scollegare il lettore dal computer.

Se sulla barra delle applicazioni del PC è presente un'icona USB  , selezionarla e rimuovere in maniera sicura il dispositivo di memorizzazione USB per scollegare il lettore dal PC.

## Cronologia aggiornamenti

N/A.